



NAVODILA ZA UPORABO

Megafon ER-66S 370mm

Kataloška št.: 30 53 06

KAZALO

1. NAMEN UPORABE.....	3
2. VARNOSTNI NAPOTKI	3
3. OPIS NAPRAVE	4
4. VSTAVLJANJE / ZAMENJAVA BATERIJ.....	4
5. DELOVANJE	5
6. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE.....	5
7. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE	5
8. TEHNINČNI PODATKI.....	6
GARANCIJSKI LIST	7

1. NAMEN UPORABE

Megafon je namenjen ojačanim objavam in predvajanju zvoka sirene med mitingi, demonstracijami, javnimi prireditvami, športnimi dogodki in podobno.

Za napajanje naprave uporabljajte le baterije (tip: glej "tehnične podatke").

Naprave ne uporabljajte na prostem kadar dežuje, ker ohišje ni vodoodporno. Izogibajte se tudi neposrednemu stiku z viri visoke vlažnosti.

Vsaka uporaba, ki se razlikuje od zgoraj navedene lahko izdelek poškoduje, hkrati pa povzroči tudi druge nevarnosti, kot so na primer kratek stik, požar in električni šok. Nobenega dela naprave ni dovoljeno spreminjati ali predelati.

Vedno sledite varnostnim napotkom.

Izdelek je skladen z vsemi trenutno veljavnimi lokalnimi in evropskimi uredbami.

2. VARNOSTNI NAPOTKI



▪ V primeru poškodb, ki nastanejo zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov, je garancija neveljavna. Za tako povzročeno škodo ne prevzemamo nobene odgovornosti. Tudi v primeru neupoštevanja varnostnih napotkov in informacij o pravilnem ravnanju z izdelkom, ne prevzemamo nobene odgovornosti za povzročene telesne poškodbe in kakršnokoli materialno škodo. V takih primerih je tudi garancija nična in neveljavna.



▪ Simbol klicaja ponazarja pomembne informacije v teh navodilih za uporabo. Pred prvo uporabo v celoti preberite navodila; vsebujejo pomembne informacije o pravilnem delovanju naprave.

→ Simbol puščice ponazarja posebne informacije in nasvete glede delovanja naprave.

- Zaradi varnostnih in odobritvenih razlogov (CE), kakršnokoli spreminjanje in predelava naprave ni dovoljena.
- Prepričajte se, da megafon pravilno uporabljate. Zato natančno sledite navodilom za uporabo.
- Izdelek ni igrača, zato ga shranjujte izven dosega otrok. Otroci ne razumejo, kako nevarne so lahko električne naprave.
- Nikoli ne zlivajte tekočin po električnih napravah in nanje ne postavljajte predmetov polnih tekočine.
- Naprave ne postavljajte v bližino odprtega ognja, kot so na primer goreče sveče.
- Naprava proizvaja zelo visok akustični pritisk, ki lahko ob uporabi iz neposredne bližine povzroči poškodbe sluha. Prosimo vas, da zato napravo uporabljate odgovorno in je ne usmerjate direktno v ljudi ali živali. Pri uporabi naprave

bodite od ljudi in živali ustrezno odmaknjeni in naprave ne uporabljajte v zaprtih prostorih.

- Megafona ne izpostavljajte visokim temperaturam, vodnim kapljam ali pršenju, močnim vibracijam in visoki vlažnosti.
- Megafon uporabljajte le v zmernem podnebjju in se izogibajte tropskemu podnebjju.
- Embalaže ne puščajte brez nadzora, saj v otroških rokah lahko postane nevarna igrača.
- Bodite pozorni tudi na dodatne varnostne napotke v posameznih poglavjih teh navodil za uporabo.
- V javnih ustanovah upoštevajte navodila glede preprečevanja nesreč. Kot upravljalec naprave morate upoštevati navodila s strani pristojnih organov in ste v celoti odgovorni za upoštevanje veljavnih zakonov in uredb.
- Kadar ste v dvomu, kako pravilno ravnati z napravo ali imate vprašanja, na katera v teh navodilih niste našli odgovora, kontaktirajte našo tehnično službo ali drugo strokovno tehnično osebje.

3. OPIS NAPRAVE

- Lahko in robustno ohišje
- Snemljiv mikrofonski sistem z regulacijo glasnosti
- Ramenski pas
- Funkcija sirene

4. VSTAVLJANJE / ZAMENJAVA BATERIJ



Baterije shranjujte izven dosega otrok.

Preverite, da je polariteta vstavljenih baterij pravilna.

Če megafona dlje časa ne nameravate uporabljati, iz njega odstranite baterije in s tem preprečite poškodbe zaradi njihovega izlita. Iztekajoče ali poškodovane baterije (za ponovno polnjenje) lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede. Zato pri rokovanju s poškodovanimi baterijami uporabljajte ustrezne zaščitne rokavice. Shranjujte jih izven dosega otrok. Nikoli hkrati ne uporabljajte baterij različnih proizvajalcev ali z različnim nivojem polnosti.

Z baterijami ni dovoljeno povzročati kratkega stika ali jih metati v ogenj. Baterij ne poskušajte ponovno polniti. Pri tem obstaja nevarnost eksplozije.

- Odprite kovinski nosilec na zgornji strani ohišja in odprite pokrov.
- Vstavite 8 novih 1.5V okroglih baterij (C) v nosilec v prostoru za baterije in bodite pri tem pozorni na pravilno obrnjeno polariteto. Ta je navedena znotraj prostora za baterije.
- Zaprite pokrov na ohišju in ponovno zatakните kovinski nosilec.
- Če se zniža jakost maksimalne nastavitve zvoka ali pa megafon ne deluje več, so baterije iztrošene in jih je potrebno zamenjati.

- Za zagotovitev dolge življenjske dobe baterij, uporabljajte le alkalni tip baterij.
- Uporaba baterij za ponovno polnjenje pomeni nižjo svetlobno moč in krajši čas delovanja zaradi nižje ravni glasnosti in nižje zmogljivosti.

5. DELOVANJE



Megafona pri uporabi ne usmerjajte neposredno v ljudi in živali. Poskrbite, da je med vami in ostalimi ljudmi zadostna razdalja ter bodite pozorni na nastavitve ustrezne stopnje jakosti zvoka, da ne bi prišlo do okvare sluha.

Funkcija napovedovanja

- Za napovedovanje preko megafona pritisnite gumb na ročaju ali pa gumb "pritisni in govori" na strani mikrofona. V mikrofona govorite razločno.
- Glasnost prilagodite z uporabo gumba VOLUME na strani mikrofona.
- Mikrofon je mogoče vzeti v roke ali pa postaviti na kotni nosilec na ohišju megafona.

→ Gumb "pritisni in govori" na mikrofona lahko zaklenete tako, da ga pritisnite in potisnete navzgor.

Funkcija sirene

- Premaknite gumb SIREN nad ročajem megafona v pozicijo ON in vklopite sireno.
- Premaknite gumb SIREN nazaj v pozicijo OFF in izklopite zvok sirene.

→ Če med uporabo pride do akustičnega povratnega zvoka (glasen piskajoč zvok), zmanjšajte glasnost ali poskusite megafona obrniti v drugo smer.

6. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Razen zamenjave baterij, naprava ne potrebuje vzdrževanja.

Očistite le zunanjo površino ohišja s suho ali rahlo vlažno krpo.

Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistil ali kemičnih spojin, saj lahko poškodujejo površino ohišja.

7. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE



Odsluženo napravo odstranite skladno s predpisi v vaši občini.

Odstranjevanje baterij (za ponovno polnjenje)

Kot končni uporabnik ste zakonsko dolžni (po Odloku o baterijah) vrniti vse odslužene baterije in baterije za ponovno polnjenje. Odlaganje med splošne gospodinjske odpadke je prepovedano!



Baterije (baterije za ponovno polnjenje), ki vsebujejo okolju nevarne snovi so označene s simboli, ki tudi označujejo, da jih ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke. Poimenovanja težkih metalnih kovin so: Cd = Kadmij, Hg = Živo srebro, Pb = Svinec. Prazne baterije lahko brez stroškov vrnete na zbirna mesta v vaši občini, v našo prodajalno ali na druga prodajna mesta baterij.

Tako izpolnite zakonske obveznosti in prispevate k varovanju okolja!

8. TEHNINČNI PODATKI

Omrežna napetost	12 V/DC
Izhodna moč	25/45 W (nom.max)
Baterije	8 x 1.5 V C tip baterij Številka izdelka: 60 25 69 (2 kom v paketu/naročite 4 pakete)
Vhodna moč	približno 500 mA (funkcija mikrofona, občutljiva glasnost) približno 1 A (funkcija sirene)
Življenjska doba baterije	približno 16 ur (v funkciji mikrofona na srednji glasnosti) približno 8 ur (v funkciji sirene)
Dolžina x Ø roga	370 x 230 mm
Teža	1.3 kg



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Megafon ER-66S 370mm**
Kat. št.: **30 53 06**

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.