



NAVODILA ZA UPORABO

Prenosni DAB+ in UKV-radio Dual Pocket Radio 2

Kataloška št.: 35 16 92



Kazalo

Uvod	3
Ciljna skupina teh navodil za uporabo	3
Oblikovne značilnosti teh navodil za uporabo	3
Varnost in postavitve	3
Ravnanje z baterijami/akumulatorji	4
Pomemben napotek glede odstranjevanja	4
Opis naprave	5
Vsebina paketa	5
Posebne značilnosti naprave	5
Predvidena uporaba	5
Upravljalni elementi	5
Priprava na uporabo	6
Splošni varnostni ukrepi pri napravah z vgrajenimi akumulatorskimi baterijami IIII	6
Uporaba in shranjevanje	6
Polnjenje akumulatorskih baterij	7
Pomemben napotek glede odstranjevanja	7
Uporaba slušalk	7
Upravljanje	8
Vklop/izklop	8
Nastavitev jezika	8
Priprava na uporabo	8
Nastavitev glasnosti	8
Izbira DAB- in UKV-načina	9
Aktivacija zapore tipk	9
Nastavitev časa	9
Prikazi na prikazovalniku	9
Dynamic Label Plus	9
DAB-način	10
Nastavitev radijske postaje	10
Način priljubljenih radijskih postaj PRESET	10
Shranjevanje radijske postaje	10
Brisanje radijskih postaj PRESET	10
Izbira priljubljenih radijskih postaj PRESET	10
Izhod iz načina priljubljenih	10
Način UKV-radia	10
Shranjevanje radijske postaje	11
Ročna izbira radijske postaje	11
Ponastavitev naprave	11
Nastavitev jezika	11
Odpravljanje napak	11
Čiščenje	12
Direktive in standardi	12
Tehnični podatki	12
Napotki za odstranjevanje	12
Odstranjevanje embalaže	12
Odstranjevanje naprave	13
Garancijski list	14

Uvod

Ta navodila za uporabo vam bodo v pomoč pri

- pravilni in
- varni

uporabi vašega radia, ki ga v nadaljevanju imenujemo sistem ali naprava.

Ciljna skupina teh navodil za uporabo

Ta navodila za uporabo so namenjena vsaki osebi, ki napravo

- postavi,
- upravlja,
- čisti
- ali odstranjuje.

Oblikovne značilnosti teh navodil za uporabo

Različni elementi navodil za uporabo so opremljeni z določenimi oblikovnimi značilnostmi. Tako lahko enostavno ugotovite, če gre za običajno besedilo,

- naštevanja ali
- korake postopanja.

Varnost in postavitve



Prosimo, da pozorno preberete vse varnostne napotke in jih shranite, če jih boste morda želeli kasneje ponovno prebrati. Vedno upoštevajte vsa opozorila in napotke v teh navodilih za uporabo in na zadnji strani naprave.

- Za preprečitev nevarnosti požara in nevarnosti električnega udara naprave ne izpostavljajte dežju ali vlažnosti.
- Preprečite, da bi naprava prišla v stik z vodo ali vlago.
- Naprave ne uporabljajte v bližini kopalnih kadi, bazenov ali škropeče vode.
- Na napravo ne postavljajte posod, napolnjenih s tekočino, npr. vaz. Te posode se lahko prevrnejo, iztekla tekočina pa lahko vodi do znatnih poškodb oz. do nevarnosti električnega udara.
- Pokvarjene naprave nikoli ne poskušajte popravljati sami. Vedno se obrnite na našo servisno službo.
- Naprave v nobenem primeru ne smete odpirati. To lahko stori samo strokovnjak.
- Na napravo ne smete postavljati odprtih virov požara kot so npr. goreče sveče.
- Otroci naj naprave nikoli ne uporabljajo nenadzorovano.
- Vzdrževalna dela naj vedno izvajajo usposobljeni strokovnjaki. V nasprotnem primeru lahko ogrozite sebe in druge. Preprečite, da bi naprava prišla v stik z vodo ali vlago.
- Naprave ne uporabljajte v bližini kopalnih kadi, bazenov ali škropeče vode.
- Na napravo ne postavljajte posod, napolnjenih s tekočino, npr. vaz. Te posode se lahko prevrnejo, iztekla tekočina pa lahko vodi do znatnih poškodb oz. do nevarnosti električnega udara.
- Radia ne poslušajte pri visoki glasnosti. Ta lahko pripelje do trajnih poškodb sluha.

- V cestnem prometu ne uporabljajte slušalk!
- Naprave ne postavljajte v bližini virov toplote kot so npr. radiatorji. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi in mestom z izjemno veliko količino prahu.
- Naprave ne smete postavljati v prostorih z visoko vlažnostjo zraka, npr. v kuhinji ali savni, saj lahko spuščanje kondenzne vode vodi do poškodb naprave. Naprava je predvidena za uporabo v suhem okolju in v zmernem podnebnju ter ne sme biti izpostavljena kapljanju ali škropljenju vode.
- Na napravo ne postavljajte težkih predmetov.
- Ko napravo prinesete iz hladnega v toplel prostor, se lahko v notranjosti naprave nabira vlaga. V tem primeru z uporabo počakajte približno eno uro.
- Naprave ne postavljajte v bližini drugih naprav, ki ustvarjajo močna magnetna polja (npr. motorji, zvočniki, transformatorji).
- Naprave ne pustite v zaprtem vozilu, ki je parkirano na soncu, sicer se lahko ohišje deformira.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Otroke je treba nadzorovati, saj lahko le tako zagotovite, da se z napravo ne bodo igrali.
- Naprava in njena priključna vrstica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.
- Napravo je prepovedano predelovati.
- Poškodovanih naprav oz. poškodovanih kosov opreme več ne smete uporabljati.

Ravnanje z baterijami/akumulatorji

- Pazite, da baterije ne zaidejo v otroške roke. Otroci lahko baterije vtaknejo v usta in jih pogoltnejo. Ta lahko vodi do resnih telesnih poškodb. V tem primeru nemudoma poiščite zdravniško pomoč!
- Običajnih baterij ne smete polniti, segrevati ali jih metati v odprt ogenj (**nevarnost eksplozije!**).
- Pravočasno zamenjajte šibke baterije.
- Vedno zamenjajte vse baterije hkrati in uporabljajte baterije istega tipa.
- Iztečene baterije lahko povzročijo poškodbe na napravi. Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, potem baterije vzemite iz baterijskega predala.

Previdno!

- Iztečene ali poškodovane baterije lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede. V tem primeru uporabite ustrezne zaščitne rokavice. Baterijski predal čistite s suho krpo.

Pomemben napotek glede odstranjevanja

Baterije lahko vsebujejo strupene snovi, ki so škodljive za zdravje in okolje.

- Izdelek vsebuje baterije, za katere veljajo določila evropske direktive 2006/66/ES. Baterij ne smete metati med običajne gospodinjske odpadke.

- Prosimo, da se pozanimате glede veljavnih lokalnih določil za ločeno odstranjevanje baterij, saj s pravilnim odstranjevanjem zaščitite svoje okolje in soljudi pred morebitnimi negativnimi posledicami.

Na baterijah, ki vsebujejo škodljive snovi, najdete naslednji simbol:



Opis naprave

Vsebina paketa

Prosimo, prepričajte se, da so priloženi vsi navedeni kosi opreme:

- Prenosni DAB+ radio
- Slušalke (služijo kot antena)
- Polnilni USB-kabel
- Ta navodila za uporabo

Posebne značilnosti naprave




- Z digitalnim radiem (DAB) imate na voljo nov digitalni format, s katerim dosežete kristalno čist zvok brez šumenja ali pokanja.
- Radio sprejema na UKV-frekvencah 87,5–108 MHz (analogno) in DAB-frekvencah 174–240 MHz (digitalno). Na programska mesta PRESET lahko shranite radijske postaje v načinu DAB oz. UKV.
- Naprava ima priključek za slušalke.
- S polno napoljenostjo akumulatorja lahko do 8 ur poslušate radio neodvisno od električnega omrežja pri polovični glasnosti.

Predvidena uporaba

Ta naprava je predvidena samo za uporabo v zaprtih prostorih za poslušanje radia. Drugačna uporaba, ki ni v skladu s predvideno, velja za nepravilno. Naprava je bila zasnovana samo za zasebno rabo in ni primerna za komercialno rabo.

Upravljalni elementi



1		Priključek za polnilni USB-kabel
2		Priključek za slušalke (3,5 mm banana vtič)
3		OLED-prikazovalnik
4	ON/OFF	Vklop/izklop, stanje pripravljenosti (prikazan je čas)
5	DAB/FM	Izbirno stikalo za digitalni radio DAB, UKV Ročno iskanje Odpiranje menija (pritisnite in držite) Ročno iskanje radijskih postaj Aktivacija možnosti v meniju, vnosa (ENTER)
6		DAB/UKV: izbira radijske postaje, iskanje radijskih postaj (pritisnite in držite) Navigacija po menijih
7		DAB/UKV: izbira radijske postaje, iskanje radijskih postaj (pritisnite in držite) Navigacija po menijih
8	-	Zmanjšanje glasnosti Zapora tipk
9	+	Povečanje glasnosti

Priprava na uporabo

Splošni varnostni ukrepi pri napravah z vgrajenimi akumulatorskimi baterijami

Za to napravo uporabljajte samo akumulatorsko baterijo, ki je navedena v teh navodilih za uporabo.

Uporaba in shranjevanje

- Temperatura pri uporabi in polnjenju: 0 do 40 °C

Baterije/naprave ne uporabljajte, polnite, shranjujte ali polagajte v bližino odprtega ognja ali v vozilu, ki je parkirano na soncu (tj. v okoljih, kjer lahko temperatura naraste nad 60 °C).

Pri visokih temperaturah se varnostni mehanizmi in varovala v notranjosti baterije poškodujejo zaradi korozije, kar lahko vodi do neobičajnih kemičnih reakcij v bateriji in s tem do požara, eksplozije, iztekanja ali izbruha tekočine v bateriji ter segrevanja.

- Ko se varnostni mehanizmi in varovala poškodujejo, je baterija neuporabna.

V okoljih z izjemno visokimi ali nizkimi temperaturami se lahko kapaciteta baterije poslabša, čas delovanja skrajša, obstaja pa celo možnost skrajšanja življenjske dobe baterije.

Naprave ne shranjujte v skoraj popolnoma napolnjenem stanju. Priporočljivo je, da baterijo shranjujete v skoraj praznem stanju. Pri popolnoma prazni bateriji obstaja nevarnost, da je sploh več ne bo možno napolniti. Za preprečitev te situacije je treba baterijo vsakih šest mesecev polniti najmanj pet minut.

- Temperatura pri shranjevanju: -10 do 30 °C

Napravo shranjujte na mestu, kjer ne prihaja do kondenzacije, na temperaturi med -5 in 30 °C.

- Vlažnost zraka: 10 do 90% (brez kondenzacije).

Vgrajene akumulatorske baterije **ne** smete odstraniti.

Polnjenje akumulatorskih baterij

- Radio s pomočjo priloženega USB-kabla povežite z računalnikom (5 V).
- Naprava se nato nahaja v načinu polnjenja. Vgrajena akumulatorska baterija se polni. Prikaz za polnjenje akumulatorske baterije sveti rdeče.
- Polni polnilni cikel traja približno 4-5 ur.
- Rdeča LED na sprednji strani naprave signalizira postopek polnjenja. Pri popolni napoljenosti LED neha svetiti.
- Odstranite polnilni USB-kabel.

Opomba:

Če je naprava med polnilnim ciklom vključena, se čas polnjenja podaljša. Vgrajen sistem za upravljanje polnjenja preprečuje prenapolnjenje.

- Akumulatorjev/baterij ne smete segrevati ali jih metati v odprt ogenj (**nevarnost eksplozije!**).
- Poškodovani akumulatorji/baterije lahko eksplodirajo! Poškodovane akumulatorje/baterije nadomestite z novimi.
- Optimalno temperaturno območje pri akumulatorskem napajanju je med 15 °C in 25 °C.



Previdno!

Akumulatorske baterije ne sodijo v otroške roke. V primeru zaužitja akumulatorskih baterij/baterij lahko pride do resne zdravstvene škode.

Pomemben napotek glede odstranjevanja

Baterije lahko vsebujejo strupene snovi, ki so škodljive za okolje.

→ Iz tega razloga baterije obvezno odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določili. Baterij nikoli ne smete metati med običajne gospodinjske odpadke.

Uporaba slušalk



Poškodbe sluha!

Radia ne poslušajte prek slušalk z visoko glasnostjo. Ta lahko pripelje do trajnih poškodb sluha. Pred uporabo slušalk zmanjšajte glasnost naprave na minimum.

Opomba:

Radio lahko predvaja radijske postaje samo takrat, ko so priključene slušalke. Slušalke hkrati služijo kot antena!

- Uporabljajte samo slušalke s 3,5 mm banana vtičem.
- Vtič slušalk priključite na priključek za slušalke (2) naprave.

Opomba:

Število in kakovost radijskih postaj, ki jih lahko naprava sprejme, je odvisno od pogojev sprejema na mestu postavitve. S priloženimi slušalkami lahko dosežete odličen sprejem. Kabel slušalk mora biti s polno dolžino usmerjen proti najugodnejšemu sprejemu.

Upravljanje

Vklop/izklop

- Povežite slušalke s priključkom (2).
- Pritisnite tipko ON/OFF (4). Naprava se vključi. Prikazovalnik sveti.
- Za izklop ponovno pritisnite in držite tipko ON/OFF (4). Pojavi se napis „BYE BYE“ (Nasvidenje).
- Preklop v stanje pripravljenosti: Kratko pritisnite tipko ON/OFF (4). Pojavi se prikaz časa.

Nastavitev jezika

- Po prvem vklopu se na prikazovalniku pojavi napis „Select Language“ (Izbira jezika). Potrdite s pritiskom tipke DAB/FM (5).
- Nato s tipko ►► izberite želeni jezik in potrdite izbiro s pritiskom tipke DAB/FM (5).

Priprava na uporabo

- Kabel slušalk raztegnite na polno dolžino.

Naprava po prvem vklopu samodejno izvede iskanje radijskih postaj v DAB-načinu. Na prikazovalniku se pojavi napis "DAB Suchlauf" (DAB-iskanje). Ko je iskanje zaključeno, naprava prikazuje število najdenih radijskih postaj, nato pa predvaja radijsko postajo.

Opomba:

Če naprava ne najde nobene radijske postaje, se na prikazovalniku pojavi napis „Kein DAB“ (Ni DAB). V tem primeru spremenite mesto postavitve naprave in ponovno aktivirajte iskanje radijskih postaj. Preverite, če je vtič slušalk v celoti vstavljen. Preverite, če ste kabel slušalk v celoti rategnili. Preverite jakost signala. Preverite, če se na vašem območju oddajajo digitalne radijske postaje.

Nastavitev glasnosti

- Kratko pritisčajte tipko –VOLUME+ (8, 9).

Izbira DAB- in UKV-načina

→ Za preklapljanje med DAB-radiem in UKV-radiem uporabite tipko DAB/FM (5).

Aktivacija zapore tipk

Za preprečitev nenamernih vnosov lahko aktivirate zaporo tipk.

- Pritisnite in pribl. 2 sekundi držite tipko –VOLUME (8). Na prikazovalniku se pojavi napis „Gesperrt“ (Zaklenjeno).
- Za deaktivacijo zapore tipk ponovno pritisnite in pribl. 2 sekundi držite tipko – VOLUME (8). Na prikazovalniku se pojavi napis „Unlock“ (Odklenjeno).

Nastavitev časa

Čas se nastavi prek DAB-signalov. Za ročno nastavitev:

- V stanju pripravljenosti (prikaz časa) pritisnite in držite tipko DAB/FM (5).
- S tipko ◀◀ / ▶▶ izberite možnost „Zeit einstellen“ (Nastavitev časa) in potrdite izbiro s pritiskom tipke DAB/FM (5).
- S tipko ◀◀ / ▶▶ nastavite ure/minute in potrdite posamezno izbiro s pritiskom tipke DAB/FM (5).

Prikazi na prikazovalniku



A:

Način delovanja DAB+, UKV
Simbol srca: aktiviran način priljubljenih
Shranjena radijska postaja (PRESET)
Jakost signala s prikazom iz črtic
Stanje napolnjenosti baterije

B:

Ime radijske postaje, frekvenca, možnost v meniju, tekoče besedilo

Dynamic Label Plus

Če ponudnik radijske postaje to podpira, storitev Dynamic Label Plus omogoča, da si lahko na primer ogledate ime trenutne oddaje ali pa skladbo in izvajalca v obliki tekočega besedila.

DAB-način

Nastavitev radijske postaje

- Večkrat pritisnite tipko **◀◀ / ▶▶**. Na prikazovalniku se pojavi ime radijske postaje. Radijska postaja se predvaja.
- Za ročno aktivacijo iskanja pritisnite in držite tipko **◀◀ / ▶▶**. Pojavi se napis „DAB Suchlauf“ (DAB-iskanje). Predvaja se nazadnje najdena radijska postaja.

Način priljubljenih radijskih postaj PRESET

Shranjevanje radijske postaje

- Nastavite želeno radijsko postajo.
- Pritisnite in držite tipko DAB/FM (5). Pojavi se napis „Speicher-Modus“ (Način shranjevanja).
- Potrdite s pritiskom tipke DAB/FM (5) in s tipko **◀◀ / ▶▶** izberite spominsko mesto (F0 ... F4).
- Potrdite s pritiskom tipke DAB/FM (5). Radijska postaja se shrani.
- Za shranjevanje nadaljnjih radijskih postaj ponavljajte postopek.

Brisanje radijskih postaj PRESET

- Novo radijsko postajo shranite na želeno spominsko mesto.

Izbira priljubljenih radijskih postaj PRESET

- Pritisnite in držite tipko DAB/FM (5).
- S tipko **◀◀ / ▶▶** izberite možnost „Favoriten“ (Priljubljene) in potrdite izbiro s pritiskom tipke DAB/FM (5). Na prikazovalniku se prikaže simbol srca.
- Izberite radijsko postajo **F0 ... F4** s tipko **◀◀ / ▶▶**. Če ni shranjena nobena radijska postaja, se pojavi npr. napis „F0 leer“ (F0 prazno).

Izhod iz načina priljubljenih

- Pritisnite in držite tipko DAB/FM (5). Pojavi se napis „Normaler Modus“ (Običajni način).
- Potrdite s pritiskom tipke DAB/FM (5) Simbol srca izgine iz prikazovalnika.

Način UKV-radia

- Za preklapljanje med DAB-radiem in UKV-radiem uporabite tipko DAB/FM (5).

Pojavi se napis „FM starten“ (Aktivacija UKV), nato pa spominsko mesto M0 ... M8 in frekvenca.

Shranjevanje radijske postaje

- S kratkim pritiskom tipke **◀◀ / ▶▶** nastavite spominska mesta M0 ... M8.
- Za aktivacijo iskanja radijskih postaj pritisnite in držite tipko **◀◀ / ▶▶**.
- Pojavi se napis „FM Suchlauf“ (UKV-iskanje).
- Ko naprava najde UKV radijsko postajo z dovolj močnim signalom, se iskanje ustavi in radijska postaja se predvaja.
- Radijska postaja je s tem shranjena na nastavljenem spominskem mestu M0 ... M8.

Opomba:

Prosimo, da za nastavitve šibkejših radijskih postaj uporabite ročno izbiro radijskih postaj.

Ročna izbira radijske postaje

- Po potrebi nastavite spominsko mesto za radijsko postajo, tako da kratko pritisnete tipko **◀◀ / ▶▶**. Pritisnite in držite tipko DAB/FM (5). Na prikazovalniku se pojavi napis "Manueller Suchlauf" (Ročno iskanje), nato pa utripa napis „TUNE“.
- Pritiskajte tipko **◀◀ / ▶▶** za nastavitve frekvence v korakih po 0,1 MHz. Potrdite s pritiskom tipke DAB/FM (5)

Ponastavitev naprave

- Brisanje vseh radijskih postaj (RESET): V izključenem stanju pritisnite in pribl. 10 sekund držite tipko DAB/FM (5) in ON/OFF (4).

Nastavitev jezika

- V načinu pripravljenosti (prikaz časa) pritisnite in držite tipko DAB/FM (5). Za nastavitve jezika glejte stran 8.

Odpravljanje napak

Naprava ne more sprejeti DAB-signalov.

Preverite, če je na vašem območju možen DAB-sprejem. Na novo usmerite anteno/slušalke. Aktivirajte iskanje. Vrtite anteno/slušalke za izboljšanje sprejema.

Ponastavite napravo.

Naprava se nahaja v stanju pripravljenosti. -> Vključite jo!

Ne morem vključiti naprave.

Naprava nima dovoda napajanja. Napolnite akumulatorsko baterijo.

Čiščenje



Nevarnost poškodb!

Za preprečitev nevarnosti poškodb naprave ne smete čistiti z mokro krpo ali pod tekočo vodo. Ne smete uporabljati čistilnih gob, čistilnega praška in topil kot sta alkohol ali bencin.

→ Ohišje čistite z mehko krpo, ki jo navlažite z vodo.

Direktive in standardi

Ta izdelek je v skladu z naslednjimi direktivami:

- Direktiva o nizki napetosti (2006/95/ES)
- Direktiva o elektromagnetni združljivosti oz. EMC (2004/108/ES)
- Direktiva o oznaki CE.

Tehnični podatki

Mere (Š x V x G): 35 x 48 x 15 mm
Teža: pribl. 30 g
Napetost: DC 5 V, 2 A
LiPo-akumulator: 3,6 V, vgrajen
Temperatura okolice: +5 °C do +35 °C
Vlažnost zraka okolice: 5-90 % rel. vl. zraka (brez kondenzacije)
Frekvence – analogni UKV: UKV 87,5-108 MHz
Frekvence – digitalni pas III: DAB 174–240 MHz
Antena: kabel slušalk
Slušalke: 3,5 mm

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in napak. Mere so približne vrednosti.

Napotki za odstranjevanje

Odstranjevanje embalaže

Vaša naprava je bila na poti do vas zaščitena z embalažo. Vsi uporabljeni materiali so okolju prijazni in primerni za reciklažo. Prosimo, da prispevate svoj del in embalažo odstranite okolju prijazno. Prosimo, da se o primernem odstranjevanju pozanimате pri svojem prodajalcu ali svoji občini.



Nevarnost zadušitve!

Pazite, da embalaža in njeni deli ne zaidejo v otroške roke. Obstaja nevarnost zadušitve s folijami in drugo embalažo.

Odstranjevanje naprave

Odslužene naprave niso ničvredni odpadki. Z okolju prijaznim odstranjevanjem je možno ponovno pridobivanje dragocenih surovin. O možnostih okolju prijaznega in primerne odstranjevanja naprave se pozanimajte na svoji občini. Pred odstranjevanjem naprave je treba odstraniti akumulator.



To napravo je treba odstraniti v skladu z direktivo o odpadni električni in elektronski opremi 2002/96/ES (OEEO).



Tega izdelka po izteku njegove življenjske dobe ne smete odvreči med običajne gospodinjske odpadke, temveč ga je treba oddati na zbirališču za recikliranje električnih in elektronskih naprav. Na to opozarja simbol s prečrtanim smetnjakom na izdelku, v navodilih za uporabo ali na embalaži. Odpadni materiali so glede na svojo oznako primerni za recikliranje. S ponovno uporabo, recikliranjem snovi in drugimi oblikami recikliranja odsluženih naprav pomembno prispevate k varstvu okolja.



Življenjska nevarnost!

Pri odsluženih napravah izvlecite električni vtič iz električne vtičnice. Prerežite električni kabel in ga odstranite skupaj z električnim vtičem.

Proizvajalec:

DGC GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 7
D-86899 Landsberg
Nemčija

www.dual.de



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Prenosni DAB+ in UKV-radio Dual Pocket Radio 2**
Kat. št.: **35 16 92**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.