



NAVODILA ZA UPORABO

Penilnik mleka Severin SM 3590

Kataloška št.: 37 74 23

SEVERIN

Kazalo

Uvodni pozdrav	2
Uvod	2
Varnostni napotki	2
Baterije	3
Pred prvo uporabo	3
Upravljanje	3
Čiščenje in vzdrževanje	3
Rezervni deli in oprema	3
Odstranjevanje	4
Garancijski list	5

Uvodni pozdrav

Spoštovana stranka,

zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje. Veseli nas, da ste se odločili za nakup kakovostnega izdelka SEVERIN in vam čestitamo za to odločitev.

Blagovna znamka SEVERIN je že več kot 115 let sinonim za stanovitnost, nemško kakovost in razvojno moč. Vsaka naprava blagovne znamke SEVERIN je bila natančno izdelana in testirana.

SEVERIN v šestih kategorijah (zajtrk, kuhinja, peka in užitek, gospodinjstvo, lepota in dobro počutje ter hlajenje in zamrzovanje) z več kot 200 različnimi izdelki nudi obsežno ponudbo majhnih električnih naprav. Imamo primeren izdelek za vas za vsako priložnost.

Obiščite tudi našo spletno stran www.severin.de ali www.severin.com.

Želimo vam veliko veselja z vašo novo napravo.

Poslovodstvo in sodelavci podjetja SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Uvod

Spoštovana stranka,

prosimo, da pred uporabo naprave pozorno preberete ta navodila za uporabo in jih shranite, če jih boste morda hoteli kasneje ponovno prebrati. Napravo lahko uporabljajo samo osebe, ki so seznanjene z varnostnimi napotki.

Varnostni napotki

- Napravo vključite samo takrat, ko je spirala za penjenje potopljena v tekočino.
- Naprave ne uporabljajte, če je os ukrivljena.
- To napravo lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej, če so pod nadzorom ali če ste jih poučili o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki jih naprava lahko predstavlja.
- Otroci se ne smejo lotiti čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom odrasle osebe.
- Naprava se naj ne nahaja na doseg otrok, ki so mlajši od 8 let.

- Naprave ne smejo uporabljati osebe z omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez zadostnih izkušenj in/ali brez znanja, razen če jih nadzoruje druga oseba ali če ste jih poučili o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki jih naprava lahko predstavlja.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Embalaža naj ne pride v otroške roke. Med drugim obstaja nevarnost zadužitve!
- Napačna uporaba izdelka lahko vodi do telesnih poškodb. Če napravo napačno upravljate ali uporabljate, potem proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitno nastalo škodo.
- Naprava je predvidena za uporabo v gospodinjstvu ali za podobno rabo, na primer:
 - V trgovinah, pisarnah in drugih podobnih delovnih okoljih
 - V kmetijskih obratih
 - S strani gostov v hotelih, motelih in drugih značilnih bivalnih okoljih
 - V penzionih, ki nudijo zajtrk
- Popravila električnih naprav morajo izvajati strokovnjaki, saj je treba upoštevati varnostna določila, ki služijo preprečevanju nevarnosti. Iz tega razloga napravo pošljite na popravilo naši servisni službi. Naslov najdete na koncu teh navodil za uporabo.

Baterije

Ko rezultat penjenja mleka ni več optimalen ali pa se število vrtljajev močno zmanjša, je treba zamenjati baterije. Za odpiranje baterijskega predala sprostite pokrov in ga odstranite. Vstavite baterije z upoštevanjem pravilne polarnosti. Primerne so 1,5 V baterije velikosti AA (R6, Mignon). Za doseganje optimalnega rezultata je treba uporabiti baterije. Pri uporabi polnilnih baterij se lahko zgodi, da je količina mlečne pene manjša.



Baterij ne smete metati med gospodinjske odpadke, temveč jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih. Ko naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, je treba odstraniti baterije.

Pred prvo uporabo

Napravo pred prvo uporabo in v primeru, ko je dalj časa niste uporabljali, očistite v skladu z napotki v poglavju "Čiščenje in vzdrževanje".

Upravljanje

Priporočamo, da uporabite mleko z visoko vsebnostjo maščob.

- Malce mleka nalijte v primerno ozko posodo, npr. kozarec ali skodelico.
- Spiralo za penjenje popolnoma potopite v mleko in pritisnite ter držite tipko za vklop, dokler ni mleko spenjeno. Pri tem spiralo za penjenje enakomerno premikajte po posodi.
- Peno nato z žlico dajte na kavo.

Čiščenje in vzdrževanje

Spirala za penjenje, ki je fiksno pritrjena na napravo, lahko takoj po uporabi rahlo očistite, tako da jo potopite v toplo vodo. Pri tem napravo na kratko vključite. Nato spiralo za penjenje obrišite. Ohišje se ne sme zmočiti, zato ga lahko samo obrišete z vlažno krpo.

Rezervni deli in oprema

Če potrebujete rezervne dele ali opremo za svojo napravo, potem jih lahko udobno naročite v naši spletni trgovini. Našo spletno trgovino najdete na naši domači strani <http://www.severin.de> pod točko „Service/Ersatzteishop“ (Servis/Trgovina rezervnih delov).

Odstranjevanje



Odslužene naprave je treba oddati na predvidenih javnih zbirališčih odpadkov.

Servisna služba:

SEVTIS d.o.o.
Šmartinska 130
1000 Ljubljana

Telefon: 00386 1 542 1927
Faks: 00386 1 542 1926



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Penilnik mleka Severin SM 3590**
Kat. št.: **37 74 23**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.