



NAVODILA ZA UPORABO

Fondi friteza Clatronic FFR 2916

Kataloška št.: 39 81 64



Kazalo

Splošni varnostni napotki	2
Posebni varnostni napotki za to napravo	3
Uvod	3
Priključitev	3
Priprava na obratovanje	3
Uporaba naprave	4
Po uporabi	5
Čiščenje	5
Tehnični podatki	6
Izjava o skladnosti	6
Pomen simbola smetnjaka	6
Garancijski list	7

Splošni varnostni napotki

Pred začetkom uporabe te naprave zelo pozorno preberite navodila za uporabo in jih dobro shranite vključno z garancijskim listom, računom in po možnosti s kartonom z notranjo embalažo. Če nameravate napravo dati v uporabo tretji osebi, priložite tudi navodila za uporabo.

- Napravo uporabljajte izključno za zasebno rabo in samo v predviden namen. Ta naprava ni primerna za komercialno rabo. Ne uporabljajte je na prostem. Zaščitite jo pred vročino, neposredno sončno svetlobo, vlago (v nobenem primeru je ne potapljajte v tekočine) in ostrimi robovi. Naprave ne uporabljajte z vlažnimi rokami. Če je naprava vlažna ali pa se zmoči, takoj izvlecite električni vtič.
- Ko naprave na uporabljate, nameravate pritrdiriti dele opreme, jo želite očistiti ali v primeru motenj, napravo izključite in vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice (vlecite za vtič, ne za kabel).
- Naprava naj ne obratuje nenadzorovano. Če nameravate zapustiti prostor, napravo vedno izključite. Izvlecite vtič iz električne vtičnice.
- Redno preverjajte, če sta naprava in kabel poškodovana. Prosimo, da poškodovane naprave ne uporabljate.
- Naprave ne popravljajte sami, temveč se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka. Za preprečitev nevarnosti naj poškodovan napajalni kabel zamenja samo proizvajalec, naša servisna služba ali podobno usposobljena oseba. Poškodovan kabel je treba nadomestiti z enakovrednim kablom.
- Uporabljajte samo originalno opremo.
- Prosimo, da upoštevate naslednje poglavje „Posebni varnostni napotki za to napravo“.

Otroci in bolehne osebe

- Zaradi varnosti vaših otrok pazite, da deli embalaže (plastične vrečke, karton, stiropor itd.) ne bodo ležali naokrog.



OPOZORILO!
Pazite, da se otroci ne bodo igrali s folijo.
Obstaja nevarnost zadušitve!

- Za zaščito otrok ali bolehnih oseb pred nevarnostmi, ki jih predstavljajo električne naprave, upoštevajte, da lahko te osebe napravo uporabljajo samo pod nadzorom. Ta naprava ni igrača. Pazite, da se otroci ne bodo igrali z njo.

Posebni varnostni napotki za to napravo

- Naprave se dotikajte samo na predvidenih ročajih.
- Ko je maščoba tekoča/vroča, naprave ne premikajte.
- Med uporabo naprave v načinu friteze naj bo pokrov dobro zaprt.
- Košaro polnite izven friteze, saj boste tako preprečili brizgljaje.
- Za fritiranje vedno uporabljajte fritirno košaro.
- **Pozor:** Nikoli ne mešajte maščobe in olja, sicer se lahko spenita in stečeta čez rob friteze. Tudi mešanje različnih vrst olja in maščobe med seboj je nevarno!
- Če se naprava vname, plamenov nikakor ne poskušajte gasiti z vodo. Zaprite pokrov naprave. Plamene zadušite z vlažno krpo.

Uvod

Ta friteza je opremljena z nastavljivim termostatom, tako da lahko individualno prilagodite temperaturo hrane, ki jo želite ocvreti.

Prosimo, da pozorno preberete ta navodila za uporabo, tako da lahko svojo fritezo optimalno in varno uporabljate.

Priklučitev

Napravo lahko priključite samo na pravilno nameščeno varnostno vtičnico z 230 V, 50 Hz.

Priprava na obratovanje

Pred prvo uporabo

1. Odstranite embalažo. V fritezi se nahaja fritirna košara z ročajem. Iz friteze odstranite vse predmete. Ročaj lahko nataknete na fritirno košaro.
2. Priporočamo, da pokrov, ohišje in vso opremo čistite v skladu z opisom v poglavju „Čiščenje“.

Napotki za uporabo

1. Redno odstranjujte ocvrto hrano, ki ostane v olju (npr. koščki pomfrita). Po 8- do 10-kratni uporabi je treba olje zamenjati.
2. Olje za cvrje mora biti takšno, da ga je možno segreti na visoko temperaturo. Za fritiranje uporabljajte kakovostno olje za cvrje ali maščobo za cvrje. Prosimo, da ne uporabljate margarine, olivnega olja ali masla. Te vrste maščob niso primerne za fritiranje, saj lahko že pri nizkih temperaturah razvijejo dim. Za zmanjšanje vsebnosti akrilamida v škrobnih živilih (krompir, žita) priporočamo, da pri fritiranju ne presežete temperature 170 °C (morda 175 °C). Poleg tega velja, da mora biti čas fritiranja karseda kratek in da hrano, ki jo želite ocvreti, fritirate največ do zlato rumene barve.
3. Izberite ustrezeno temperaturo za fritiranje in pri tem upoštevajte sestavo hrane, ki jo želite ocvreti. Kot smernica velja: Predfritirana živila potrebujejo višjo temperaturo od surovih živil.
4. Če sta olje ali maščoba še vroča, friteze ne smete nositi ali premikati.
5. Pri fritiranju živil iz testa postrgajte odvečno testo in kose previdno dodajte v olje.

6. Pazite, da fritirne košare ne boste prenapolnili.
7. Vlažna živila pred tem obrišite s krpo.

Uporaba naprave

Fritiranje

1. Prepričajte se, da je naprava ločena od električnega omrežja in izključena.
2. Odprite pokrov.
3. Odstranite fritirno košaro in posodo napolnite z oljem ali maščobo (največ 1,0 l). Nivo tekočine se mora nahajati med min. in maks. oznako.
Prosimo, upoštevajte ta pomemben napotek!
Če nameravate uporabiti maščobo, potem jo razdelite na majhne kose in jih položite na dno fritirne posode.
Maščobe v nobenem primeru ne polagajte v fritirno košaro!
4. Zaprite pokrov. Vtič priključite na varnostno vtičnico z 230 V, 50 Hz. Kontrolna lučka „POWER“ začne svetiti.
5. Temperaturni regulator nastavite na želeno temperaturo. Kontrolna lučka „HEAT“ začne svetiti. Ko je nastavljena temperatura dosežena, lučka neha svetiti.
6. Napolnite fritirno košaro. Prosimo, upoštevajte, da košare ne smete napolniti tako, da se živila nahajajo nad vročo maščobo.
7. Odprite pokrov in fritirno košaro skupaj z hrano, ki jo želite ocvreti, previdno vstavite v napravo. Snemite ročaj s fritirne košare.
8. Zaprite pokrov.
9. Po poteku časa fritiranja (čase fritiranja najdete na embalaži živil ali v receptu) previdno odprite pokrov (previdno, morda bo uhajala vroča para). Nato fritirno košaro vzemite iz naprave s pomočjo ročaja.
10. Pustite, da olje odteče z ocvrte hrane.

Fondi

Pomemben napotek! Naprava ni primerna za sirni ali čokoladni fondi. Te sestavine bi se lahko v fritirni posodi prismodile ali prevrele.

1. Prepričajte se, da je naprava ločena od električnega omrežja in izključena.
2. Pokrov lahko odstranite navzgor. Pri tem ga odprite in ga na šarnirju ločite od ohišja.
3. Odstranite fritirno košaro in posodo napolnite z oljem ali maščobo (največ 1,0 l). Nivo tekočine se mora nahajati med min. in maks. oznako.
Prosimo, upoštevajte ta pomemben napotek!
Če nameravate uporabiti maščobo, potem jo razdelite na majhne kose in jih položite na dno fritirne posode.
Maščobe v nobenem primeru ne polagajte v fritirno košaro!

4. Pritrdite držalo za vilice.
5. Vtič priključite na varnostno vtičnico z 230 V, 50 Hz. Kontrolna lučka „POWER“ začne svetiti.
6. Temperaturni regulator nastavite na temperaturo pribl. 130 °C. Kontrolna lučka „HEAT“ začne svetiti. Ko je nastavljena temperatura dosežena, lučka neha svetiti. Z leseno palico (npr. leseno nabodalo ali lesena kuhalnica) lahko testirate, če je dosežena ustreznata temperatura: Pri potopitvi v olje se morajo po leseni palici vzpenjati rahli zračni mehurčki. Prav tako lahko v vroče olje dodate kos hrane, ki jo želite ocvreti. Če se tvorijo mehurčki, potem je maščoba za cvrtje dosega ustreznato temperaturo.
7. Z vilicami za fondi nabodite koščke mesa in jih potopite v maščobo. Postopek pečenja glede na velikost koščkov mesa traja pribl. 4 do 7 minut. To pomeni: Manjši kot so koščki mesa ali drugih živil, hitreje se spečejo. **Pozor:** Sestavine previdno dodajte vročemu olju. Bodite previdni, saj zaradi fritiranja v odprtih posodi ni možno preprečiti brizgljajev olja. Sestavne pred tem obrišite s krpo.
8. S pomočjo regulatorja nastavite takšno temperaturo, da ohranjate rahlo vrenje.

Po uporabi

Ko želite prenehati z uporabo, najprej temperaturni regulator prestavite v položaj OFF (izklop), nato pa izvlecite vtič iz električne vtičnice.

Olje za cvrtje se naj dalj časa ohlaja. Preden ponovno rokujete z napolnjeno fritirno posodo, preverite, če je temperatura že varna.

Čiščenje

1. Prepričajte se, da ste električni vtič izvlekli iz vtičnice.
2. Pred začetkom čiščenja počakajte, da je friteza popolnoma ohlajena. Vendar morate po uporabi vsekakor počakati 1 do 2 uri, saj se boste tako izognili opeklinam.
3. Porabljeno olje odlijte na strani.
4. Prosimo, da naprave ne potapljate v vodo.
5. Pokrov lahko odstranite navzgor. S tem si boste poenostavili čiščenje.
6. Za menjavo filtrov pokrov filtra v pokrovu naprave povlecite navzgor.
7. Posodo za maščobo za cvrtje, pokrov in ohišje očistite z vlažno krpo in po potrebi s sredstvom za pomivanje posode. Prosimo, da sestavnih delov ne potapljate v vodo.
8. Fritirno košaro lahko očistite na običajen način s splakovanjem.
9. Izogibajte se uporabi abrazivnih sredstev ali ostrih predmetov, sicer lahko poškodujete fritezo!

Tehnični podatki

Model: FFR 2916
Napajanje: 220-240 V, 50 Hz
Poraba moči: 840 W
Zaščitni razred: I
Količina polnjenja: maks. 1,0 l
Neto teža: 0,9 kg

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

Izjava o skladnosti

S tem podjetje Clatronic International GmbH izjavlja, da naprava FFR 2916 izpoljuje temelje zahteve evropske direktive o elektromagnetni združljivosti (2004/108/ES) in direktive o nizki napetosti (93/68/EGS in 2006/95/ES).

Pomen simbola smetnjaka



Zaščitite naše okolje – električne naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke.

Uporabite zbirališča, ki so namenjena odstranjevanju električnih naprav, ter tam oddajte svoje električne naprave, ki jih več ne nameravate uporabljati.

S tem boste pomagali preprečiti potencialne vplive na okolje in človeško zdravje, ki jih povzroča napačno odstranjevanje.

Tako boste prispevali k ponovni uporabi, reciklaži in drugim oblikam uporabe odsluženih električnih in elektronskih naprav.

Informacije o odstranjevanju naprav prejmete na svoji občini.

Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
47906 Kempen, Nemčija



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Fondi friteza Clatronic FFR 2916**

Kat. št.: **39 81 64**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.