



APARAT ZA PEKO PALAČINK CLATRONIC CM 3372

Št. izdelka: 398265

SPLOŠNI VARNOSTNI NAPOTKI

Pred začetkom obratovanja te naprave navodila skrbno preberite jih shranite vključno z garancijskim listom in po možnosti z embalažo. Če boste napravo dali tretjim osebam, dajte zraven tudi ta navodila.

- Napravo uporabljajte izključno za zasebno uporabo in za to predviden namen. Naprave ne uporabljajte na prostem. Naprave ne imejte v bližini vročine, direktnega sončnega sevanja, vlage in ostrih robov. Naprave ne uporabljajte z vlažnimi rokami. Pri vlažni ali mokri napravi takoj potegnite vtič iz vtičnice.
- Ko naprave ne boste uporabljali, ko boste namestili opremo ali pa boste napravo čistili, napravo izklopite in vedno potegnite vtič iz vtičnice (ne za kabel).
- Naprave ne obratujte brez nadzora. Če boste zapustili prostor, napravo izklopite. Potegnite vtič iz vtičnice.
- Redno morate preveriti, če sta naprava in električni kabel poškodovana. Pri ugotovljeni škodi, naprave ne smete več uporabljati.
- Naprave ne popravite sami, temveč poiščite pooblaščenega strokovnjaka. Za preprečitev nevarnosti, naj poškodovan kabel zamenja samo proizvajalec, naša tehnična pomoč ali podobno kvalificirana oseba.
- Uporabite samo originalno opremo.
- Upoštevajte sledeče posebne varnostne napotke.

Otroci in bolehne osebe

- Za varnost vaših otrok, embalaže ne pustite na dosegu otrok.



Opozorilo:

Otroci naj se ne igrajo z folijo. Obstaja nevarnost zadušitve!

- Ta naprava ni namenjena za to, da jo uporabljajo osebe (vključno z otroci) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi motnjami ali z pomanjkanjem izkušenj in / ali znanja, razen če jih nadzoruje pristojna oseba, ki jih razloži kako naprava deluje.
- Otroke nadzorujte, da zagotovite, da se ne igrajo z napravo.

Simboli v teh navodilih

Pomembni napotki za vašo varnost so posebno označeni. Nujno upoštevajte te napotke, da preprečite nesreče in škode na napravi:



Opozorilo:

Opozarja pred nevarnostmi za vaše zdravje in prikazuje možna tveganja poškodb.



Pozor:

Nakazuje na možno ogrožanje za napravo ali druge predmete.



Napotek:

Poudari namige in informacije za vas.

POSEBNI VARNOSTNI NAPOTKI



Opozorilo: Nevarnost opeklin!

- Med obratovanjem je lahko temperatura površine zelo visoka.
- Ne dotikajte se vročih delov naprave. Eventualno uporabite krpo in napravo primite samo za ročaj.
- Naprave ne uporabite na zunanji stikalni uri.
- Napravo postavite na podlago, ki ne drsi, ki je odporna na vročino in ki jo lahko zlahka očistite!
- Za preprečitev zastoja vročine, naprave ne postavite direktno pod element. Poskrbite za zadosti prostora!
- Naprave ne premikajte, ko obratuje.
- Naprave nikoli ne uporabljajte v bližini ali pod zavesami in drugimi gorljivimi materiali!
- Pazite na to, da električni kabel ne pride v stik z vročimi deli naprave.
- Preden boste napravo očistili in pospravili počakajte, da se ohladi.

OBSEG DOBAVE

- Aparat za peko palačink
- Lopatica za testo
- Navodila

ZAČETEK OBRATOVANJA NAPRAVE

Premaz proti prijemanju!

Površino za pečenje pred prvo uporabo na rahlo namastite in napravo obratujte približno 10 minut (glejte »uporaba naprave«).



Napotek:

Nastanek rahlega dima in nastanka vonja je pri tem postopku normalno. Poskrbite za zadostno prezračevanje.

Vtič potegnite iz vtičnice in počakajte, da se naprava ohladi. Nato napravo obrišite z vlažno krpo. Priporočamo vam, da prve palačinke ne pojedete.

UPORABA NAPRAVE



Napotek:

Glede na vsebnost maščob testa, površino za pečenje na rahlo namastite (naoljite).

- Kabel popolnoma odvijte.

Priključitev na električno omrežje

Napravo priključite na pravilno instalirano 230V, 50Hz varnostno vtičnico.

- Napravo segrevajte približno 10 minut.
- Približno 100 ml testa dajte na površino za pečenje - ploščo (ustreza približno eni zajemalki za juho).
- Testo porazdelite z lopatico za testo. Pazite, da boste na ploščo dali pravilno količino testa, ker bo odvečno testo steklo z roba in bo tako umazalo napravo.
- Po približno 2-3 minutah se prične testo peči, nato palačinko obrnite z obračalko za palačinke.
- Po nadaljnjih 2-3 minutah naj bi bila palačinka zlato rjava. Nato palačinko vzemite s plošče. Najbolje, da palačinko takoj pojedete ali pa jo hranite na toplem.
- Po posameznem pečenju ploščo po potrebi ponovno namastite.

Končanje obratovanja

Če želite obratovanje prekiniti, potegnite vtič iz vtičnice.

ČIŠČENJE



Opozorilo:

- Pred čiščenjem vedno potegnite vtič iz vtičnice!
- Počakajte, da se naprava popolnoma ohladi!
- Naprave v nobenem primer ne čistite v vodi. To lahko vodi k električnem udarcu ali požaru.



Pozor:

- Ne uporabite žične krtačke ali drugih predmetov z ostrimi robovi.
 - Ne uporabite jedkih čistil.
-
- Drobtine ali ostanke odstranite z čopičem s plošče za pečenje.
 - Celotno napravo očistite samo z rahlo vlažno krpo.

RECEPT ZA PALAČINKE ZA 3 OSEBE

To francosko specialiteto poznamo kot tanko pečeno palačinko. Krep (palačinka) pa bo v primerjavi z klasičnimi palačinkami narejen z več jajc in manj moke.

Glede na okus in priložnost bo palačinka nadevana z različnimi nadevi.

Sestavine:

60g moke

0,1l olja

sol

2g sladkorja

2 jajci

2 jedilni žlici olja

Priprava:

- Moko in mleko dajte v skledo in ju zmešajte v gladko testo.
- Dodajte jajca in olje in z metlico dobro premešajte.
- Testo začinite s soljo in sladkorjem in nato testo pustite mirovati pol ure.
- Testo pecite tako kot je prej opisano.
Pomembno! Ne uporabite preveč maščobe. Testo naj bi naraslo, ne peklo!
- Palačinke po želji nadevajte, zvijte ali prepognite v četrtine. Palačinke so najbolj okusne še vroče!

TEHNIČNI PODATKI

Model:	CM 3372
Napajanje za napajalnik:	220-240V, 50Hz
Razred zaščite:	I
Neto teža:	1,25 kg



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Aparat za peko palačink Clatronic CM 3372**
Kat. št.: **398265**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpoljenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.