



NAVODILA ZA UPORABO

Brivnik za kosme Clatronic MC 3241

Kataloška št.: 39 85 12



CLATRONIC[®]

Kazalo

Pregled upravljalnih elementov	2
Otroci	2
Opombe	2
Vstavljanje baterij	2
Uporaba	3
Izjava o skladnosti	3
Odstranjevanje	3
Pomen simbola smetnjaka	3
Garancijski list	5

Pregled upravljalnih elementov

- 1 Stikalo za vklop/izklop ON/OFF
- 2 Baterijski predal
- 3 Zbiralnik kosmov
- 4 Brivna folija



Otroci

- Zaradi varnosti vaših otrok pazite, da deli embalaže (plastične vrečke, karton, stiropor itd.) ne bodo ležali naokrog.

OPOZORILO:

Pazite, da se otroci ne bodo igrali s folijo. Obstaja nevarnost zadužitve!

Opombe

- Naprave ne morete uporabljati za britje obraza.
- Ne pretiskajte premočno ob oblačila/blago.
- Ta električni brivnik za oblačila ni primeren za daljša vlakna.

Vstavljanje baterij

(baterije niso priložene)

1. Odprite baterijski predal, tako da pritisnete zaporo in nato povlečete za pokrov.
2. Vstavite dve 1,5 V bateriji tipa AA (M3). Pazite na pravilno polarnost (glejte dno baterijskega predala oz. oznako na zunanji strani).
3. Ponovno zaprite baterijski predal.

POZOR:

- Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, baterije vzemite iz naprave, saj boste tako preprečili iztekanje baterijske kisline.
- Nikoli ne smete hkrati uporabljati baterij različnih tipov ali novih in starih baterij.
- Baterije ne sodijo med gospodinjske odpadke. Prosimo, da odslužene baterije oddate na ustreznih zbirališčih ali v trgovini, kjer se baterije tudi prodajajo.
- Baterij nikoli ne mečite v ogenj.

Uporaba

- Za vklop naprave potisnite stikalo za vklop/izklop v položaj ON, za izklop pa ga potisnite v položaj OFF.
- Po vsakem britju očistite rezilo.
- Preden odstranite rezilo, izključite napravo. Pri tem zavrtite brivno folijo v nasprotni smeri urinega kazalca.

OPOZORILO:

Rezila so ostra. Nevarnost telesnih poškodb!

- Ko želite odstraniti kosme, povlecite zbiralnik za kosme (3) navzdol.

Izjava o skladnosti

S tem podjetje Clatronic International GmbH izjavlja, da naprava MC 3241 izpolnjuje temelje zahteve evropske direktive o elektromagnetni združljivosti (2004/108/ES).

Odstranjevanje**Pomen simbola smetnjaka**

Zaščitite naše okolje – električne naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke.

Uporabite zbirališča, ki so namenjena odstranjevanju električnih naprav, ter tam oddajte svoje električne naprave, ki jih več ne nameravate uporabljati.

S tem boste pomagali preprečiti potencialne vplive na okolje in človeško zdravje, ki jih povzročata napačno odstranjevanje.

Tako boste prispevali k ponovni uporabi, reciklaži in drugim oblikam uporabe odsluženih električnih in elektronskih naprav.

Informacije o odstranjevanju naprav prejmete na svoji občini.



Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
D-47906 Kempen
Nemčija

Spletna stran: <http://www.clatronic.de>
E-pošta: info@clatronic.de



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Brivnik za kosme Clatronic MC 3241**
Kat. št.: **39 85 12**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.