



NAVODILA ZA UPORABO  
**Mehanski odštevalnik časa  
Eurochron EAT 6120**

Kataloška št.: 40 47 06



eurochron

## KAZALO

PREDVIDENA UPORABA.....	2
VSEBINA PAKETA.....	2
VARNOSTNI NAPOTKI .....	2
DELOVANJE .....	3
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE .....	3
ODSTRANJEVANJE .....	3
TEHNIČNI PODATKI.....	4
GARANCIJSKI LIST .....	5

## PREDVIDENA UPORABA

Izdelek je namenjen merjenju časa do 120 minut. Po poteku nastavljenega časa se sproži zvočni signal prek vgrajenega zvonca.

Obvezno je treba upoštevati varnostne napotke in vse ostale informacije v teh navodilih za uporabo!

Ta izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

## VSEBINA PAKETA

- Odštevalnik časa
- Lepilni kavelj
- Navodila za uporabo

## VARNOSTNI NAPOTKI



**Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije! Ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo!**

**Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov! V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.**

- Iz varnostnih razlogov predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest nista dovoljena. Izdelka ne razstavljajte!
- Izdelek ni igrača, zato ne sodi v otroške roke!
- Izdelek zaščitite pred vlago in mokrotom.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati, saj je vašemu otroku lahko nevarna igrača.

- Z izdelkom ravnajte pazljivo, saj se lahko poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu iz majhne višine.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

## DELOVANJE

- Odštevalnik časa postavite na ravno, vodoravno in stabilno površino. Odštevalnik časa lahko obesite tudi na navpično steno ali kuhinjsko omarico s pomočjo priloženega lepilnega kavla (odstranite zaščitni trak in trdno pritisnite kavelj ob površino). Površina, na katero boste prilepili kavelj, mora biti gladka, čista in nemastna. Poleg tega ima odštevalnik časa na spodnji strani dva magnetna trakova.
- Nastavitveni regulator počasi zavrtite v desno v smeri urnega kazalca za  $360^{\circ}$  do maksimalne nastavitve časa. S tem napnete vzmet zvonca. Pazite, da nastavitvenega regulatorja ne boste preveč zavrteli (skrajna lega)! Če želite skrajšati čas timerja, potem nastavitveni regulator ponovno zavrtite nazaj v levo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- Po poteku časa timerja se vgrajen zvonec aktivira za nekaj sekund.

## VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Izdelka vam ni treba vzdrževati, zato ga nikoli ne odpirajte/razstavljate.

Izdelek čistite samo s suho, čisto in mehko krpo. V nobenem primeru ne smete uporabljati agresivnih čistilnih sredstev ali kemičnih raztopin, saj lahko ta sredstva uničijo ohišje ali celo negativno vplivajo delovanje naprave.

Izdelka nikoli ne potapljamte v ali pod vodo, sicer ga boste uničili.

## ODSTRANJEVANJE



Izdelek po izteku njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

## TEHNIČNI PODATKI

Maksimalni čas timerja: 120 minut  
Mere: (D x Š x V) 70 x 70 x 48 mm  
Teža: 94 gramov

### Proizvajalec:

Conrad Electronic SE  
Klaus-Conrad-Straße 1  
92240 Hirschau  
Nemčija



## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Faks: 01/78 11 250  
Telefon: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Izdelek: **Mehanski odštevalnik časa Eurochron EAT 6120**

Kat. št.: **40 47 06**

### Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

### Prodajalec:

### Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**