



Izjava o skladnosti (samo za Evropo)

Podjetje BROTHER INDUSTRIES, LTD. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan. Izjavlja, da je ta izdelek skladen s temeljnimi zahtevami in drugimi določili Direktiv 2006/95/ES, 2004/108/ES in 2009/125/ES...

Mednarodna izjava o skladnosti z zahtevami za znak ENERGY STAR. Namen mednarodnega programa ENERGY STAR je promocija razvoja in širjenja enerjsko učinkovite pisarniške opreme.

Spošne informacije

Obvestilo o sestavljanju in objavi. Navodila za uporabo tega izdelka so bila sestavljena in objavljena pod nadzorom podjetja Brother Industries, Ltd. Vse pravice pridržane. Imena druge programske opreme ali izdelkov, ki se uporabljajo v tem dokumentu, so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetij, ki so jih razvila.

Varnostni ukrepi

Preberite in razumite vsa ta navodila in jih shranite za poznejše branje. Sledite vsem opozorilom in navodilom, označenim na izdelku.

OPOZORILO POZOR. Označuje potencialno nevarno situacijo, ki bi lahko, če pri uporabi izdelka ne bi upoštevali naslednjih opozoril in navodil, povzročila smrt ali hude telesne poškodbe. Označuje potencialno nevarno situacijo, ki bi lahko, če pri uporabi izdelka ne bi upoštevali naslednjih opozoril in navodil, povzročila manjše ali zmerne telesne poškodbe in/ali materialno škodo.

Varna uporaba naprave

OPOZORILO. Sledite tem navodilom, da se izognete požaru, električnemu udaru ali drugi škodi. Naprava lahko začne nepravilno delovati, če jo pustite v bližini televizorja, radia ipd. Naprave ne uporabljajte v bližini naprav, ki lahko povzročijo elektromagnetne motnje.

Sledite tem navodilom, da se izognete požaru, električnemu udaru ali drugi škodi. Napajalni kabel. Napajalnega kabla ne uporabljajte, če je poškodovan. Uporabite samo napravi priloženi napajalni kabel.

OPOZOR. Sledite tem navodilom, da se izognete požaru, električnemu udaru ali drugi škodi. Naprava. Naprava lahko začne nepravilno delovati, če jo pustite v bližini televizorja, radia ipd. Naprave ne uporabljajte v bližini naprav, ki lahko povzročijo elektromagnetne motnje.

Spošni varnostni ukrepi

- Naprava. Naprava je zelo natančna. Naprave ne izpostavljajte padcem, udarcem ali drugim poškodbam. Naprave ne dvignite za pokrov DK-svitka. Pokrov se lahko sname, naprava pa pade in se poškoduje. Če ne bokinirale in ne vstavljate predmetov v odprtino za nalepke ali USB-vrata.
- Napajalni kabel. Napajalnega kabla ne uporabljajte, če je poškodovan. Če imate mokre roke, ne prijemajte napajalnega kabla ali vtiča.
- DK-svitke. Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, visokim temperaturam, visoki vlagi ali prahu.

Začnite tukaj

1 Napravo QL-700 odstranite iz embalaže in preverite sestavne dele. Pred uporabo tiskalnika preverite, ali embalaža vsebuje naslednje predmete. Če kateri od predmetov manjka ali je poškodovan, se takoj obrnite na svojega prodajalca Brother.

Opis delov (glavna tiskalna enota). Sprejda stran. Zadnja stran. Priključek za električno napajanje. Napajalni kabel. USB-priključek.

2 Priključitev napajalnika. Napajalni kabel priključite v QL-700 in nato v električno vtičnico. Vtič napajalnika se lahko razlikuje glede na državo.

Definicija lučke stanja. Lučka stanja na tiskalniku Brother QL označuje trenutno stanje tiskalnika. Lučka Stanje. Ne sveti: Naprava je IZKLOPLJENA. Sveti zelena lučka: Naprava je VKLOPLJENA.

Lučka Stanje. Rdeča lučka utripa: Kaže eno izmed naslednjih napak. Rdeča lučka počasi utripa (dvakrat na sekundo v enosekundnih intervalih).

3 Odstranite DK-svitke. 3-1 Pridržite gumb za [] da izklopite napravo QL-700. 3-2 Tuljavo vstavite v vodila za tuljavo v prostoru za DK-svitke.

3-3 Konec DK-svitka napeljite v režo, dokler se ne poravnava z območjem, ki je prikazano na desni. 3-4 Zaprite pokrov prostora za DK-svitke. POMEMBNO: Ko pritisnete gumb [], da vklopite napravo Brother QL-700, se samodejno izravnava konec vnajre izrezani nalepki DK.

Pri uporabi OS Windows Vista. Pri uporabi OS Windows XP. Pri uporabi OS Windows 7. Kliknite P-touch Editor Lite. Kliknite Odpri mapo za ogled datotek. Dvokliknite PLITE10.

4 Priključite USB-kabel in zaženite program P-touch Editor Lite. 4-1 Vključite napravo QL-700 in nato pritisnite in držite gumb Editor Lite, dokler se ne prižge zelena lučka Editor Lite. 4-2 Priključite USB-kabel v računalnik.

Pri uporabi OS Macintosh. Program P-touch Editor Lite je na voljo za računalnike Macintosh. Ko je naprava QL-700 priključena na računalnik Mac v načinu Editor Lite, se prikaže ikona [QL-700].

4-4 Zažene se program P-touch Editor Lite. POMEMBNO: Med uporabo programa P-touch Editor Lite ne izklopite napajanja in ne odklopite naprave QL-700.

Kako odklopiti napravo QL-700. Pri uporabi OS Windows: 1. Zaprite program P-touch Editor tako, da kliknete [X] v zgornjem desnem kotu okna. 2. Za odklop naprave QL-700 kliknite ikono v opravilni vrstici računalnika.

Namestitev programa P-touch Editor 5.0 in gonilnika za tiskalnik (za napredne funkcije). POMEMBNO: Preden napravo QL-700 priključite na računalnik prek USB-kabla, potrdite, da program Editor Lite ni zagnan. 1. Zaženite računalnik in vstavite priloženi CD v CD-pogon. 2. Namestite programsko opremo tako, da sledite navodilom na zaslonu.