



NAVODILA ZA UPORABO

Električni vžigalnik za žar Clatronic EGA 3404

Kataloška št.: 48 70 14



CLATRONIC[®]

Kazalo

Splošni varnostni napotki	2
Otroci in bolehne osebe	2
Simboli v teh navodilih za uporabo	3
Posebni varnostni napotki za to napravo	3
Električna priključitev	3
Stojalo/stensko držalo	4
Uporaba naprave	4
Čiščenje	4
Tehnični podatki	5
Izjava o skladnosti	5
Pomen simbola smetnjaka	5
Garancijski list	6

Splošni varnostni napotki

Pred začetkom uporabe te naprave zelo natančno preberite navodila za uporabo in jih dobro shranite vključno z garancijskim listom, računom in po možnosti s kartonom z notranjo embalažo. Če nameravate napravo predati v uporabo tretji osebi, priložite tudi navodila za uporabo.

- Napravo uporabljajte izključno za zasebno rabo in samo v predviden namen. Ta naprava ni primerna za komercialno rabo.
- Zaščitite jo pred vlago (v nobenem primeru je ne potaplajte v tekočine) in ostrimi robovi.
- Naprave ne uporabljajte z vlažnimi rokami. Če naprava pride v stik z vlago ali mokroto, takoj izvlecite električni vtič iz električne vtičnice (vlecite za vtič in ne za kabel).
- Ko naprave ne uporabljate, pred čiščenjem ali v primeru motenj, vedno izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Naprava naj **ne** deluje nenadzorovano.
- Redno preverjajte, če naprava in električni kabel kažeta znake poškodb. Če odkrijete poškodbo, naprave več ne smete uporabljati.
- Naprave ne popravljajte sami, temveč se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka. Za preprečitev nevarnosti naj poškodovan napajalni kabel zamenja samo proizvajalec, naša servisna služba ali podobno usposobljena oseba. Poškodovan kabel je treba nadomestiti z enakovrednim kablom.
- Uporabljajte samo originalno opremo.
- Upoštevajte naslednje poglavje „Posebni varnostni napotki za to napravo“.

Otroci in bolehne osebe

- Zaradi varnosti vaših otrok pazite, da deli embalaže (plastične vrečke, karton, stiropor itd.) ne bodo ležali naokrog.



OPOZORILO!

Pazite, da se otroci ne bodo igrali s folijo. Obstaja **nevarnost zadušitve!**

- Te naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez zadostnih izkušenj in/ali brez znanja, razen če jih nadzoruje druga oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, oz. jim ta oseba daje napotke, kako je treba napravo uporabljati.
- Otroke je treba nadzirati, saj lahko le tako zagotovite, da se z napravo ne bodo igrali.

Simboli v teh navodilih za uporabo

Pomembni napotki za vašo varnost so posebej označeni. Za preprečevanje nesreč in škode na napravi obvezno upoštevajte te napotke:

OPOZORILO:

Opozarja na nevarnosti, ki lahko ogrozijo vaše zdravje, in na možna tveganja za telesne poškodbe.

POZOR:

Opozarja na možne nevarnosti, ki lahko ogrozijo napravo ali druge predmete.

NAPOTEK:


Navaja nasvete in informacije.

Posebni varnostni napotki za to napravo

OPOZORILO:

• Grelni element se med delovanjem zelo segreje.
NEVARNOST OPEKLIN! Naprave se dotikajte samo za ročaj.

POZOR:

- Naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi!
- Napravo potopite v lesno oglje ali brikete največ do oznake „“ (glejte vijak).
- Ne uporabljajte dodatnih kemičnih vžigalnikov za žar ali sredstev za pospeševanje požara!
- Medtem ko naprava deluje, ne dovajajte dodatnega kisika! Naprava se lahko poškoduje na visokih temperaturah, ki pri tem nastajajo.
- Naprava je primerna za kratkotrajno delovanje največ 30 minut.
- Ko naprave ne uporabljate, jo morate odložiti na njeno stojalo.

- Poskrbite za to, da električni kabel ali drugi gorljivi materiali ne pridejo v stik z vročim grelnim elementom.
- Naprava je primerna samo za vžiganje lesnega oglja ali briketov.
- Naprave ne uporabljajte v kombinaciji z zunanjim časovnim stikalom ali ločenim sistemom za daljinsko preklapljanje.
- Počakajte, da se naprava ohladi, šele nato jo lahko očistite ali pospravite.

Električna priključitev

- Prepričajte se, da se napetost naprave (glejte tipsko tablico) in omrežna napetost skladata.
- Električni vtič priključite samo na pravilno nameščeno varnostno vtičnico z 230 V~/50 Hz.
- Napajanje naprave mora potekati prek zaščitnega stikala na diferenčni tok (FID/RCD) z nazivnim sprožilnim tokom, ki ni višji od 30 mA.
Posvetujte se s pooblaščenim elektroinstalaterjem.

POZOR:

- Če uporabljate podaljševalne kable, potem morajo ti imeti minimalni prečni prerez 1,5 mm².
- Podaljševalni kabel položite tako, da ga otroci ne morejo vleči in da se nihče ne more spotakniti čezenj.

Stojalo/stensko držalo


Priloženo stojalo je namenjeno varnemu shranjevanju naprave v vročem stanju in skladiščenju, ko naprave ne uporabljate.

POZOR:

- Stojalo mora biti stabilno postavljeno na dovolj veliki površini, ki je odporna na vročino.
- Če stojalo uporabljate kot stensko držalo, ga morate **pred** uporabo varno pritrditi.
- Stena, na katero pritrdite držalo, ne sme biti izdelana iz vnetljivega materiala.

Pri uporabi na steni pritrdite držalo s pomočjo vijaka in vložka, ki sta priložena.

Uporaba naprave

- Kad žara do polovice napolnite z lesnim ogljem ali briketi.
- Električni vžigalnik za žar potopite v lesno oglje ali brikete največ do oznake „“ (glejte vijak).
- Kad žara napolnite z lesnim ogljem ali briketi.

POZOR:

Ponovno preverite položaj električnega vžigalnika za žar in električnega kabla. Šele nato napravo priključite na električno omrežje. Naprava se ne sme prevrniti iz žara!

- Električni vtič priključite na pravilno nameščeno varnostno vtičnico z 230 V~, 50 Hz.

NAPOTEK:

- Naprava takoj začne delovati.
- V odvisnosti od količine in kakovosti začne lesno oglje ali briketi žareti čez pribl. 10 minut.

- Preden napravo izvlečete iz žerjavice, jo ločite od električnega omrežja.
- Napravo previdno izvlecite iz kadi žara, tako da jo držite za ročaj. Pazite, da pri tem žerjavica ne pade iz kadi.
- Napravo položite na stojalo, da se ohladi.
- Če ste stojalo pred tem pritrdili na steno, potem napravo obesite na stensko držalo, da se ohladi.

POZOR:

Naprava je primerna za kratkotrajno delovanje največ 30 minut. Pred ponovno uporabo počakajte 30 minut, da se naprava ohladi.

Čiščenje

OPOZORILO:

- Pred čiščenjem vedno izvlecite električni vtič in počakajte, da se naprava ohladi.
- Naprave pri čiščenju v nobenem primeru ne smete potapljati v vodo. To lahko vodi do električnega udara ali požara.

△ POZOR:

- Ne uporabljajte žične krtače ali drugih predmetov za poliranje.
- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev. Napravo čistite samo s suho krpo.

Tehnični podatki

Model: EGA 3404
Napajanje: 220–240 V, 50/60 Hz
Poraba moči: 800 W
Zaščitni razred: I
Kratkotrajno delovanje: 30 min
Neto teža: 0,50 kg

Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb v namen nenehnih izboljšav izdelka.

Izjava o skladnosti

S tem podjetje Clatronic International GmbH izjavlja, da naprava EGA 3404 izpolnjuje temelje zahteve evropske direktive o elektromagnetni združljivosti (2004/108/ES) in direktive o nizki napetosti (2006/95/ES).

Pomen simbola smetnjaka

Zaščitite naše okolje – električne naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke.

Uporabite zbirališča, ki so namenjena odstranjevanju električnih naprav, ter tam oddajte svoje električne naprave, ki jih več ne nameravate uporabljati.



S tem boste pomagali preprečiti potencialne vplive na okolje in človeško zdravje, ki jih povzroča napačno odstranjevanje.

Tako boste prispevali k ponovni uporabi, reciklaži in drugim oblikam uporabe odsluženih električnih in elektronskih naprav.

Informacije o odstranjevanju naprav prejmete na svoji občini.



Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
D-47906 Kempen
Nemčija

Spletna stran: <http://www.clatronic.de>
E-pošta: info@clatronic.de



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Električni vžigalnik za žar
Clatronic EGA 3404**
Kat. št.: **48 70 14**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.