



NAVODILA ZA UPORABO

Kavni aparat z 2 termo vrčema Clatronic KA 3328

Kataloška št.: 48 70 38



Kazalo

Uvod	2
Simboli v teh navodilih za uporabo	2
Spološni napotki	2
Posebni varnostni napotki za to napravo	3
Vsebina paketa	4
Odstranjevanje embalaže	4
Napotki za uporabo	4
Postavitev	4
Električna priključitev	4
Priprava na obratovanje	4
Upravljanje	5
Priprava kavnega aparata	5
Kava je gotova	5
Odstranjevanje vodnega kamna	6
Čiščenje	6
Shranjevanje	6
Odpravljanje težav	7
Tehnični podatki	7
Napotek glede skladnosti z direktivami	7
Servisni portal www.sli24.de	7
Odstranjevanje	8
Pomen simbola smetnjaka	8
Garancijski list	9

Uvod

Najlepša hvala, da ste se odločili za naš izdelek. Želimo vam veliko veselja z napravo.

Simboli v teh navodilih za uporabo

Pomembni napotki za vašo varnost so posebej označeni. Za preprečevanje nesreč in škode na napravi nujno upoštevajte te napotke:

OPOZORILO:

Opozarja na nevarnosti, ki lahko ogrozijo vaše zdravje, in na možna tveganja za telesne poškodbe.

POZOR:

Opozarja na možne nevarnosti, ki lahko ogrozijo napravo ali druge predmete.

NASVET:

Navaja nasvete in informacije.

Splošni napotki

Pred začetkom uporabe te naprave zelo natančno preberite navodila za uporabo in jih dobro shranite vključno z garancijskim listom, računom in po možnosti s kartonom z notranjo embalažo. Če nameravate napravo dati v uporabo tretji osebi, priložite tudi navodila za uporabo.

- Napravo uporabljajte izključno za zasebno rabo in samo v predviden namen. Ta naprava ni primerna za komercialno rabo.
- Naprave ne uporabljajte na prostem. Zaščitite jo pred vročino, neposredno sončno svetlobo, vlago (v nobenem primeru je ne potapljajte v tekočine) in ostrimi robovi. Naprave ne uporabljajte z vlažnimi rokami. Če je naprava vlažna ali pa se zmoči, takoj izvlecite električni vtič.
- Ko naprave na uporabljate, nameravate pritrdiriti dele opreme, jo želite očistiti ali v primeru motenj napravo izključite in vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice (vlecite za vtič, ne za kabel).
- Naprava naj **ne** obratuje nenadzorovano. Če nameravate zapustiti prostor, napravo vedno izključite. Izvlecite vtič iz električne vtičnice.
- Redno preverjajte, če naprava in električni kabel kažeta znake poškodb. Če odkrijete poškodbo, naprave več ne smete uporabljati.
- Uporabljajte samo originalno opremo.
- Zaradi varnosti vaših otrok pazite, da deli embalaže (plastične vrečke, karton, stiropor itd.) ne bodo ležali naokrog.

OPOZORILO!

Pazite, da se otroci ne bodo igrali s folijo. Obstaja **nevarnost zadušitve!**

Posebni varnostni napotki za to napravo

OPOZORILO: Nevarnost opeklina!

- Plošča za ohranjanje toplote in vrč postaneta zelo vroča. Steklenega vrča se dotikajte samo na ročaju.
- Med kuhanjem nikoli ne odpirajte pokrova vodnega rezervoarja.

- Napravo uporabljajte samo na ravni delovni površini.
- Napravo uporabljajte samo takrat, ko se v vodnem rezervoarju nahaja voda.
- Ko naprava deluje, je ne premikajte.
- To napravo lahko uporabljajo **otroci** od 8. leta starosti naprej, če so pod nadzorom ali če ste jih poučili o varni **uporabi naprave** in razumejo nevarnosti, ki jih naprava lahko predstavlja.
- **Otroci** se ne smejo lotiti čiščenja in **vzdrževanja** naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom odrasle osebe.
- Naprava in njen priključni kabel naj ne bosta na dosegu otrok, ki so mlajši od 8 let.
- **Otroci** se ne smejo igrati z napravo.
- Te naprave ne smejo uporabljati osebe z omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez zadostnih izkušenj in/ali brez znanja, razen če jih nadzoruje druga oseba ali če ste jih poučili o varni **uporabi naprave** in razumejo nevarnosti, ki jih naprava lahko predstavlja.
- Naprave ne popravljajte sami, temveč se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka. Za preprečitev nevarnosti naj poškodovan napajalni kabel zamenja samo proizvajalec, naša servisna služba ali podobno usposobljena oseba. Poškodovan kabel je treba nadomestiti z enakovrednim kablom.
- Ta naprava je namenjena kuhanju mlete kave v zrnu.
- Napravo uporabljajte samo v suhih zaprtih prostorih. Predvidena je za rabo v gospodinjstvu in na podobnih področjih uporabe kot so npr.
 - v kuhinjah za osebje v trgovinah, pisarnah in na drugih komercialnih področjih;
 - gostje v hotelih, motelih in drugih bivalnih prostorih.
- Naprava **ni** primerna za uporabo na kmetijskih posestvih ali v penzionih, ki nudijo zajtrk.

POZOR:

Ta naprava ni predvidena, da jo pri čiščenju potapljate v vodo.

- Upoštevajte napotke v poglavju „Čiščenje“.

Vsebina paketa

1 x kavni aparat
1 x držalo za filter
2 x termo vrč
2 x pokrov za vrč

Odstranjevanje embalaže

1. Napravo vzemite iz embalaže.
2. Odstranite vso embalažo kot so folije, polnilo, držalo za kabel in karton.
3. Preverite, če je vsebina paketa popolna.
4. Če je vsebina paketa nepopolna ali pa odkrijete poškodbe, potem naprave ne uporabljajte.
Nemudoma jo vrnite prodajalcu.

NASVET:

Na napravi se lahko nahaja prah ali ostanki proizvodnje. Priporočamo, da napravo očistite v skladu z opisom v poglavju „Čiščenje“.

Napotki za uporabo

Postavitev

- Kavni aparat postavite na fiksno in ravno površino. Napravo postavite tako, da se ne more prevrniti.
- Naprave ne postavite neposredno poleg plinskega ali električnega štedilnika ali drugega vira toplote.

Električna priključitev

1. Preverite, če se omrežna napetost, ki jo nameravate uporabiti, sklada z napetostjo naprave. Ustrezne podatke najdete na tipski tablici naprave.
2. Napajalni kabel priključite na varnostno vtičnico, ki je bila nameščena v skladu s predpisi.

Priprava na obratovanje

Pred prvim kuhanjem kave napravo 2-krat vključite samo s čisto vodo in brez papirnega filtra. Tako boste poskrbeli za odstranjevanje prahu, ki se je morda nabral v notranjosti med prevozom.

Upravljanje

Priprava kavnega aparata

1. Odprite pokrov vodnega rezervoarja.
2. V vodni rezervoar na zadnji strani nalihte hladno vodo v skladu z želenim številom škodelic. Nivo vode lahko odčitate na lestvici.



NASVET:

Pri polnjenju vodnega rezervoarja si lahko pomagate z vrčem.



POZOR:

Pazite, da rezervoarja ne boste prenapolnili! Voda ne sme segati čez oznako 10.

3. Pokrov privijte na vrč tako, da tipka na pokrovu kaže v smeri ročaja.
4. Prepričajte se, da je vstavljen držalo za filter.
5. Prepognite spodnji zgib papirnega filtra (velikost 1 x 4) in ga položite v držalo za filter. Napolnite ga z mleto kavo.
6. Zaprite pokrov vodnega rezervoarja, tako da slišno zaskoči.
7. Vrč s privitim pokrovom postavite na ploščo za ohranjanje toplot.



POZOR: Varovalo pred naknadnim kapljanjem

Vaša naprava ima varovalo pred naknadnim kapljanjem. Ko odstranite vrč, se zapre. To preprečuje, da kava kaplja na ploščo za ohranjanje toplot, ko se v filtru še nahaja voda.

- Prepričajte se, da se pokrov nahaja na vrču. Z njim se odpre varovalo pred naknadnim kapljanjem.
- Če se v rezervoarju še nahaja voda, vrč pravočasno postavite spodaj. Filter lahko sicer steče čez rob.

8. Vključite napravo. Kontrolna lučka v stikalu sveti.

Kava je gotova



NASVET:

Kuhanje traja pribl. 10-15 minut.

- Potem ko kava več ne teče skozi filter, lahko vrč odstranite.
- Izključite napravo. Kontrolna lučka neha svetiti.
- Ko želite naliti kavo iz vrča, pritisnite tipko na pokrovu.



NASVET:

Držalo za filter lahko vzamete iz aparata, tako da ga držite za ročaj. To olajša npr. odstranjevanje starega kavnega filtra.



OPOZORILO:

Če želite takoj skuhati naslednji vrč kave, potem napravo izključite. Odprite vodni rezervoar in počakajte, da se ohladi, saj boste tako preprečili vroče brizgljaje vode pri dolivanju vode.

Odstranjevanje vodnega kamna

Ko se čas priprave bistveno podaljša, je treba odstraniti vodni kamen.

- Za odstranjevanje vodnega kamna uporabite samo običajna sredstva za odstranjevanje vodnega kamna na osnovi citronske kisline.
- Pri doziranju upoštevajte napotke na embalaži ali priloženem lističu.

OPOZORILO:

- Nato 3- do 4-krat skuhajte svežo vodo, saj boste tako odstranili ostanke sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.
- Ne uporablajte mlete kave!
- Ta voda **ni** pitna.

Čiščenje

OPOZORILO:

- Pred čiščenjem vedno izvlecite električni vtič in počakajte, da se naprava ohladi.
- Naprave ne potapljamte v vodo. To bi lahko vodilo do električnega udara ali požara.

POZOR:

- Ne uporablajte žične krtače ali drugih predmetov za poliranje.
- Ne uporablajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev.

- Zunanjo stran naprave po potrebi očistite z rahlo navlaženo krpo – brez dodatnih sredstev.
- Morebitne kavne usedline, ki so stekle v notranje ohišje, obrišite s papirnato brisačo. Nato obrišite še z vlažno krpo.
- Držalo za filter lahko očistite na običajen način s toplim splakovanjem.
- Vrča ne smete potopljamati v vodo. Njegovo zunanjost obrišite z vlažno krpo. Notranjost vrča lahko sperete s toplo vodo. Po potrebi uporabite mehko krtačo.

Shranjevanje

- Napravo očistite v skladu z opisom in pustite, da se popolnoma posuši.
- Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, priporočamo, da jo shranite v originalni embalaži.
- Napravo vedno shranite na suhem mestu z dobrim prezračevanjem, ki naj bo izven dosega otrok.

Odpravljanje težav

Težava	Morebiten vzrok	Rešitev
Naprava ne deluje.	Naprava nima napajanja.	Preverite delovanje vtičnice, tako da nanjo priključite drugo napravo.
	Naprava je pokvarjena.	Pravilno priključite električni vtič. Preverite hišno varovalko. Obrnite se na našo servisno službo ali na strokovnjaka.
Vračanje vode v filtru: Kavne usedline tečejo čez rob filtra.	Varovalo pred naknadnim kapljanjem je zaprto: Vrč ne stoji na plošči za ohranjanje toplote ali pa se pokrov ne nahaja na vrču.	1. Izključite napravo. Izvlecite električni vtič. 2. Vrč s pokrovom postavite na ploščo za ohranjanje toplote, tako da se filter izprazni. 3. Odstranite papirni filter. 4. Očistite napravo v skladu z opisom.
Kava vsebuje kavne usedline.	Papirni filter je premajhen. V filtru se nahaja preveč mlete kave.	Uporabite papirni filter velikosti 1 x 4. Uporabite manj mlete kave.
Kuhanje bistveno predolgo traja.	V napravi se nahajajo ostanki vodnega kamna.	Odstranite vodni kamen iz naprave v skladu z opisom.

Tehnični podatki

Model: KA 3328
 Napajanje: 230-240 V~, 50 Hz
 Poraba moči: 870 W
 Prostornina: pribl. 1,0 liter
 Zaščitni razred: I
 Neto teža: pribl. 1,70 kg

Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb v namen nenehnih izboljšav izdelka.

Napotek glede skladnosti z direktivami

S tem proizvajalec izjavlja, da naprava KA 3328 izpolnjuje temelje zahteve evropske direktive o elektromagnetni združljivosti (2004/104/ES) in direktive o nizki napetosti (2006/95/ES).

Servisni portal www.sli24.de

Naš servisni portal www.sli24.de vam nudi naslednje storitve:

- Območje za prenos navodil za uporabo s spleta
- Območje za prenos posodobitev strojno-programske opreme s spleta
- Pogosto postavljena vprašanja (FAQ), ki vam ponujajo rešitve za vaše težave
- Kontaktni obrazec
- Dostop do naših spletnih trgovin z opremo in rezervnimi deli

Odstranjevanje

Pomen simbola smetnjaka



Zaščitite naše okolje – električne naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke.

Uporabite zbirališča, ki so namenjena odstranjevanju električnih naprav, ter tam oddajte svoje električne naprave, ki jih več ne nameravate uporabljati.

S tem boste pomagali preprečiti potencialne vplive na okolje in človeško zdravje, ki jih povzroča napačno odstranjevanje.

Tako boste prispevali k ponovni uporabi, reciklaži in drugim oblikam uporabe odsluženih električnih in elektronskih naprav.

Informacije o odstranjevanju naprav prejmete na svoji občini.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Kavni aparat z 2 termo vrčema**
Clatronic KA 3328
Kat. št.: **48 70 38**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.