



NAVODILA ZA UPORABO

Kavni aparat Clatronic KA 3356

Kataloška št.: 48 70 39



CLATRONIC[®]

Kazalo

Splošni varnostni napotki	2
Otroci in bolehne osebe	2
Simboli v teh navodilih za uporabo	3
Posebni varnostni napotki za to napravo	3
Pregled upravljalnih elementov	4
Priprava naprave na uporabo	4
Električna priključitev	4
Delovanje	4
Odstranjevanje vodnega kamna	5
Čiščenje	5
Tehnični podatki	6
Izjava o skladnosti	6
Odstranjevanje	6
Pomen simbola smetnjaka	6
Garancijski list	7

Splošni varnostni napotki

Pred začetkom uporabe te naprave zelo natančno preberite navodila za uporabo in jih dobro shranite vključno z garancijskim listom, računom in po možnosti s kartonom z notranjo embalažo. Če nameravate napravo predati v uporabo tretji osebi, priložite tudi navodila za uporabo.

- Napravo uporabljajte izključno za zasebno rabo in samo v predviden namen. Ta naprava ni primerna za komercialno rabo. Ne uporabljajte je na prostem. Zaščitite jo pred vročino, neposredno sončno svetlobo, vlago (v nobenem primeru je ne potaplajte v tekočine) in ostrimi robovi. Naprave ne uporabljajte z vlažnimi rokami. Če je naprava vlažna ali pa se zmoči, takoj izvlecite električni vtič.
- Ko napravo na uporabljate, nameravate pritrditi dele opreme, jo želite očistiti ali v primeru motenj napravo izključite in vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice (vlecite za vtič, ne za kabel).
- Naprava naj ne deluje nenadzorovano. Če nameravate zapustiti prostor, napravo vedno izključite. Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Redno preverjajte, če naprava in električni kabel kažeta znake poškodb. Če odkrijete poškodbo, naprave več ne smete uporabljati.
- Naprave ne popravljajte sami, temveč se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka. Za preprečitev nevarnosti naj poškodovan električni kabel zamenja samo proizvajalec, naša servisna služba ali podobno usposobljena oseba. Poškodovan kabel je treba nadomestiti z enakovrednim kablom.
- Uporabljajte samo originalno opremo.
- Upoštevajte naslednje poglavje „Posebni varnostni napotki za to napravo“.

Otroci in bolehne osebe

- Zaradi varnosti vaših otrok pazite, da deli embalaže (plastične vrečke, karton, stiropor itd.) ne bodo ležali naokrog.

OPOZORILO!

Pazite, da se otroci ne bodo igrali s folijo. Obstaja **nevarnost zadužitve!**

- Te naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez zadostnih izkušenj in/ali brez znanja, razen če jih nadzoruje druga oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, oz. jim ta oseba daje napotke, kako je treba napravo uporabljati.
- Otroke je treba nadzirati, saj lahko le tako zagotovite, da se z napravo ne bodo igrali.

Simboli v teh navodilih za uporabo

Pomembni napotki za vašo varnost so posebej označeni. Za preprečevanje nesreč in škode na napravi obvezno upoštevajte te napotke:



OPOZORILO:

Opozarja na nevarnosti, ki lahko ogrozijo vaše zdravje, in na možna tveganja za telesne poškodbe.



POZOR:

Opozarja na možne nevarnosti, ki lahko ogrozijo napravo ali druge predmete.



NAPOTEK:

Navaja nasvete in informacije.

Posebni varnostni napotki za to napravo

- Kavni aparat postavite na fiksno in ravno površino. Napravo postavite tako, da se ne more prevrniti.
- Naprave ne postavite neposredno poleg plinskega ali električnega štedilnika ali drugega vira toplote.
- Preden odprete pokrov filtra, izključite napravo in najmanj 30 sekund počakajte, da se ohladi!
- Vodni zbiralnik napolnite samo s hladno vodo!



OPOZORILO:

Med kuhanjem nikoli ne odpirajte pokrova filtra, saj lahko to vodi do opeklin.



NAPOTEK:

Med delovanjem nad držalom filtra iz naprave uhaja vodna para! Pri tem se lahko na zgornjem pokrovu naprave tvori kondenzna voda. To ni nič nenavadnega in nima negativnega vpliva na delovanje naprave!

- Ko naprava deluje, je ne premikajte.

Pregled upravljalnih elementov

- 1 Trajni filter
- 2 Iztok vode (ZAPRITE)
- 3 Oznaka MAX
- 4 Pokrov vodnega zbiralnika
- 5 Vodni zbiralnik
- 6 Držalo filtra
- 7 Stikalo za vklop/izklop I/O
- 8 Kontrolna lučka za delovanje
- 9 Električni vtič
- 10 Odlagalna površina za skodelico (odstranljiva)
- 11 Skodelica



Priprava naprave na uporabo

- Iz naprave odstranite vse morebitne dele embalaže oz. varoval za zaščito pri prevozu.
- Vse sestavne dele zdrgnite z vlažno krpo. Tako boste poskrbeli za odstranjevanje prahu, ki se je morda nabral med prevozom.
- Ponovno vstavite sestavne dele v obratnem vrstnem redu.
- Trajni filter in skodelico pomijte s splakovanjem.

i NAPOTEK:

Prosimo, da pred prvim kuhanjem kave poskrbite, da voda 2- do 3-krat steče skozi napravo, da jo očisti.

Električna priključitev

i NAPOTEK:

Poskrbite za to, da je naprava izključena. Stikalo se mora nahajati v položaju „0“.

Električni vtič priključite na pravilno nameščeno varnostno vtičnico z 230 V, 50 Hz. Ustrezne podatke najdete na tipski tablici naprave.

Delovanje

- Odprite pokrov vodnega zbiralnika.
- V vodni zbiralnik nalijte hladno vodo.

⚠ POZOR:

Pazite, da zbiralnika ne boste prenapolnili! Voda ne sme segati čez oznako MAX.

- Iztok vode potisnite na stran, da lahko odstranite filter. Odstranite trajni filter. Trajni filter napolnite z največ 4 grami mlete kave, v nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da kava steče čez rob. Ponovno vstavite trajni filter. Izток ponovno potisnite čez filter.
- Skodelico postavite na odlagalno površino in zaprite pokrov vodnega zbiralnika.
- Prestavite stikalo v položaj „1“. Kuhanje se začne. Po kuhanju lahko skodelico vzamete z odlagalne površine.

NAPOTEK:

- Kontrolna lučka za delovanje sveti.
- Postopek kuhanja traja pribl. 4 minute.

- Izključite napravo. Kontrolna lučka neha svetiti.

OPOZORILO:

Če želite takoj skuhati naslednjo skodelico kave, potem napravo izključite. Odprite vodni zbiralnik in počakajte, da se ohladi, saj boste tako preprečili vroče brizgljaje vode pri dolivanju vode.

Odstranjevanje vodnega kamna

Ko se čas priprave bistveno podaljša, je treba odstraniti vodni kamen.

- Prosimo, da za odstranjevanje vodnega kamna uporabljate samo običajna sredstva za odstranjevanje vodnega kamna na osnovi citronske kisline.
- Prosimo, da pri doziranju upoštevate napotke na embalaži ali priloženem lističu.
- Na odlagalno površino za skodelico postavite skodelico ali drugo primerno posodo.
- Po postopku odstranjevanja vodnega kamna v kavnem aparatu večkrat zavrite svežo vodo (pribl. 3- do 4-krat) brez kave. Tako odstranite ostanke sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.
- Ta voda ni pitna.

Čiščenje

OPOZORILO:

- Pred čiščenjem vedno izvlecite električni vtič iz električne vtičnice in počakajte, da se naprava ohladi.
- Naprave ne potaplajte v vodo. To lahko vodi do električnega udara ali požara.

POZOR:

- Ne uporabljajte žične krtače ali drugih predmetov za poliranje.
- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev.

- Zunanjo stran naprave po potrebi očistite z rahlo navlaženo krpo – brez dodatnih sredstev.
- Skodelico, odlagalno površino za skodelico in trajni filter lahko pomivate na običajen način s splakovanjem. Odlagalno površino za skodelico po čiščenju spet pravilno vstavite. Bodite previdni pri ravnanju z odlagalno površino za skodelico.

Tehnični podatki

Model: KA 3356
Napajanje: 220-240 V, 50 Hz
Poraba moči: 270-330 W
Prostornina: maks. 140 ml
Zaščitni razred: I
Neto teža: 0,61 kg

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

Izjava o skladnosti

S tem podjetje Clatronic International GmbH izjavlja, da naprava KA 3356 izpolnjuje temeljne zahteve evropske direktive o elektromagnetni združljivosti (2004/108/ES) in direktive o nizki napetosti (2006/95/ES).

Odstranjevanje

Pomen simbola smetnjaka



Zaščitite naše okolje – električne naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke.

Uporabite zbirališča, ki so namenjena odstranjevanju električnih naprav, ter tam oddajte svoje električne naprave, ki jih več ne nameravate uporabljati.

S tem boste pomagali preprečiti potencialne vplive na okolje in človeško zdravje, ki jih povzročata napačno odstranjevanje.

Tako boste prispevali k ponovni uporabi, reciklaži in drugim oblikam uporabe odsluženih električnih in elektronskih naprav.

Informacije o odstranjevanju naprav prejmete na svoji občini.



Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
D-47906 Kempen
Nemčija

Spletna stran: <http://www.clatronic.de>
E-pošta: info@clatronic.de



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Kavni aparat Clatronic KA 3356**
Kat. št.: **48 70 39**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.