



## NAVODILA ZA UPORABO

# Kavni mlinček Clatronic KSW 3306

Kataloška št.: 48 70 46



**CLATRONIC®**

## Kazalo

Splošni varnostni napotki .....	2
Otroci in bolehne osebe .....	2
Simboli v teh navodilih za uporabo .....	3
Posebni varnostni napotki za to napravo .....	3
Priprava naprave na uporabo .....	3
Električni kabel .....	3
Električna priključitev .....	3
Uporaba naprave .....	4
Navijalnik za električni kabel .....	4
Čiščenje .....	4
Nivo hrupa .....	4
Tehnični podatki .....	4
Izjava o skladnosti .....	5
Odstranjevanje .....	5
Pomen simbola smetnjaka .....	5
Garancijski list .....	6

## Splošni varnostni napotki

Pred začetkom uporabe te naprave zelo natančno preberite navodila za uporabo in jih dobro shranite vključno z garancijskim listom, računom in po možnosti s kartonom z notranjo embalažo. Če nameravate napravo predati v uporabo tretji osebi, priložite tudi navodila za uporabo.

- Napravo uporabljajte izključno za zasebno rabo in samo v predviden namen. Ta naprava ni primerna za komercialno rabo. Ne uporabljajte je na prostem. Zaščitite jo pred vročino, neposredno sončno svetlobo, vlago (v nobenem primeru je ne potapljajte v tekočine) in ostrimi robovi. Naprave ne uporabljajte z vlažnimi rokami. Če je naprava vlažna ali pa se zmoči, takoj izvlecite električni vtič.
- Ko naprave na uporabljate, nameravate pritrdati dele opreme, jo želite očistiti ali v primeru motenj napravo izključite in vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice (vlecite za vtič, ne za kabel).
- Naprava naj ne deluje nenadzorovano. Če nameravate zapustiti prostor, napravo vedno izključite. Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Redno preverjajte, če naprava in električni kabel kažeta znake poškodb. Če odkrijete poškodbo, naprave več ne smete uporabljati.
- Naprave ne popravljajte sami, temveč se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka. Za preprečitev nevarnosti naj poškodovan električni kabel zamenja samo proizvajalec, naša servisna služba ali podobno usposobljena oseba. Poškodovan kabel je treba nadomestiti z enakovrednim kablom.
- Uporabljajte samo originalno opremo.
- Upoštevajte naslednje poglavje „Posebni varnostni napotki za to napravo“.

## Otroci in bolehne osebe

- Zaradi varnosti vaših otrok pazite, da deli embalaže (plastične vrečke, karton, stiropor itd.) ne bodo ležali naokrog.



### OPOZORILO!

Pazite, da se otroci ne bodo igrali s folijo. Obstaja **nevarnost zadušitve!**

- Te naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez zadostnih izkušenj in/ali brez znanja, razen če jih nadzoruje druga oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, oz. jim ta oseba daje napotke, kako je treba napravo uporabljati.
- Otroke je treba nadzirati, saj lahko le tako zagotovite, da se z napravo ne bodo igrali.

### **Simboli v teh navodilih za uporabo**

Pomembni napotki za vašo varnost so posebej označeni. Za preprečevanje nesreč in škode na napravi obvezno upoštevajte te napotke:



#### **OPOZORILO:**

Opozarja na nevarnosti, ki lahko ogrozijo vaše zdravje, in na možna tveganja za telesne poškodbe.



#### **POZOR:**

Opozarja na možne nevarnosti, ki lahko ogrozijo napravo ali druge predmete.



#### **NAPOTEK:**

Navaja nasvete in informacije.

### **Posebni varnostni napotki za to napravo**



#### **OPOZORILO:**

Ne segajte v mlevni mehanizem z orodji ali celo prsti. Obstaja nevarnost telesnih poškodb!

- Napravo uporabljajte samo takrat, ko ste prepričani, da je pokrov pravilno nameščen.
- Naprava je opremljena z zaščitnim stikalom. Preprečuje delovanje naprave brez pokrova. Te zaščitne funkcije ne poskušajte premostiti!
- Po mletju počakajte, da se rezilo ustavi. Šele nato odstranite pokrov.
- Pokrov ni fiksiran. Pri prenašanju naprave držite za pokrov.

### **Priprava naprave na uporabo**

- Pred prvo uporabo očistite pokrov s splakovanjem s toplo vodo.
- Prostor za mletje previdno obrišite z rahlo navlaženo krpo.

### **Električni kabel**

Električni kabel, ki ga potrebujete, odvijte z osnovne enote.

### **Električna priključitev**

1. Preden električni vtič priključite na električno vtičnico, preverite, če se omrežna napetost, ki jo nameravate uporabiti, sklada z napetostjo naprave. Ustrezne podatke najdete na tipski tablici.
2. Napravo priključite na varnostno vtičnico (230 V, 50 Hz), ki je bila nameščena v skladu s predpisi.

## **Uporaba naprave**

- V prostor za mletje dodajte želeno količino kavnih zrn do maks. 40 gramov in ponovno namestite pokrov.
- Z eno roko držite pokrov na njegovem položaju. Z drugo roko pritisnite stikalo za VKLOP/IZKLOP. Mlevni mehanizem začne s postopkom mletja. Ko izpustite stikalo, se naprava izključi.
- Stikalo pritiskajte v intervalih (tj. izmenično pritiskajte in spuščajte), tako da dosežete pulzno delovanje. To vam omogoča, da bolje določite stopnjo mletja živil.
- Z nekaj vaje boste ugotovili, kateri način postopanja je primeren za vas. V nadaljevanju je navedenih nekaj orientacijskih vrednosti za stopnjo mletja živila in posamezni namen uporabe. Prosimo, upoštevajte, da gre pri tem samo za povprečne vrednosti. Spremembe so možne npr. pri sorti in stopnji praženja kavnih zrn.

Fino – espresso aparat

Fino/srednje – kavni aparat

Srednje – ročni filter

Srednje/grobo – stisnjena kava

Grobo – kavnik

## **Navijalnik za električni kabel**

Električni kabel lahko ovijete okoli podstavka.

## **Čiščenje**

### **⚠️ OPOZORILO:**

- Pred čiščenjem vedno izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Naprave pri čiščenju v nobenem primeru ne smete potapljati v vodo. To lahko vodi do električnega udara ali požara.

### **⚠️ POZOR:**

- Ne uporabljajte žične krtače ali drugih predmetov za poliranje.
- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev.

- Ohišje lahko obrišete z rahlo navlaženo krpo.
- Ostanke kave, ki se zberejo v prostoru za mletje, lahko odstranite s pomočjo mehkega, suhega čopiča.
- Prozorni pokrov lahko čistite s splakovanjem s toplo vodo. Nato dobro obrišite do suhega.

## **Nivo hrupa**

Nivo zvočnega tlaka je bil izmerjen na ušesu upravljalca naprave (LpA) v skladu s standardom DIN EN ISO 3744.

Izmerjen nivo zvočnega tlaka: 76 dB(A) (brez omejitve)

## **Tehnični podatki**

Model:	.....	KSW 3306 / KSW 3307
Napajanje:	.....	230 V, 50 Hz
Poraba moči:	.....	120 W
Neto teža:	.....	0,762 kg

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

### Izjava o skladnosti

S tem podjetje Clatronic International GmbH izjavlja, da naprava KSW 3306 / KSW 3307 izpolnjuje temelje zahteve evropske direktive o elektromagnetni združljivosti (2004/108/ES) in direktive o nizki napetosti (2006/95/ES).

### Odstranjevanje

#### Pomen simbola smetnjaka



Zaščitite naše okolje – električne naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke.

Uporabite zbirališča, ki so namenjena odstranjevanju električnih naprav, ter tam oddajte svoje električne naprave, ki jih več ne nameravate uporabljati.

S tem boste pomagali preprečiti potencialne vplive na okolje in človeško zdravje, ki jih povzroča napačno odstranjevanje.

Tako boste prispevali k ponovni uporabi, reciklaži in drugim oblikam uporabe odsluženih električnih in elektronskih naprav.

Informacije o odstranjevanju naprav prejmete na svoji občini.



Clatronic International GmbH  
Industriering Ost 40  
D-47906 Kempen  
Nemčija

Spletna stran: <http://www.clatronic.de>  
E-pošta: [info@clatronic.de](mailto:info@clatronic.de)



Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Kavni mlinček Clatronic KSW 3306**  
Kat. št.: **48 70 46**

### **Garancijska izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

### **Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**