



## NAVODILA ZA UPORABO

# Mlinček za poper/sol Clatronic PSM 3004 N

Kataloška št.: **48 70 70**



**CLATRONIC®**

## Kazalo

Splošni varnostni napotki .....	2
Napotki za ravnanje z baterijami .....	2
Odstranjevanje odsluženih baterij .....	3
Priprava .....	3
Simboli .....	3
Odstranjevanje pokrova ohišja .....	3
Vstavljanje baterij .....	3
Dodajanje sestavin za mletje .....	3
Namestitev enote z motorčkom .....	3
Namestitev pokrova .....	3
Nastavitev stopnje mletja .....	4
Delovanje .....	4
Ko izdelka ne uporabljate .....	4
Čiščenje .....	4
Tehnični podatki .....	4
Izjava o skladnosti .....	4
Odstranjevanje .....	4
Pomen simbola smetnjaka .....	4
Garancijski list .....	6

## Splošni varnostni napotki

Pred začetkom uporabe te naprave zelo natančno preberite navodila za uporabo in jih dobro shranite vključno z garancijskim listom, računom in po možnosti s kartonom z notranjo embalažo.

- Napravo uporablajte izključno za zasebno rabo in samo v predviden namen. Ta naprava ni primerna za komercialno rabo.
- Zaščitite jo pred vročino, neposredno sončno svetlobo, vlago (v nobenem primeru je ne potapljajte v tekočine) in ostrimi robovi.
- Naprave ne popravljajte sami, temveč se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka.
- Uporablajte samo originalno opremo.

## Napotki za ravnanje z baterijami

- Poskrbite, da se bodo baterije nahajale izven dosega otrok. Niso igrača!
- Baterij nikoli ne mečite v ogenj in jih ne potapljajte v vodo.
- Pri vstavljanju baterije pazite na pravilno polarnost.
- Baterij ne odpirajte na silo.
- Preprečite stik s kovinskimi predmeti (prstani, žeblji, vijaki itd.). Obstaja nevarnost kratkega stika!
- V primeru kratkega stika se lahko baterije močno segrejejo in morda celo vnamejo. Posledično lahko pride do opeklin.
- Za vašo varnost je treba pole baterij med transportom prelepiti z lepilnim trakom.
- Če baterija izteče, tekočina ne sme priti v stik z očmi ali sluznicami.  
V primeru dotikanja si operite roke in izperite oči s čisto vodo. Če imate še naprej težave, poiščite zdravniško pomoč.
- Odslužene baterije ne sodijo med gospodinjske odpadke. Odslužene baterije oddajte na predvidenem zbirnem mestu.

## **Odstranjevanje odsluženih baterij**

- Kot potrošnik ste zakonsko zavezani, da odslužene baterije/akumulatorje oddate na ustreznih zbirnih mestih.
- Odslužene baterije/akumulatorje lahko brezplačno oddate povsod tam, kjer se baterije/akumulatorji prodajajo, lahko pa jih oddate tudi na javnih zbirališčih odpadkov svoje občine.

Na baterijah/akumulatorjih, ki vsebujejo škodljive snovi, najdete naslednje znake:



Pb = vsebuje svinec

Cd = vsebuje kadmij

Hg = vsebuje živo srebro

Li = vsebuje litij

## **Priprava**

### **Simboli**

- odprt
- zaprt

## **Odstranjevanje pokrova ohišja**

- Pokrov najprej zavrtite za kratek vrtljaj v nasprotni smeri urnega kazalca.
- Nato ga odstranite navzgor.

## **Vstavljanje baterij**

- Odstranite tulec z baterijskega predala.
- V baterijski predal vstavite 4 baterije tipa AA (Mignon/R6). Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polarnost.
- Ponovno namestite tulec, da zavarujete baterije.

**Opomba:** Mlinček lahko vključite in izključite s stikalom.

## **Dodajanje sestavin za mletje**

- Ločite enoto z motorčkom od posode za zrna.
- Posodo za zrna lahko napolnite z zrni popra ali soli.

## **Namestitev enote z motorčkom**

- Da se lahko električni tok prenaša do lučke, morajo kontaktni zatiči segati v kontaktne vijke na posodi za zrna.
- Upoštevajte tudi to, da se mora pogon prilegati osi v posodi za zrna.

## **Namestitev pokrova**

- Nato namestite pokrov ohišja, tako da puščica kaže na simbol na posodi za zrna.
- Pokrov zavrtite za kratek vrtljaj v smeri urnega kazalca.
- Pokrov tako zaskoči.

## **Nastavitev stopnje mletja**

- Za bolj grobo mletje zrn zavrtite kolešček na spodnji strani mlinčka v nasprotni smeri urnega kazalca.
- Za bolj fino mletje zrn zavrtite kolešček na spodnji strani mlinčka v smeri urnega kazalca.

## **Delovanje**

Za mletje zrn pritisnite stikalo. Lučka sveti.

## **Ko izdelka ne uporabljate**

Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, prosimo, da odstranite baterije, saj boste tako preprečili iztekanje baterijske kisline.

## **Čiščenje**

- Prosimo, da za čiščenje zunanjosti naprave uporabljate samo rahlo vlažno krpo.
- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev.

## **Tehnični podatki**

Model: ..... PSM 3004 N  
Napajanje: ..... 4 x 1,5 V baterija tipa AA (Mignon/R6)

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

## **Izjava o skladnosti**

S tem podjetje Clatronic International GmbH izjavlja, da naprava PSM 3004 N izpolnjuje temelje zahteve evropske direktive o elektromagnetni združljivosti (2004/108/ES).

## **Odstranjevanje**

### **Pomen simbola smetnjaka**



Zaščitite naše okolje – električne naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke.

Uporabite zbirališča, ki so namenjena odstranjevanju električnih naprav, ter tam oddajte svoje električne naprave, ki jih več ne nameravate uporabljati.

S tem boste pomagali preprečiti potencialne vplive na okolje in človeško zdravje, ki jih povzroča napačno odstranjevanje.

Tako boste prispevali k ponovni uporabi, reciklaži in drugim oblikam uporabe odsluženih električnih in elektronskih naprav.

Informacije o odstranjevanju naprav prejmete na svoji občini.



Clatronic International GmbH  
Industriering Ost 40  
D-47906 Kempen  
Nemčija

Spletna stran: <http://www.clatronic.de>  
E-pošta: [info@clatronic.de](mailto:info@clatronic.de)



Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Mlinček za poper/sol Clatronic PSM 3004 N**  
Kat. št.: **48 70 70**

### **Garancijska izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

### **Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnjanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**