



NAVODILA ZA UPORABO

Vodni kuhalnik Clatronic WKS 3381

Kataloška št.: 48 70 94



CLATRONIC®

Kazalo

Splošni varnostni napotki	2
Otroci in bolehnne osebe	2
Simboli v teh navodilih za uporabo	3
Posebni varnostni napotki za to napravo	3
Napotki za uporabo	4
Priprava	4
Električni kabel	4
Upravljanje	4
Ustavitev/prekinitev delovanja	4
Navijalnik za električni kabel	5
Čiščenje	5
Odstranjevanje vodnega kamna	5
Odpravljanje napak	5
Tehnični podatki	6
Izjava o skladnosti	6
Odstranjevanje	7
Pomen simbola smetnjaka	7
Garancijski list	8

Splošni varnostni napotki

Pred začetkom uporabe te naprave zelo natančno preberite navodila za uporabo in jih dobro shranite vključno z garancijskim listom, računom in po možnosti s kartonom z notranjo embalažo. Če nameravate napravo predati v uporabo tretji osebi, priložite tudi navodila za uporabo.

- Napravo uporabljajte izključno za zasebno rabo in samo v predviden namen. Ta naprava ni primerna za komercialno rabo. Ne uporabljajte je na prostem. Zaščitite jo pred vročino, neposredno sončno svetlobo, vlago (v nobenem primeru je ne potapljajte v tekočine) in ostrimi robovi. Naprave ne uporabljajte z vlažnimi rokami. Če je naprava vlažna ali pa se zmoči, takoj izvlecite električni vtič.
- Ko naprave na uporabljate, nameravate pritrditi dele opreme, jo želite očistiti ali v primeru motenj napravo izkjučite in vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice (vlecite za vtič, ne za kabel).
- Naprava naj ne deluje nenadzorovano. Če nameravate zapustiti prostor, napravo vedno izkjučite. Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Redno preverjajte, če naprava in električni kabel kažeta znake poškodb. Če odkrijete poškodbo, naprave več ne smete uporabljati.
- Naprave ne popravljajte sami, temveč se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka. Za preprečitev nevarnosti naj poškodovan električni kabel zamenja samo proizvajalec, naša servisna služba ali podobno usposobljena oseba. Poškodovan kabel je treba nadomestiti z enakovrednim kablom.
- Uporabljajte samo originalno opremo.
- Upoštevajte naslednje poglavje „Posebni varnostni napotki za to napravo“.

Otroci in bolehnne osebe

- Zaradi varnosti vaših otrok pazite, da deli embalaže (plastične vrečke, karton, stiropor itd.) ne bodo ležali naokrog.

 OPOZORILO!

Pazite, da se otroci ne bodo igrali s folijo.
Obstaja **nevarnost zadužitve!**

- Te naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez zadostnih izkušenj in/ali brez znanja, razen če jih nadzoruje druga oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, oz. jim ta oseba daje napotke, kako je treba napravo uporabljati.
- Otroke je treba nadzirati, saj lahko le tako zagotovite, da se z napravo ne bodo igrali.

Simboli v teh navodilih za uporabo

Pomembni napotki za vašo varnost so posebej označeni. Za preprečevanje nesreč in škode na napravi obvezno upoštevajte te napotke:

 OPOZORILO:

Opozarja na nevarnosti, ki lahko ogrozijo vaše zdravje, in na možna tveganja za telesne poškodbe.

 POZOR:

Opozarja na možne nevarnosti, ki lahko ogrozijo napravo ali druge predmete.

 OPOMBA:

Navaja nasvete in informacije.

Posebni varnostni napotki za to napravo

 OPOZORILO:

Vode ne nalijte čez oznako za 1 liter, sicer lahko vrela voda škropi iz naprave in vam povzroči telesne poškodbe!

- Nivo vode se mora nahajati med oznako MIN in oznako za 1 liter.
- Za polnjenje uporabite izključno hladno vodo.
- Napravo uporabljajte samo na ravni delovni površini.
- Vedno bodite pozorni na to, da je pokrov dobro zaprt.
- Med segrevanjem vode ne odpirajte pokrova.
- Ko naprava deluje, je ne premikajte in se je ne dotikajte.
- Napravo uporabljajte samo skupaj s priloženo osnovno enoto.
- Preden napravo vzamete z osnovne enote, jo izključite!
- Osnovna enota in zunanja stran naprave se ne smeja zmočiti.
- Po uvajanju in z upoštevanjem navodil za uporabo je napravo dovoljeno uporabljati
 - v kuhinjah za osebje v trgovinah, pisarnah in na drugih komercialnih področjih,
 - s strani gostov v hotelih, motelih in drugih bivalnih prostorih.
- Naprava **ni** primerna za uporabo na kmetijskih posestvih ali v penzionih, ki nudijo zajtrk.

Napotki za uporabo

Priprava

Prosimo, da pred prvo uporabo v napravi 3 x zavrite svežo vodo. Prosimo, da uporabite samo čisto vodo brez dodatnih sredstev.

Električni kabel

Električni kabel popolnoma odvijte z osnovne enote. Bodite pozorni na speljavo električnega kabla.



OPOMBA:

Vedno uporabite svežo vodo.

Upravljanje

1. Napravo postavite na ravno podlago.
2. **Odprite pokrov.**
 - Zapiralo najprej potisnite v smeri ročaja.
 - Nato povlecite pokrov navzgor.
3. Nalijte čisto vodo (največ 1 liter). Nivo napolnjenosti lahko odčitete s prikaza nivoja vode na napravi.
4. Zaprite pokrov, tako da slišno zaskoči.
5. Vodni kuhalnik postavite na osnovno enoto, tako da se popolnoma prilega.
6. **Električna priključitev**
 - Preverite, če se omrežna napetost, ki jo nameravate uporabiti, sklada z napetostjo naprave. Ustrezne podatke najdete na tipski tablici osnovne enote.
 - Napravo priključite samo na varnostno vtičnico (230 V, 50 Hz), ki je bila nameščena v skladu s predpisi.
7. Napravo vključite s pomočjo stikala. Prikaz nivoja vode je med kuhanjem ves čas osvetljen.

Ustavitev/prekinitev delovanja

Postopek kuhanja lahko ustavite/prekinete na dva načina:

- Naprava se po zaključenem kuhanju samodejno izključi.
- Za prekinitev oz. ustavitev kuhanja potisnite stikalo navzgor.



OPOZORILO:

- Naprave ne smete vzeti z osnovne enote, dokler je prej ne izključite. Dokler se stikalo nahaja v spodnjem položaju, je vodni kuhalnik vključen.
- Preden napravo vzamete z osnovne enote, jo vedno izključite! Prav tako bodite pozorni na to, da je izključena, ko jo postavite nazaj na osnovno enoto!

⚠ OPOZORILO: NEVARNOST OPEKLIN!

- Ko izlivate vodo, naj bo pokrov zaprt.
- Ohišje se med delovanjem segreje. Ne dotikajte se ga in počakajte, da se ohladi, šele nato lahko napravo pospravite.

- Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Osvetlitev prikaza nivoja vode se deaktivira.
- Izpraznite posodo za vodo.

Navijalnik za električni kabel

Električni kabel lahko ovijete okoli osnovne enote.

Čiščenje

⚠ OPOZORILO:

- Pred čiščenjem napravo vedno izključite in izvlecite električni vtič iz električne vtičnice. Počakajte, da se naprava ohladi.
- Naprave in osnovne enote ne smete potapljati v vodo ali druge tekočine.

⚠ POZOR:

- Ne uporabljajte žične krtače ali drugih predmetov za poliranje.
- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev.

- Posodo za vodo izperite s čisto vodo. Obrišite jo s krpo.
- Ohišje po uporabi očistite z rahlo vlažno krpo.
- Na odprtini za izlivanje se nahaja trajni filter. Za čiščenje filtra ga pri odprtem pokrovu izvlecite. Filter sperite pod tekočo vodo. Ponovno ga vstavite in pri tem pazite na vodilo.

Odstranjevanje vodnega kamna

- Časovni intervali med posameznimi postopki odstranjevanja vodnega kamna so odvisni od stopnje trdote vode in pogostosti uporabe.
- Če se naprava izključi, preden voda zavre, je potrebno izvesti postopek odstranjevanja vodnega kamna.
- Prosimo, da ne uporabljate kisa, temveč običajno sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna na osnovi citronske kisline. Pri doziranju upoštevajte ustrezna navodila.

i OPOMBA:

Po postopku odstranjevanja vodnega kamna večkrat zavrite svežo vodo (pribl. 3- do 4-krat), tako da odstranite ostanke sredstva. Ta voda **ni** pitna.

Odpravljanje napak

- **Naprave ne morem vklopiti.**

Možen vzrok:

Po delovanju brez vode ali s premalo vode se naprava še ni zadostno ohladila.

Rešitev:

15 minut počakajte, da se naprava ohladi.

- **Naprava se izključi, preden voda zavre.**

Možen vzrok:

Na grelnem dnu je naloženega preveč vodnega kamna ali pa je tokokrog vtičnice preobremenjen.

Rešitev:

Izvedite postopek odstranjevanja vodnega kamna v skladu z navodili.
Preverite priključitev na električno omrežje.

- **Naprava se ne izključi.**

Možen vzrok:

Pokrov ni zaprt ali pa filter ni vstavljen.

Rešitev:

Zaprite pokrov, tako da zaskoči, oz. ponovno vstavite filter.

- **Naprava se ponovno vključi, ko jo postavim na podstavek.**

Možen vzrok:

Stikalo je vključeno.

Rešitev:

Stikalo potisnite navzgor.

Tehnični podatki

Model: WKS 3381
Nazivna napetost/frekvenca: 220-240 V, 50/60 Hz
Nazivna moč: 1.850-2.200 W
Zaščitni razred: I
Prostornina: maks. 1,0 l
Neto teža: 0,92 kg

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

Izjava o skladnosti

S tem podjetje Clatronic International GmbH izjavlja, da naprava WKS 3381 izpolnjuje temelje zahteve evropske direktive o elektromagnetni združljivosti (2004/108/ES) in direktive o nizki napetosti (2006/95/ES).

Odstranjevanje

Pomen simbola smetnjaka



Zaščitite naše okolje – električne naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke.

Uporabite zbirališča, ki so namenjena odstranjevanju električnih naprav, ter tam oddajte svoje električne naprave, ki jih več ne nameravate uporabljati.

S tem boste pomagali preprečiti potencialne vplive na okolje in človeško zdravje, ki jih povzroča napačno odstranjevanje.

Tako boste prispevali k ponovni uporabi, reciklaži in drugim oblikam uporabe odsluženih električnih in elektronskih naprav.

Informacije o odstranjevanju naprav prejmete na svoji občini.



Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
D-47906 Kempen
Nemčija

Spletna stran: <http://www.clatronic.de>
E-pošta: info@clatronic.de



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Vodni kuhalnik Clatronic WKS 3381**
Kat. št.: **48 70 94**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.