



NAVODILA ZA UPORABO

Popolnoma avtomatski odzračevalni ventil za radiator Eurotronic Airless

Kataloška št.: 51 54 71



Kazalo

Napotki za uporabo	2
Garancijski list	3

Napotki za uporabo

Montaža je popolnoma enostavna in jo lahko izvedete brez velikega tehničnega vložka. Počakajte, da se radiator ohladi (nevarnost opeklin). Prosimo, preverite, če imajo vaši radiatorji ustavljalni ventil v povratnem vodu (spodnja cev na radiatorju). Radiatorske ventile je treba zapreti (dvižni in povratni vod!). Če se povratnem vodu nahaja ventil, s pomočjo vijačnega ključa ali z roko odvijte pokrov ventila in zategnite ventil v notranjosti s pomočjo inbus ključa.

Nato počasi odprite obstoječi odzračevalni ventil in prestrezite odtekajočo vodo s pomočjo posode, dokler iz odprtine več ne teče voda. Sedaj odvijte mehanski odzračevalni ventil (pozor – morda lahko izteka voda) in privijte popolnoma avtomatski odzračevalni ventil za radiator s pomočjo cevni klešč. Pozor – ne zategnite premočno! Tesnjenje z uporabo teflonskega traku ni potrebno, saj je 1" ventil samotesnilen. Ko pritrdite odzračevalni ventil, odprite dvižni in povratni vod. Odzračevalni ventil za radiator lahko z odvijanjem narebričenega vijaka za 1-2 obrata tudi "hitro" odzračite (npr. po prvi pripravi na uporabo).

Ob prvem iztekanju vode ponovno dobro zategnite narebričen vijak. Nato odzračevalni ventil za radiator spet popolnoma avtomatsko izvaja odzračevanje. Prosimo, upoštevajte, da lahko pri odzračevanju izteka voda. Za ročno odzračevanje pod radiator postavite primerno posodo in beli nastavitveni obroč na odzračevalnem ventilu z odvodno odprtino zavrtite v smeri posode. Pri menjavi narebričenega vijaka lahko kratkotrajno izteka voda.

Prosimo, da pred tem zaprete radiatorske ventile (poskrbite, da v njih ni tlaka). Delovna temperatura maks. 100 °C (nevarnost opeklin), delovni tlak na radiatorju min. 0,1 bar, delovni tlak na radiatorju maks. 8,5 bara. Uporabljen medij: voda brez kemičnih dodatkov. Ne prevzemamo odgovornosti za nepravilno vgrajene odzračevalne ventile ter za uporabo ventila brez vstavka z narebričenim vijakom. Prosimo, da ga nikoli ne uporabljate brez odzračevalnega vstavka. Pri menjavi vstavka zaprite dovod do radiatorja (poskrbite, da v njem ni tlaka). (Pozor – morda lahko izteka voda!)

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.



EUROtronic Technology GmbH
Südweg 1 | 36396 Steinau-Ulmbach
Nemčija | www.eurotronic.org



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Popolnoma avtomatski odzračevalni ventil za radiator Eurotronic Airless**
Kat. št.: **51 54 71**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.