

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG

MILK FROTHER

MF 5260

SLOVENŠČINA



SL





VARNOST IN NAMESTITEV _____

Prosimo, da pred uporabo naprave v celoti preberete ta navodila za uporabo! Upoštevajte vsa varnostna navodila, da preprečite škodo, nastalo zaradi neprimerne uporabe!

Shranite navodila za uporabo za uporabo v prihodnje. Če napravo predate tretji osebi, je treba zraven posredovati tudi ta navodila za uporabo.

- Naprava je zasnovana samo za domačo zasebno uporabo in ni primerna za strokovno uporabo v gostinstvu. Ne uporabljajte je v komercialne namene.
- Napravo uporabljajte samo za predvidene namene. Penilnik je zasnovan za penjenje in segrevanje mleka. Penilnika ne uporabljajte za segrevanje drugih tekočin ali hrane v pločevinkah kozarcih ali steklenicah.
- Naprave nikoli ne uporabljajte v ali v bližini gorljivih, vnetljivih mest in materialov.
- Naprave ne uporabljajte na prostem ali v kopalnici.
- Preverite, če omrežna napetost na oznaki

VARNOST IN NAMESTITEV _____

ustreza lokalni napajalni mreži. Napravo lahko izklopite iz omrežja, samo če izvlečete vtič.

- Za dodatno zaščito priključite napravo na diferencialno stikalo, ki ne sme presegati 30 mA. Za nasvet povprašajte električarja.
- Naprave, podstavka, električnega kabla ali vtiča ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino in ne čistite delov v pomivalnem stroju.
- Električni vtič izključite po uporabi naprave, pred čiščenjem naprave, preden zapustite prostor ali če se pojavi okvara.
- Ne vlecite za kabel vtiča, ko ga želite izključiti.
- Električnega kabla ne ovijte okrog naprave.
- Ne stiskajte ali upogibajte električnega kabla in ga ne drgnite ob ostre robove, da boste preprečili poškodbe. Električni kabel hranite stran od vročih površin in odprtega ognja.
- Ne uporabljajte podaljševalnega kabla z napravo.
- Naprave nikoli ne uporabljajte, če sta elek-

trični kabel ali naprava poškodovana.

- Naše gospodinjske naprave GRUNDIG izpolnjujejo veljavne varnostne standarde, zato lahko poškodovano napravo ali električni kabel popravi ali zamenja servisni center, da preprečite morebitne nevarnosti. Neustrezna ali nekvalificirana popravila, lahko povzročijo nevarnosti in tveganje za uporabnika.
- Naprave v nobenem primeru ne razstavljajte. Pri škodi, nastali zaradi neustreznega poseganja v napravo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije.
- Otroci od 8. leta starosti ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko napravo uporabljajo le, če so pod nadzorom ali pa so prejeli ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo le te. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo brez nadzora čistiti in vzdrževati naprave.

VARNOST IN NAMESTITEV

- Naprave ne puščajte nenadzorovane, dokler je v uporabi. Ko se naprava uporablja v bližini otrok ali oseb z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi zmožnostmi je potrebna izjemna previdnost.
- Pred prvo uporabo naprave skrbno očistite vse dele, ki pridejo v stik z mlekom. Prosimo, glejte vse podrobnosti v razdelku "Čiščenje in vzdrževanje".
- Preden napravo priključite na napajalno mrežo, jo posušite.
- Nobenega dela te naprave nikoli ne uporabljajte ali nameščajte na ali v bližino vročih površin, kot so plinski gorilnik, grelna plošča ali ogrevana pečica.
- Napravo uporabljajte samo z dobavljenimi deli.
- Napravo uporabljajte z originalnim podstavkom. Podstavka ne uporabljajte v noben drug namen.
- Ne uporabljajte naprave z vlažnimi ali mokrimi rokami.

VARNOST IN NAMESTITEV _____

- Ne dotikajte se vrtljivih delov, saj se lahko poškodujete.
- Napravo vedno uporabite na stabilni, ravni, čisti in suhi površini.
- Prepričajte se, da električnega kabla ni mogoče nenamerno izvleči ali da bi se kdo spotaknil ob njega med delovanjem naprave.
- Napravo namestite tako, da je vtič vedno dostopen.
- Zagotovite, da je med uporabo penilnika mleka pokrov vedno ustrezno zaprt.
- Penilnika mleka ne polnite nižje od kazalnika najnižjega nivoja.
- Naprave nikoli ne uporabljajte brez mleka.
- Na napravo ne nameščajte nobenih tujih predmetov.
- Če presežete zmogljivost polnjenja se lahko mleko v vrču prelije.
- V odprtine naprave ne vstavljajte nobenih predmetov in/ali prstov.

VARNOST IN NAMESTITEV _____

- Vtič najprej priključite na napravo in šele nato kabel priključite v vtičnico na steni. Za izključitev preklopite vse kontrolnike na "izklop", nato pa izključite vtič iz vtičnice na steni.
- Če odstranite pokrov med varjenjem obstaja nevarnost oparin.

Spoštovana stranka,
čestitamo vam za nakup novega penilnika mleka GRUNDIG MF 5260.

Skrbno preberite ta navodila za uporabo, da boste še veliko let lahko učinkovito uporabljali ta kakovostni izdelek proizvajalca GRUNDIG.

Odgovoren pristop!



GRUNDIG poudarja pogodbeno dogovorjene socialne delovne razmere s poštenimi plačami za mednarodne zaposlene in dobavitelje. Prav tako dajemo velik poudarek na učinkovito uporabo surovih materialov z nenehnim zmanjševanjem odpadkov več ton plastike vsako leto. Ob tem pa so vsi naši dodatki na voljo vsaj 5 let.

Za lepšo prihodnost.
Za dober razlog. Grundig.

Funkcije in deli

Glejte sliko na strani 3.

- A** Prozorni pokrov
- B** Izliv
- C** Vrč
- D** Penjenje in segrevanje
- E** Penjenje
- F** Električni podstavek
- G** Nastavek za mešanje
- H** Nastavek za stepanje

PREGLED

Metlice	Funkcije	Najv. zmogljivost	Čas zaključka
	Penjenje hladnega mleka	100ml	60 s
	Penjenje in segrevanje	100ml	65-80 s
	Segrevanje (z majhno količino penjenja)	200ml	110-130 s

Priprava

- 1 Penilnik mleka pred prvo uporabo dobro očistite. Za podrobnosti glejte razdelek "Čiščenje in nega".

Delovanje

- 1 Odprite pokrov **A**.
- 2 Vstavite poljuben nastavek.
 - Nastavek za stepanje **H** za kremasto mlečno peno
 - Nastavek za mešanje **G** za vroče mleko
- 3 V vrč nalijte 100 ml mleka.

Opombe

- Vrča **C** ne postavljajte na podstavek **F**, ko vanj nalivate mleko.
 - Vrča **C** nikoli ne napolnite višje od kazalnika nivoja.
- 4 Zaprite pokrov **A**.
 - 5 Vrč **C** namestite na podstavek **F**. Prepričajte se, ali je nameščen v pokončnem in stabilnem položaju.
 - 6 Vstavite vtič v zidno vtičnico.

- 7 Pritisnite gumb **D** za penjenje in segrevanje ali gumb **E** za penjenje.
 - Lučka indikatorja pritisnjenega gumba zasveti: rdeče, če ste pritisnili **D** ali modro, če ste pritisnili **E**.
 - 8 Po penjenju ali segrevanju lučka indikatorja gumba **D** ali gumba **E** utripa 30 sekund.
 - 9 Izključite vtič iz zidne vtičnice.
 - 10 Vrč **C** odstranite s podstavka **F**.
 - 11 Odprite prozoren pokrov **A**, tako da ga povlečete. Mleko ali peno iz vrča **C** nalijte z izlivom **B** v zeleno skodelico ali kozarec.
- ### Opomba
- Med vsakim postopkom segrevanja pustite, da se penilnik mleka ohladi.
 - Za najboljše rezultate uporabljajte polnomastno mleko (3,0 % vsebnosti maščobe).
 - Mleko se segreje na približno 65+/-5°. To je popolna temperatura za najboljši okus.

Čiščenje in vzdrževanje

Pozor

- Za čiščenje naprave ne uporabljajte bencina, topil ali abrazivnih čistil, kovinskih predmetov ali trdih krtač.
- Naprave, podstavka **F** in električnega kabla nikoli ne postavljajte v vodo ali kakršno koli drugo tekočino.
- 1 Izklopite napravo in jo izključite iz zidne vtičnice.
- 2 Pustite, da se naprava popolnoma ohladi.
- 3 Vrč **C** pred čiščenjem odstranite z električnega podstavka **F**, ločite pokrov **A** in silikonski obroč z vrča **C** ter operite s toplo vodo.
- 4 Metlici odstranite z vrča **C** ter operite s toplo vodo.
- 5 Notranje stene operite z milnico in neabrazivno krpo. Nato pa obrišite do suhega z mehko krpo.

Opomba

- Pred uporabo naprave po čiščenju, previdno posušite vse dele z mehko krpo.

Shranjevanje

- Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, jo skrbno shranite.
- Nastavka za stepanje in mešanje shranite zraven naprave. Drugi nastavek lahko shranite v nosilec na pokrovu.
- Prepričajte se, da je naprava izključena iz električnega omrežja in popolnoma suha.
- Napravo shranjujte na hladnem in suhem mestu.
- Prepričajte se, da je naprava izven dosega otrok.

Napotek za varstvo okolja

Ta izdelek je izdelan iz kakovostnih sestavnih delov in materialov, ki jih je možno ponovno uporabiti in reciklirati.



Tega izdelka zato po izteku njegove življenjske dobe ne smete odlagati med normalne gospodinjske odpadke, temveč ga je treba oddati na zbirališču za recikliranje električnih in elektronskih naprav. Na to vas opozarja ta simbol na izdelku, v navodilih za uporabo in na embalaži izdelka.

Prosimo, da se na svojem občinskemu uradu pozanimате o najbližjem zbirališču tovrstnih odpadkov.

Z recikliranjem odsluženih naprav pomembno prispevate k varovanju okolja.

Tehnični podatki



Ta izdelek izpolnjuje zahteve evropskih direktiv 2004/108/ES, 2006/95/ES, 2009/125/ES in 2011/65/EU.

Napajanje:

220-240 V ~, 50/60 Hz

Moč: 365-435 W

Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb.

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
D-90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 908 7600 14/20