

Navodila za čistilo za aparate za meglo, model NR-12, kat. št. 59 02 98

SPLOŠNI OPIS

Po dolgotrajni uporabi morate vsak aparat za proizvodnjo megle očistiti, da bi odstranili morebitne obloge, ki so nastale v rezervoarju. Na voljo vam je plastenka z 1 litrom čistilne tekočine.

- Primerno za skoraj vse aparate za meglo!
- Produkt je izdelan posebno za čiščenje izparjevalnih aparatov za meglo. Je brez vonja in nestrupen in ne ogroža običajnih materialov kot je plastika, kovine, lak ali lahke kovine. Sestavine so sestavljene iz anorgansko-organske kombinacije kislinske kombinacije.
- Vsebina: 1 liter.
- Tekočine nikoli ne pijte, zaužijte ali drugače uporabljajte! Pazite, da ne pride v roke otrokom! Če pride v stik s kožo ali očmi, izperite z veliko količino vode (po potrebi se obrnite na zdravnika).

UPORABA

Spraznite aparat za meglo in čistilo v dobavljenem stanju vlijte v zbiralnik. Nato na dobro zračnem mestu pritisnite gumb za meglo na napravi. Število potrebnih ponovitev je odvisno od stopnje umazanosti elementov razpršilnika. Po uporabi povsem spraznite aparat, preostalo čistilo popolnoma odstranite in izperite zbiralnik.

Garancija: Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke.

Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.