

Navodila za Stop timer z govorom 621250 ut 8845

Nastavitev ure:

1. Postavite stikalo v pozicijo CLOCK SET
2. S tipki HR, MIN in SEK nastavite željen čas. Če te tipke tiščite se začne hiter prelet vrednosti.
3. Ko nastavite uro potisnite stikalo v pozicijo CLOCK

Nastavitev odštevalnega timer-ja

1. Potisnite stikalo v pozicijo COUNT DOWN
2. S tipko HR, MIN in SEK nastavite pravi čas.

Start timerja

1. Pritisnite tipko START in čas se začne odštevati. Ura vam pove preostali čas, po naslednji tabeli:

Preostali čas	Govor
=> 60 minut	Vsako uro
=< 60 minut	Vsakih 10 minut
=< 10 minut	Vsako minuto
=< 1 minut	Vsakih 10 sekund
=< 10 sekund	Vsako uro

2. Ko se čas izteče se oglasi signal, ki traja 1 minuto, čas pa se začne prištevati.

Ustavev in prekinitev Count-Down funkcije: Da ustavite Count Down funkcijo pritisnite tipko START / STOP, da gre naprej pa ponovno pritisnite to tipko.

Izbris Count Down funkcije: Če je Count Down funkcija aktivirana pritisnite tipko STOP in CLEAR, da zbrisete zapis v njej.

Avtomatsko ponavljanje Count Down funkcije: To ponavljanje funkcije dosežete z naslednjimi nastavitvami. Še prej morate spodnji pokrovček pod katerimi so posebne funkcije.

1. Postavite stikalo v Count Down funkcijo in s tipko HR, MIN in SEC nastavite čas, od katerega želite odštevati.
2. Pritisnite stikalo v pozicijo REPEAT v pozicijo YES ali NO.
3. Pritisnite tipko START/STOP, da sprožite števec. Pove vam preostali čas do konca po naslednji tabeli.

Čas	Opozorilo
=> 2 minute	Ko je določen čas traja alarm 1 minuto
= > 10 sekund	Dvojni pip ton
= < 10 sekund	Dvojni pip ton. Če je govor na ON ni alarma.

Memory funkcija

Count Down funkcijo lahko tudi shranite oziroma shranite nastavljen čas.

1. Najprej vstavite Count Down čas in nato pritisnite tipko MEMORY. Na zaslonu utripa MEMORY.
2. Za priklic časa v spominu pritisnite tipko MEMORY, v tem trenutku ta čas začne utripati na zaslonu. Sedaj pritisnite samo še START/STOP tipko, da sprožite čas.
3. Če želite čas zbrisati pritisnite tipko CLEAR ko MEMORY utripa.
4. Spomin morate izbrisati vsakokrat, ko želite vanj vstaviti nov čas.

Izbira alarma: Na voljo imate 6 različnih tonov, ki se prožijo, ko Timer odšteje na 0. Najprej morate potisniti pokrovček spodnjih posebnih funkcij navzdol, tako da bodo vidne vse tipke.

1. Pritisnite tipko SOUND da sprožite posamezen zvok. Funkcijo pustite na tistem zvoku, ki vam odgovarja.

2. Ko pride čas na 00 se bo sprožil alarm, ki bo trajal ca 1 minuto.

Vklop in izklop govora: Najprej morate potisniti pokrovček spodnjih posebnih funkcij navzdol, tako da bodo vidne vse tipke. S tipko VOICE ON OFF lahko govorno funkcijo Count Down timer-ja vključite ali izključite. Pri izključenju funkciji govora se bo alarm ob prihodu na 00 vseeno sprožil (pisk), medtem ko vas Timer ne bo sproti obveščal o času.

COUNT UP: pri tej funkciji ne poznamo zvočnega opozorila.

1. Potisnite stikalo v COUNT UP.
2. Pritisnite tipko START/STOP da jo aktivirate.
3. Ko želite prekiniti to funkcijo pritisnite START/STOP.
4. Če se želite povrniti na 00 pritisnite tipko CLEAR.
5. Maksimalni čas prištevanja je 23:59:59.

Ura: Potisnite stikalo v položaj Clock in s stikalom VOICE ON OFF vključite zvok. Sedaj vas bo TIMER ob pritisku na katerokoli tipko obvestil o času.

Baterije: Dve gumbni bateriji se nahajata pod sponko za nošenje. Pri namestitvi baterij bodite pozorni na polariteto. Običajno je v prostoru za baterije narisana znak + ali -. Pri namestitvi torej sledite temu znaku in znaku na baterijah. Nepravilno nameščene baterije lahko okvarijo napravo.

Garancija: Za to napravo dajemo 1 letno garancijo.

Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljene ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije je na istem naslovu.