



NAVODILA ZA UPORABO

Digitalni termometer TFA 30.1053

Kataloška št.: 64 07 07



Najlepša hvala, da ste se odločili za napravo proizvajalca TFA.

Kazalo

1. Pred uporabo naprave	2
2. Za vašo varnost	2
3. Priprava na uporabo	2
4. Prikazovalnik	3
5. Pritrditev	3
6. Nega in vzdrževanje	3
7. Odpravljanje napak	3
8. Odstranjevanje	3
9. Tehnični podatki	4
Garancijski list	5

1. Pred uporabo naprave

- **Prosimo, da natančno preberete ta navodila za uporabo.**
- **Z upoštevanjem teh navodil za uporabo boste preprečili tudi poškodbe naprave in izgubo svojih zakonskih pravic v primeru okvare naprave zaradi neustrezne uporabe.**
- **Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo.**
- **Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za nepravilne izmerjene vrednosti in posledice, ki bi iz tega lahko sledile.**
- **Posebej je treba upoštevati varnostne napotke!**
- **Ta navodila za uporabo dobro shranite!**

2. Za vašo varnost

- Izdelka ne uporabljajte drugače kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
- Popravljanje, predelava ali spreminjanje naprave na lastno pest niso dovoljeni.
- Ta naprava ni primerna za uporabo v medicinske namene ali za obveščanje javnosti in je namenjena samo za zasebno rabo.



Previdno! Nevarnost telesnih poškodb:

- Napravo in baterije shranjujte izven dosega otrok.
- Baterij ne mečite v ogenj, jih ne razstavljajte, polnite in ne povzročajte kratkega stika. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Nikoli hkrati ne uporabljajte starih in novih baterij ali baterij različnih tipov.
- Baterije vsebujejo zdravju škodljive kisline. Za preprečevanje iztekanja baterij je treba šibke baterije karseda hitro zamenjati. Pri rokovanju z iztečenimi baterijami nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije, in zaščitna očala!



Pomembni napotki glede varnosti izdelka!

- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam in tresljajem.

3. Priprava na uporabo

- Odprite baterijski predal, tako da s prsti sežete v za to predvidene vdolbine in pokrov privzdignete od ohišja.

- V baterijski predal vstavite dve novi 1,5 V bateriji tipa AAA in pri tem upoštevajte pravilno polarnost.
- Na prikazovalniku se za kratek čas pojavijo vsi segmenti.
- Naprava je sedaj pripravljena na uporabo.
- Ponovno zaprite baterijski predal.
- Pokrov je pravilno vstavljen v ohišje, ko zaslišite klik.

4. Prikazovalnik

- V zgornji vrstici prikazovalnika je prikazana maksimalna temperatura (MAX) od zadnje ponastavitve.
- V sredinski vrstici prikazovalnika je prikazana trenutna temperatura od zadnje ponastavitve.
- V spodnji vrstici prikazovalnika je prikazana minimalna temperatura (MIN) od zadnje ponastavitve.
- Za brisanje maksimalnih in minimalnih vrednosti pritisnite in držite tipko CLEAR.
- Pritisnite tipko °C/°F ali CLEAR. Nato lahko izbirate med prikazom temperature v stopinjah Celzija (°C) ali stopinjah Fahrenheita (°F).

5. Pritrditev

- Kot mesto postavitve na prostem izberite senčno mesto, ki je zaščiteno pred vremenskimi vplivi.
- V stanovanju se izogibajte pritrditvi v bližini radiatorjev in na neposredni sončni svetlobi.
- Napravo pritrdite na steno s pomočjo žebnja!

6. Nega in vzdrževanje

- Napravo čistite z mehko, rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte sredstev za poliranje ali topil!
- Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterije.
- Napravo shranite na suhem mestu.

7. Odpravljanje napak

Težava	Rešitev
Na napravi ni prikaza.	<ul style="list-style-type: none"> • Vstavite baterije z upoštevanjem pravilne polarnosti. • Zamenjajte baterije.
Nepravilen prikaz.	<ul style="list-style-type: none"> • Zamenjajte baterije.

Če naprava kljub tem ukrepom še vedno ne deluje, se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili izdelek.

8. Odstranjevanje

Ta izdelek je bil izdelan z uporabo kakovostnih materialov in komponent, ki jih je možno reciklirati in ponovno uporabiti.



Baterije in akumulatorji nikakor ne sodijo med gospodinjske odpadke! Kot potrošnik ste zakonsko zavezani, da odslužene baterije in akumulatorje za okolju prijazno odstranjevanje oddate v trgovini ali na ustreznih zbirališčih odpadkov v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi določili.

Oznake za vsebovane težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (OEEEO).

Tega izdelka ne smete metati med gospodinjske odpadke. Uporabnik je zavezan, da odsluženo napravo za okolju prijazno odstranjevanje odda na ustreznem zbirališču za električne in elektronske naprave.

9. Tehnični podatki

Merilno območje temperature: -20 °C...+50 °C (-4 °F...+122 °F)

Prikaz LL/HH: temperatura izven merilnega območja

Napajanje: 2 x 1,5 V baterija tipa AAA (baterije niso priložene)

Mere ohišja: 81 x 31 x 132 mm

Teža: 85 g (samo naprava)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Nemčija.

Objava teh navodil za uporabo ali delov teh navodil za uporabo je dovoljena samo s privolitvijo proizvajalca TFA Dostmann. Tehnični podatki so v skladu s stanjem v času tiskanja teh navodil za uporabo. Proizvajalec si pridržuje pravico do spreminjanja tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega opozorila. Najnovejše tehnične podatke in informacije o vašem izdelku najdete na naši spletni strani, tako da vnesete številko izdelka.

www.tfa-dostmann.de



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Digitalni termometer TFA 30.1053**
Kat. št.: **64 07 07**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.