



NAVODILA ZA UPORABO

## Digitalna ura TFA

Kataloška št.: 64 07 12



## Kazalo

Za vašo varnost .....	2
1. Priprava na obratovanje .....	2
2. Nastavitev časa .....	2
3. Pritrditev .....	2
4. Odpravljanje težav .....	2
5. Odstranjevanje .....	3
Garancijski list .....	4

## Za vašo varnost



- Napravo in baterijo hranite izven dosega otrok.
- Baterij ne mečite v ogenj, jih ne razstavljajte, polnite in ne povzročajte kratkega stika. Nevarnost eksplozije!
- Če otroci/živali baterije pogoltnejo, je to lahko življenjsko nevarno. V primeru, da otrok/žival pogoltne baterijo, je treba takoj poiskati zdravniško pomoč.
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam in tresljajem.

## 1. Priprava na obratovanje

- Odprite baterijski predal in odstranite prekinitveni trak za baterijo.

## 2. Nastavitev časa

- V običajnem načinu pritisnite in držite tipko SET.
- Prikaz ur začne utripati. S tipko + ali - lahko nastavite ure.
- Ponovno pritisnite tipko SET. Nato lahko nastavite minute.
- Nastavitev potrdite s pritiskom tipke SET.
- Na prikazovalniku se pojavi nastavljen čas.

## 3. Pritrditev

- Za pritrditev uporabite magnete na zadnji strani naprave ali pa napravo postavite s pomočjo dveh zložljivih novic.

## 4. Odpravljanje težav

### Težava

Ni prikaza oz. nepravilen prikaz.

### Rešitev

- Vstavite baterijo z upoštevanjem pravilne polarnosti (+ pol kaže navzgor).
- Zamenjajte baterijo.

## 5. Odstranjevanje



Baterije in akumulatorji nikakor ne sodijo med gospodinjske odpadke! Kot potrošnik ste zakonsko zavezani, da odslužene baterije in akumulatorje za okolju prijazno odstranjevanje oddate v trgovini ali na ustreznih zbirališčih odpadkov v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi določili. Oznake za vsebovane težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE).



Tega izdelka ne smete metati med gospodinjske odpadke. Uporabnik je zavezan, da odsluženo napravo za okolju prijazno odstranjevanje odda na ustreznem zbirališču za električne in elektronske naprave.



**Priloženo:  
1 x baterija CR2032**

TFA Dostmann GmbH & Co.KG  
Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Nemčija  
[www.tfa-dostmann.de](http://www.tfa-dostmann.de)



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Digitalna ura TFA**

Kat. št.: **64 07 12**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248

[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### **Garancijska izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

**Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**