



NAVODILA ZA UPORABO

Digitalna budilka z odštevalnikom in štoparico TFA 60.2014

Kataloška št.: 64 07 13





1 x baterija tipa CR2032 je priložena.

Kazalo

Za vašo varnost	2
1. Priprava na uporabo	2
2. Nastavitev časa	2
3. Nastavitev časa bujenja	2
4. Štoparica	2
5. Odštevalnik	3
6. Pritrditev	3
7. Odpravljanje težav	3
8. Odstranjevanje	3
Garancijski list	4

Za vašo varnost

- Napravo in baterijo hranite izven dosega otrok.
- Baterij ne mečite v ogenj, jih ne razstavljajte, polnite in ne povzročajte kratkega stika. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Če otroci pogoltnejo baterije, je to lahko življenjsko nevarno. V primeru, da otrok/žival pogoltne baterijo, je treba takoj poiskati zdravniško pomoč.
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam in tresljajem.

1. Priprava na uporabo

- Odprite baterijski predal in odstranite prekinitveni trak za baterijo.

2. Nastavitev časa

- V običajnem načinu pritisnite in držite tipko **SET**.
- Prikaz ur začne utripati. S tipko **+** ali **-** lahko nastavite ure.
- Ponovno pritisnite tipko **SET**. Nato lahko nastavite minute.
- Nastavitev potrdite s pritiskom tipke **SET**.

3. Nastavitev časa bujenja

- Pritisnite tipko **SET**.
- Pojavita se čas 6:00 (tovarniška nastavitev) in simbol za bujenje.
- Za nastavitev ur in minut glejte točko „Nastavitev časa“.
- Za aktivacijo in deaktivacijo funkcije bujenja v načinu nastavitev pritisnite tipko **▶▶**.
- Naraščajoč signal bujenja deaktivirate s pritiskom poljubne tipke.
- Če signala bujenja ne prekinete, se signal bujenja po nekaj sekundah samodejno izključi, ob istem času bujenja pa se naslednjič ponovno aktivira.

4. Štoparica

- Dvakrat pritisnite tipko **SET**.
- Na prikazovalniku se pojavijo minute (00) in sekunde (00).
- S pritiskom tipke **▶▶** lahko zaženete in ustavite štetje.
- Pri 99:59 se štetje samodejno ustavi.
- S hkratnim pritiskom tipke **+** in **-** izbrišete prikaz.

5. Odštevalnik

- Dvakrat pritisnite tipko **SET**.
- Na prikazovalniku se pojavijo minute (00) in sekunde (00).
- Nastavite minute (maks. 99 minut) s tipko **+**.
- Nastavite sekunde (maks. 59 sekund) s tipko **-**.
- Pritisnite tipko **▶||**.
- Črki M in S utripata, štetje se začne.
- S pritiskom tipke **▶||** lahko ustavite in na novo zaženete štetje.
- Po poteku časa prikazovalnik utripa in sproži se zvočni signal (maks. 60 sekund).
- Za deaktivacijo zvočnega signala pritisnite poljubno tipko.
- Na prikazovalniku se samodejno pojavi nazadnje nastavljen čas.

6. Pritrditev

- Za pritrditev uporabite magnete na zadnji strani naprave ali pa napravo postavite s pomočjo dveh zložljivih novic.

7. Odpravljanje težav

Težava

Ni prikaza oz. nepravilen prikaz.

Rešitev

- Vstavite baterijo z upoštevanjem pravilne polarnosti (+ pol kaže navzgor).
- Zamenjajte baterijo.

8. Odstranjevanje



Baterije in akumulatorji nikakor ne sodijo med gospodinjske odpadke!

Kot potrošnik ste zakonsko zavezani, da odslužene baterije in akumulatorje za okolju prijazno odstranjevanje oddate v trgovini ali na ustreznih zbirališčih odpadkov v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi določili. Oznake za vsebovane težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).

Tega izdelka ne smete metati med gospodinjske odpadke. Uporabnik je zavezan, da odsluženo napravo za okolju prijazno odstranjevanje odda na ustreznem zbirališču za električne in elektronske naprave.

TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Zum Ottersberg 12
D-97877 Wertheim
Nemčija

www.tfa-dostmann.de



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Digitalna budilka z odštevalnikom
in štoparico TFA 60.2014**
Kat. št.: **64 07 13**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.