



NAVODILA ZA UPORABO

Aparat za sendviče Clatronic ST 3477

Kataloška št.: 64 15 64



CLATRONIC[®]

Kazalo

Uvod	2
Simboli v teh navodilih za uporabo	2
Splošni varnostni napotki	2
Posebni varnostni napotki za to napravo	3
Priprava naprave na uporabo	4
Napotki za uporabo	4
Premaz proti prijemanju	4
Električna priključitev	4
Uporaba naprave	4
Ustavitev delovanja	5
Čiščenje	5
Površini za peko	5
Ohišje	5
Tehnični podatki	5
Opomba glede skladnosti z direktivami	6
Odstranjevanje	6
Pomen simbola smetnjaka	6
Garancijski list	7

Uvod

Najlepša hvala, da ste se odločili za naš izdelek. Želimo vam veliko veselja z napravo.

Simboli v teh navodilih za uporabo

Pomembni napotki za vašo varnost so posebej označeni. Za preprečevanje nesreč in škode na napravi obvezno upoštevajte te napotke:

OPOZORILO:

Opozarja na nevarnosti, ki lahko ogrozijo vaše zdravje, in na možna tveganja za telesne poškodbe.

POZOR:

Opozarja na možne nevarnosti, ki lahko ogrozijo napravo ali druge predmete.

OPOMBA:

Navaja nasvete in informacije.

Splošni varnostni napotki

Pred začetkom uporabe te naprave zelo natančno preberite navodila za uporabo in jih dobro shranite vključno z garancijskim listom, računom in po možnosti s kartonom z notranjo embalažo. Če nameravate napravo predati v uporabo tretji osebi, priložite tudi navodila za uporabo.

- Napravo uporabljajte izključno za zasebno rabo in samo v predviden namen. Ta naprava ni primerna za komercialno rabo.

Naprave ne uporabljajte na prostem. Zaščitite jo pred vročino, neposredno sončno svetlobo, vlago (v nobenem primeru je ne potaplajte v tekočine) in ostrimi robovi. Naprave ne uporabljajte z vlažnimi rokami. Če je naprava vlažna ali pa se zmoči, takoj izvlecite električni vtič.

- Ko naprave na uporabljate, nameravate pritrditi dele opreme, jo želite očistiti ali v primeru motenj napravo izključite in vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice (vlecite za vtič, ne za kabel).
- Naprava naj **ne** deluje nenadzorovano. Če nameravate zapustiti prostor, napravo vedno izključite. Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Redno preverjajte, če naprava in električni kabel kažeta znake poškodb. Če odkrijete poškodbo, naprave več ne smete uporabljati.
- Naprave ne popravljajte sami, temveč se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka. Za preprečitev nevarnosti naj poškodovan električni kabel zamenja samo proizvajalec, naša servisna služba ali podobno usposobljena oseba. Poškodovan kabel je treba nadomestiti z enakovrednim kablom.
- Uporabljajte samo originalno opremo.
- Zaradi varnosti vaših otrok pazite, da deli embalaže (plastične vrečke, karton, stiropor itd.) ne bodo ležali naokrog.

 **OPOZORILO!**

Pazite, da se otroci ne bodo igrali s folijo.
Obstaja **nevarnost zadušitve!**

- Upoštevajte naslednje poglavje „Posebni varnostni napotki za to napravo“.

Posebni varnostni napotki za to napravo

 **OPOZORILO:**

- Ne dotikajte se vročih delov naprave. Po potrebi uporabite prijemalko za lonce in se naprave dotaknite samo za ročaj oz. prijemalno vdolbino.
- Naprave ne uporabljajte v kombinaciji z zunanjim časovnim stikalom ali ločenim sistemom za daljinsko preklapljanje.

 **POZOR:**

- Napravo postavite na ravno površino, ki je odporna na toploto. Prosimo, da pri občutljivih podlagah pod napravo postavite ploščo, ki je odporna na vročino.
- Za preprečitev zastajanja vročine naprave ne postavite neposredno pod omaro. Poskrbite za zadostno kroženje zraka!
- Ko naprava deluje, je ne premikajte.
- Med peko in pri odpiranju površin za peko bodite pozorni na paro, ko uhaja ob straneh. Nevarnost opeklina!
- Kruh je gorljiv. Iz tega razloga naprave nikoli ne uporabljajte pod zavesami ali drugimi gorljivimi materiali!
- Pazite, da električni kabel ne pride v stik z vročimi deli naprave.
- Počakajte, da se naprava ohladi, šele nato jo lahko očistite in pospravite.

- To napravo smejo uporabljati **otroci** od 8. leta starosti naprej in osebe z omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez zadostnih izkušenj in/ali brez znanja, če jih nadzoruje druga oseba ali če ste jih poučili o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki jih naprava lahko predstavlja.
- **Otroci** se ne smejo igrati z napravo.

- **Otroci** se ne smejo lotiti **čiščenja in vzdrževanja** naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom odrasle osebe.
- Naprava in njen priključni kabel naj ne bosta na dosegu otrok, ki so mlajši od 8 let.

Priprava naprave na uporabo

Napotki za uporabo

Pred pripravo prvih sendvičev za uživanje ...

- Odstranite morebitno embalažo. Popolnoma razvijte električni kabel.
- Ohišje in površini za peko očistite z vlažno krpo.

Premaz proti prijemanju

- Pred prvo uporabo rahlo namastite površini za peko.
- Naprava naj pribl. 10 minut deluje z zaprtima površinama za peko (glejte poglavje „Uporaba naprave“).
- Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice in počakajte, da se naprava ohladi.
- Preizkusno specite 3-4 sendviče.

i OPOMBA:

- Rahlo nastajanje dima in oddajanje vonja je pri tem postopku običajno. Poskrbite za zadostno prezračevanje.
- Prvih sendvičev ne zaužijte.

- Potem ko se naprava ohladi, površini za peko obrišite s kuhinjsko brisačo.

Električna priključitev

1. Preverite, če se omrežna napetost, ki jo nameravate uporabiti, sklada z napetostjo naprave. Ustrezne podatke najdete na tipski tablici.
2. Električni vtič priključite na pravilno nameščeno varnostno vtičnico. Rdeča in zelena kontrolna lučka svetita.

Uporaba naprave

i OPOMBA:

- Med segrevanjem naj bosta površini za peko zaprti.
- Zunanjo stran toasta (ki kasneje pride v stik s površinama za peko) rahlo premažite z maslom ali margarino. Tako lahko sendvič kasneje brez težav odstranite s plošč za peko.
- Ko je faza segrevanja zaključena, zelena kontrolna lučka neha svetiti.
- Rdeča kontrolna lučka še naprej sveti in prikazuje delovanje naprave.

- Sprostite zapiralo za pokrov in odprite pokrov, tako da ostane odprt.
- Vstavite obložen, dvojni toast.
- Nežno zaprite pokrov. Zaprite zapiralo za pokrov.

i OPOMBA:

- Zelena kontrolna lučka med peko večkrat začne svetiti in ponovno neha svetiti, kar označuje ohranjanje temperature peke.

- Trajanje peke je odvisno od individualnega okusa. Dalj časa kot sendviči ostanejo v napravi, bolj intenzivno so zapečeni.
- Površini za peko morata biti v času premorov med peko vedno zaprti.

- Previdno odprite zapiralo za pokrov, nato pa odprite pokrov.
- Toast odstranite z lesenimi vilicami ipd.
- Po posameznih pekah po potrebi ponovno malce namastite površini za peko.

POZOR:

Ne uporabljajte koničastih predmetov ali predmetov z rezili, sicer lahko poškodujete premaz površin za peko.

Ustavitev delovanja

Ko želite prekiniti oz. zaključiti z uporabo, izvlecite električni vtič iz vtičnice. Rdeča kontrolna lučka neha svetiti.

Čiščenje

OPOZORILO:

- Pred čiščenjem vedno izvlecite električni vtič iz električne vtičnice in počakajte, da se naprava ohladi.
- Naprave ne potaplajte v vodo! To lahko vodi do električnega udara ali požara.

POZOR:

- Ne uporabljajte žične krtače ali drugih predmetov za poliranje.
- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev.

Površini za peko

- Ostanke jedi odstranite z vlažno krpo ali papirnato brisačo, dokler so še topli.
- Površini za peko obrišite z mehko gobico in milnico, nato ju sperite s čisto vodo in ju temeljito obrišite z mehko krpo. Potem ko izdelek obrišete, nanesite tanko plast jedilnega olja.

Ohišje

Ohišje po uporabi očistite z rahlo vlažno krpo.

Tehnični podatki

Model: ST 3477
Napajanje: 220-240 V, 50/60 Hz
Poraba moči: 750 W
Zaščitni razred: I
Neto teža: pribl. 1,00 kg

Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb v namen nenehnih izboljšav izdelka.

Opomba glede skladnosti z direktivami

S tem podjetje Clatronic International GmbH izjavlja, da naprava ST 3477 izpolnjuje temeljne zahteve evropske direktive o elektromagnetni združljivosti (2004/108/ES) in direktive o nizki napetosti (2006/95/ES).

Odstranjevanje

Pomen simbola smetnjaka



Zaščitite naše okolje – električne naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke.

Uporabite zbirališča, ki so namenjena odstranjevanju električnih naprav, ter tam oddajte svoje električne naprave, ki jih več ne nameravate uporabljati.

S tem boste pomagali preprečiti potencialne vplive na okolje in človeško zdravje, ki jih povzroča napačno odstranjevanje.

Tako boste prispevali k ponovni uporabi, reciklaži in drugim oblikam uporabe odsluženih električnih in elektronskih naprav.

Informacije o odstranjevanju naprav prejmete na svoji občini.



Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
D-47906 Kempen
Nemčija

Spletna stran: <http://www.clatronic.de>
E-pošta: info@clatronic.de



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Aparat za sendviče Clatronic ST 3477**
Kat. št.: **64 15 64**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.