



NAVODILA ZA UPORABO

Veliki notranji/zunanji termometer

Kataloška št.: 64 63 82



Kazalo

1. Predvidena uporaba	2
2. Vsebina paketa	2
3. Varnostni napotki	2
4. Vstavljanje/menjava baterij	3
5. Upravljalni elementi	3
6. Odstranjevanje	3
7. Tehnični podatki	4
Garancijski list	5

1. Predvidena uporaba

Termometer je predviden za merjenje temperature v zaprtih prostorih na območju od -10 °C do 50 °C ter zunanje temperature na območju od -50 °C do 70 °C . Ima velik prikazovalnik s prikazom v stopinjah Celzija ali Fahrenheita (°C/°F). Žica tipala je dolga 3 metre in je vodotesna. Napajanje termometra poteka z eno baterijo tipa AAA. Lahko ga postavite na delovno površino ali pa ga pritrdite na steno.

Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest nista dovoljena. Drugačna uporaba od zgoraj opisane ni dovoljena in lahko pripelje do poškodb izdelka. Poleg tega so s tem povezane tudi nevarnosti kot so npr. kratek stik, požar, električni udar itd. Natančno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite, če jih boste morda kasneje želeli ponovno prebrati.

2. Vsebina paketa

- Termometer
- 1 x baterija tipa AAA (Micro)
- Navodila za uporabo

3. Varnostni napotki



Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije! Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo!

Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov. V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

Simbol s klicajem opozarja na pomembne napotke v teh navodilih za uporabo, ki jih je nujno treba upoštevati.

Varnost oseb

- Izdelek ni igrača, zato poskrbite, da se bo nahajal izven dosega otroških rok!

Varnost izdelka

- Upoštevajte tudi varnostne napotke in navodila za uporabo drugih naprav, ki jih priključite na to napravo.
- Izdelka ne smete izpostavljati močnim mehanskim obremenitvam.

- Izdelek ne sme biti izpostavljen ekstremnim temperaturam, neposredni sončni svetlobi, močnim vibracijam ali vlagi.

Varnost baterij

- Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polarnost.
- Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterije, saj boste s tem preprečili morebitno škodo, ki lahko nastane zaradi iztekanja. Iztekle ali poškodovane baterije lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede. Priporočamo, da pri rokovanju s poškodovanimi baterijami nosite zaščitne rokavice.
- Baterije hranite izven dosega otrok. Baterije naj ne ležijo po stanovanju, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali domače živali pogoltnejo.
- Baterij ne razstavlajte, ne mečite jih v ogenj in pazite, da ne pride do kratkega stika. Navadnih, nepolnilnih baterij nikoli ne poskušajte polniti. Obstaja nevarnost eksplozije!

Ostalo

- Vzdrževalna dela, prilagoditve in popravila lahko izvajajo le strokovnjaki v specializiranih delavnicah.
- Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali drugega strokovnjaka.

4. Vstavljanje/menjava baterij

1. Odprite baterijski predal na zadnji strani ohišja.
2. V baterijski predal vstavite eno baterijo tipa AAA in pri tem upoštevajte pravilno polarnost.
3. Zaprite pokrov baterijskega predala. Bodite pozorni na to, da se pokrov zaskoči.
4. Po vstavljanju baterij termometer prikazuje notranjo in zunanjo temperaturo.

5. Upravljalni elementi

1. Za postavitev termometra na ravni površini izvlecite stojalo na zadnji strani ohišja. Termometer lahko tudi obesite na steno.
2. Za preklapljanje med °C/°F pritisnite tipko [°C/°F].
3. Za prikaz shranjene maksimalne temperature od zadnje ponastavitve termometra pritisnite tipko [MAX/MIN/RESET]. Za prikaz shranjene minimalne temperature tipko ponovno pritisnite.
4. Za brisanje vseh shranjenih vrednosti pritisnite tipko [RESET].

6. Odstranjevanje

Odstranjevanje odsluženih električnih in elektronskih naprav



Zaradi varstva okolja in za karseda popolno recikliranje uporabljenih surovin je potrošnik zavezan oddati odslužene in pokvarjene naprave na javnem zbirališču odpadnih električnih naprav.

Simbol prečrtanega smetnjaka s kolesi pomeni, da je treba ta izdelek oddati na zbirališču elektronskih odpadkov.

Odstranjevanje odsluženih baterij/akumulatorjev



Kot potrošnik ste zakonsko zadolženi (**Uredba o baterijah in akumulatorjih in o ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji**) vrniti vse odpadne baterije in akumulatorje. **Metanje med gospodinjske odpadke je prepovedano!** Da baterije/akumulatorji vsebujejo škodljive snovi, označuje tudi simbol levo, ki opozarja na prepoved metanja baterij/akumulatorjev med gospodinjske odpadke. Oznake za škodljive težke kovine so: **Cd** = kadmij, **Hg** = živo srebro, **Pb** = svinec.

Odslužene baterije/akumulatorje lahko brezplačno oddate na občinski deponiji, v naših podružnicah ali povsod tam, kjer se baterije/akumulatorji tudi prodajajo!

Tako boste izpolnili svojo zakonsko dolžnost in prispevali k varovanju okolja!

7. Tehnični podatki

Obratovalna napetost:	1 x 1,5 V baterija tipa AAA (Micro)
Merilno območje temperature:	Notranja temperatura: -10 °C do 50 °C Zunanja temperatura: -50 °C do 70 °C
Natančnost temperature:	(Med 0 °C in 40 °C) ±1 °C (Izven zgornjega območja) ±2 °C
Dolžina kabla:	3 m
Teža:	63,8 g
Mere (D x Š x V):	84 x 74 x 15 mm



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Veliki notranji/zunanji termometer**

Kat. št.: **64 63 82**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.