

Navodila za vibrator za odganjanje voluharjev, model P7906, kat. št. 67 07 06

UPORABA V SKLADU S PREDPISI

Ta naprava je predvidena za preganjanje in varovanje pred glodalci, kot so krti, rovkve, voluharji, poljske miši na njivah in poljih.

VARNOSTNA OPOZORILA

- Pred uporabo aparata preberite kompletna navodila. Če nastopi škoda zaradi neupoštevanja navodil, vam ne bomo upoštevali garancije. Ne prevzemamo odgovornosti za namerno povzročeno škodo na napravi, ali škodo, ki nastane na tujem premoženju zaradi napačne uporabe naprave.
- Zaradi varnostnih in (CE) licenčnih razlogov je prepovedana kakršnakoli predelava ali dopolnitev naprave;
 - Odstranite baterije iz izdelka, če ga dalj časa ne uporabljate.
 - Hranite napravo izven dosega otrok in je ne uporabljajte v njihovi prisotnosti.
 - Pred čiščenjem in nego naprave morate obvezno upoštevati naslednja navodila:
 - Če napravo odpirate ležijo prosto deli, ki so pod napetostjo. Pred čiščenjem morate zato ločiti napravo od vseh virov napetosti. Kondenzatorji v napravi se lahko naložijo celo, ko so ločeni od vseh virov napetosti. Popravila lahko izvaja samo za to usposobljeni strokovnjak, ki pozna s tem povezane nevarnosti in veljavne predpise.
 - Posvetujte se s strokovnjakom, če se soočate s problemi nastavitve funkcij, s problemi varnosti ali povezav.
 - Ne puščajte embalaže nenadzorovano ležati okrog, ker lahko postane nevarna igrača vašemu otroku.

OPIS FUNKCIJ

Napravo vtaknete v tla, kjer vsakih 18 sekund spusti kratek šum, ki vibrira. Ker pod zemljo živeče živali slabo vidijo, a zelo dobro slišijo, so prisiljene zapustiti območje, kjer je postavljena ta zanje moteča naprava. Naprava ima negativen vpliv na črve in domače živali. Naprava deluje, dokler so v njej baterije oz. dokler se le-te ne izprazni.

UPORABA

Baterije vstavite v napravo (glejte točko »Menjava baterij«). Napravo postavite v neposredno bližino sledi živali. Naprava deluje v krogu v vse smeri, vseeno pa lahko učinek prekinejo stavbe. Napravo vtaknite v tla. Če so tla zelo trda, izvrtajte luknjo in postavite napravo vanjo. Ne poskušajte naprave vtakniti v tla na silo ali s pomočjo kladiva. Napravo morate vtakniti v tla vsaj do narebričene površine na ohišju. Na poljih lahko napravo vtaknete globlje v tla, kar omogoča lažjo žetev/košnjo. **Pazite, da je zelen pokrovček dovolj globoko v tleh, da ne pride na napravi do okvar zaradi kosilnice.** Ponovno preverite, če je naprava trdno nameščena in jo eventualno ponovno vtaknite, da se izognete prodiranju vlage. Zemljo okrog naprave trdno steptajte. Domet je odvisen od sestave tal. Suha in peščena tla slabo prevajajo zvočne valove, zato je lahko potrebna še ena dodatna naprava. Najprimernejša so vlažna humusna ali ilovnata tla. Učinek naprave je viden po dveh tednih. Napravo pustite, da deluje še naprej, da preprečite vrnitev ali nov napad živali. Kadar pričakujete slano ali poplave, odstranite napravo iz tal.

MENJAVA BATERIJ

Napravo odprite tako, da odvijete zeleni pokrovček (zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca). Izvlecite vložek. Vstavite baterije (4x 1,5 V alkalne mono baterije) in pazite na pravilno polariteto. + pol navzdol k zeleni konici v predalčku za baterije in ponovno vstavite vložek z elektronikom v ohišje.

Ko vstavite baterije, trdno privijte zeleni pokrovček (vrtite v smeri urinega kazalca), da ne more v napravo prodirati voda.

Nasvet: Baterije menjajte vsake 4-6 mesecev, najkasneje pa takrat, ko ne slišite nobenega šuma več. Šibke baterije odstranite takoj, da preprečite iztekanje baterij in se izognete poškodbam, ki bi temu sledile. Uporabljajte le baterije predpisanega tipa. Uporabite alkalne baterije, da dosežete maksimalno življenjsko dobo baterij.

Baterij ne smete odlagati med gospodinjske odpadke.

Baterij, gumbnih celic in akumulatorje ne odlagajte v bližini otrok, ampak jih shranjujte na mesto, ki ga otroci ne morejo doseči. Baterij ne smete metati v ogenj, saj obstaja nevarnost eksplozije.

ODSTRANJEVANJE

Če naprave ni več mogoče uporabljati, jo morate odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi.

TEHNIČNI PODATKI

Napajanje:	6 VDC 4 x 1,5 V alkalne mono baterije (Size D, LR20)
Življenjska doba baterij:	ca. 4-6 mesecev
Velikost:	
Doižina:	415 mm
Premer (palica):	40 mm
Premer (pokrov):	51 mm
Teža brez baterij:	380 g
Območje delovanja:	ca. 1250 m ² , odvisno od strukture tal

Garancija: Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke.

Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.