



NAVODILA ZA UPORABO

Varnostna utripajoča LED-luč Conrad

Kataloška št.: 67 15 83



Kazalo

Predvidena uporaba	2
Varnostni napotki	2
Vstavljanje/menjava baterij	3
Upravljanje	4
Odstranjevanje	4
Tehnični podatki	4
Garancijski list	5

Predvidena uporaba

Varnostna utripajoča LED-luč se uporablja kot signalna luč pri teku, planinarjenju, roljanju itd.

Izdelek je primeren izključno za baterijsko napajanje. Drugega vira napajanja ne smete uporabljati.

Ustrezen tip baterij je naveden v poglavju „Tehnični podatki“.

Drugačna uporaba od zgoraj opisane ni dovoljena in lahko privede do poškodb izdelka. Poleg tega so s tem povezane tudi nevarnosti kot so npr. kratek stik, požar itd.

Obvezno je treba upoštevati varnostne napotke.

Varnostni napotki



Pri škodi, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije. Ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo.

Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe izdelka ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov. V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

Simbol s klicajem v trikotniku opozarja na pomembne napotke v teh navodilih za uporabo.



Simbol z roko opozarja na posebne namige in nasvete glede upravljanja izdelka.

- Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest nista dovoljena.
- Varnostne utripajoče LED-luči ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam ali močnim vibracijam.
- Izdelek je zaščiten pred škropljenjem vode. Ima zadostno zaščito pred dežjem ali rahlimi brizgljaji vode. Vendar pa morate utripajočo luč po stiku z vodo obrisati z mehko krpo. Ne sme biti izpostavljena neposrednemu vodnemu curku.

- Izogibajte se gledanju neposredno v vir svetlobe ali usmerjanju svetlobnega snopa neposredno v oči drugih oseb oz. živali. Zaradi visoke svetilnosti lahko pride do motenj vida oz. poškodb oči.
- Naprava in baterije ne sodijo v otroške roke. Niso igrača.
- V primeru dvomov o delovanju ali varnosti izdelka se obrnite na strokovnjaka.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko nevarna igrača.
- Upoštevajte tudi nadaljnje varnostne napotke v posameznih poglavjih teh navodil za uporabo.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Vstavljanje/menjava baterij



Baterije ne sodijo v otroške roke.

Pri vstavljanju baterij bodite pozorni na pravilno polarnost.

Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterije, saj boste s tem preprečili morebitno škodo, ki lahko nastane zaradi iztekanja. Iztečene ali poškodovane baterije/akumulatorji lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede. Priporočamo, da pri rokovanju s poškodovanimi baterijami/akumulatorji nosite zaščitne rokavice.

Baterije shranjujte izven dosega otrok. Baterije naj ne ležijo po stanovanju, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali domače živali pogoltnejo.

Vse baterije je treba zamenjati hkrati. Mešanje starih in novih baterij lahko pripelje do iztekanja baterij in do poškodb naprave.

Pazite, da baterij ne boste metali v ogenj ali da ne bo prišlo do kratkega stika. Poleg tega navadnih baterij ne smete polniti. Obstaja nevarnost eksplozije.

- Prozoren rdeč pokrov ločite od utripajoče luči.
- V baterijski predal vstavite dve novi 1,5 V bateriji tipa AAA (Micro). Pri tem pazite na pravilno polarnost. Pravilna polarnost je označena v baterijskem predalu.
- Ponovno zaprite baterijski predal, tako da ponovno namestite pokrov.
- Ko svetilnost začne popuščati ali pa varnostna utripajoča LED-luč več ne sveti, so baterije prazne in jih je treba zamenjati v skladu z zgornjim opisom.
- Priporočamo, da za daljšo življenjsko dobo baterij uporabljate samo alkalne baterije.



Uporaba polnilnih baterij ima zaradi nižje napetosti in kapacitete posledično tudi manjšo svetilnost in čas delovanja.

Upravljanje



Svetlobnega žarka nikoli ne usmerjajte neposredno na osebe ali živali.

- S sponko na zadnji strani naprave in priloženo zapestnico lahko varnostno utripajočo LED-luč pritrdite na oblačila ali na roko.
- Z večkratnim pritiskanjem rumene tipke na zadnji strani ohišja izberete želeno funkcijo: izklop > neprekinjeno svetenje > hitro utripanje > počasno utripanje > tekoča luč > izklop

Odstranjevanje



Odslužene elektronske naprave vsebujejo reciklažne materiale in ne sodijo med gospodinjske odpadke.



Izdelek po izteku njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. Iz naprave vzemite vstavljeni baterijo in jo odstranite ločeno od izdelka.

Kot potrošnik ste zakonsko zadalženi (Uredba o baterijah in akumulatorjih in o ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji) vrniti vse odpadne baterije in akumulatorje. Metanje med gospodinjske odpadke je prepovedano!



Da baterije/akumulatorji vsebujejo škodljive snovi, označuje tudi simbol levo, ki opozarja na prepoved metanja baterij/akumulatorjev med gospodinjske odpadke. Oznake za škodljive težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec (oznake se nahajajo na bateriji/akumulatorju, npr. pod levo prikazanim simbolom smetnjaka).

Odslužene baterije/akumulatorje lahko brezplačno oddate na občinski deponiji, v naši trgovini ali povsod tam, kjer se baterije/akumulatorji tudi prodajajo.

S tem boste izpolnili svoje državljanske dolžnosti in prispevali k varstvu okolja.

Tehnični podatki

Obratovalna napetost: 3 V
Baterije: 2 x 1,5 V baterija tipa AAA (Micro)
Mere: 59 x 35 x 28 mm
Teža: 20 g

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2017 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Varnostna utripajoča LED-luč Conrad**
Kat. št.: **67 15 83**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.