



NAVODILA ZA UPORABO

Elektronski timer in štoparica TFA

Kataloška št.: 67 24 98

TFA



Kazalo

Upravljanje	2
Odštevalnik časa	2
Štoparica	2
Menjava baterije	2
Vzdrževanje	3
Predvidena uporaba, izključitev odgovornosti, varnostni napotki	3
Garancijski list	4

Upravljanje

- Odprite baterijski predal s pomočjo kovanca (→ OPEN). Odstranite prekinitveni trak za baterijo.
- S prikazovalnika odstranite zaščitno folijo.
- Naprava je sedaj pripravljena na uporabo.

Odštevalnik časa

- S tipko MIN nastavite minute (maks. 99 minut), s tipko SEC pa sekunde (maks. 59 sekund) zelenega časa.
- Če tipki pritisnete in držite, potem se vrednosti hitreje spreminjajo.
- S pritiskom tipke START/STOP lahko zaženete in ustavite odštevanje.
- Po preteku časa se sproži zvočni signal (maks. 60 sekund), ki ga lahko izključite s pritiskom tipke START/STOP.
- Na prikazovalniku se samodejno pojavi nazadnje nastavljen čas.

Štoparica

- S hkratnim pritiskom tipke MIN in SEC izbrišete prikaz.
- S pritiskom START/STOP zaženete štetje.
- S pritiskom tipke START/STOP lahko ustavite in na novo zaženete štetje.

Menjava baterije

- Če naprava ne deluje pravilno, potem zamenjajte baterijo.
- Prepričajte se, da ste baterijo (tipa LR 44) vstavili z upoštevanjem pravilne polarnosti.
- **Pozor:**
Prosimo, da odsluženih naprav in praznih baterij ne mečete med gospodinjske odpadke. Prosimo, da jih za okolju prijazno odstranjevanje oddate v trgovini ali na ustreznih zbirališčih odpadkov v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi določili.

Vzdrževanje

- Napravo shranite na suhem mestu.
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam in tresljajem.
- Napravo čistite z mehko, rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte polirnih sredstev ali razredčil!

Predvidena uporaba, izključitev odgovornosti, varnostni napotki

- Naprava ni igrača. Hranite jo izven dosega otrok.
- Ta naprava ni primerna za uporabo v medicinske namene ali za obveščanje javnosti, temveč je namenjena samo za zasebno rabo.
- Neustrezna uporaba ali nepooblaščno odpiranje naprave lahko pripeljeta do izgube pravice do uveljavljanja garancije.

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Elektronski timer in štoparica TFA**

Kat. št.: **67 24 98**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.