



NAVODILA ZA UPORABO

Analogna radijsko vodena stenska ura

Kataloška št.: 67 26 71

KAZALO

1. NAVODILA ZA UPORABO	3
1.1 ZAGON NAPRAVE	3
1.2 SPREJEM SIGNALA	3
1.3 ROČNA NASTAVITEV (na območjih, kjer je signal šibek ali ga ni)	3
1.4 PONASTAVITEV	3
1.5 NASVETI	3
2. VARNOSTNI NAPOTKI	3
3. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE	4
4. IZJAVA O SKLADNOSTI	4
GARANCIJSKI LIST	5

1. NAVODILA ZA UPORABO

1.1 ZAGON NAPRAVE

V prostor za baterije vstavite baterijo tipa LR06 ali AA in bodite pri tem pozorni na pravilno obrnjeno polariteto. Začetno delovanje lahko prepoznate po tem, da se oba kazalca premakneta na uro 12.

1.2 SPREJEM SIGNALA

Avtomatski postopek: začne se samodejno z vstavljanjem baterije. Po 2 do 10 minutah se kazalca prestavita in prilagodita trenutnemu času, skladno s signalom oddajnika.

Ročni / prisilni postopek: postopek sprožite s pritiskom na gumb "WAVE", ki ga držite dlje kot 3 sekunde. Kazalci ure, minut in sekund se ponastavijo na uro 12 in ura začne z iskanjem signala.

Po uspešnem sprejemu signala se kazalci prestavijo v trenutni čas.

Celoten postopek traja med 3 in 10 minut od trenutka, ko se kazalci prestavijo na uro 12. Če signala ni mogoče najti, ura začne delovati od 12. ure dalje.

1.3 ROČNA NASTAVITEV (na območjih, kjer je signal šibek ali ga ni)

Za začetek postopka nastavitve pritisnite in držite gumb "SET" dlje kot 3 sekunde. Kazalec ur in minut se začneta vrteti. Gumb držite vse dokler se ne približata vašemu trenutnemu času. Za nastavitev kazalca sekund, gumb "SET" počasi pritiskajte do končnega položaja.

Ko ura kasneje sprejme signal, se čas samodejno uskladi.

1.4 PONASTAVITEV

Ponastavitev je nujna po zamenjavi baterije. Po vstavljanju nove baterije v prostor za baterije, enkrat pritisnite gumb "RESET".

1.5 NASVETI

Baterijo po enem letu zamenjajte in tako zagotovite pravilno delovanje ure. Po vstavljanju nove baterije se kazalci prestavijo na 12. uro in začnejo s sprejemom radijskega signala.

2. VARNOSTNI NAPOTKI

- Ne prevzemamo nobene odgovornosti za nastalo materialno škodo ali telesne poškodbe, ki so posledica zlorabe naprave, nepravilne uporabe ali neupoštevanja teh navodil za uporabo. Garancija je v teh primerih neveljavna!
- Nepooblaščen spreminjanje ali predelava naprave iz varnostnih in odobritvenih razlogov (CE) ni dovoljena.
- Izdelka ne izpostavljajte težkim mehanskim obremenitvam.
- Embalaže ne puščajte brez nadzora, saj v otroških rokah lahko postane nevarna igrača.
- Naprava je primerna izključno za uporabo v suhih, notranjih prostorih.
- Vzdrževanje, predelave in popravila lahko izvaja samo strokovnjak ali pooblaščen prodajalna.

V primeru, da imate vprašanja, na katere v navodilih niste našli odgovora, prosimo kontaktirajte našo tehnično službo ali drugo tehnično osebje.

3. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE

Odstranjevanje elektronske in električne opreme



Z namenom ohraniti, zaščititi in izboljšati kvaliteto okolja, zavarovati zdravje ljudi ter smotrno in racionalno uporabljati naravne vire, naj uporabnik odsluženo napravo skladno z zakonskimi predpisi odvrže na ustrezno odlagališče odpadkov v njegovi občini.

Simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih označuje, da izdelka ni dovoljeno odlagati med v splošne gospodinjske odpadke.

Odstranjevanje baterij



Uporabnik je zakonsko dolžan (po Odloku o baterijah) vrniti vse odslužene baterije in baterije za ponovno polnjenje. Odlaganje med splošne gospodinjske odpadke je prepovedano!



Baterije / baterije za ponovno polnjenje, ki vsebujejo okolju nevarne snovi so označene s simboli, ki tudi označujejo, da jih ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke. Poimenovanja težkih metalnih kovin so: Cd = Kadmij, Hg = Živo srebro, Pb = Svinec. Prazne baterije lahko brez stroškov vrnete na zbirna mesta v vaši občini, v našo prodajalno ali na druga prodajna mesta baterij.

Tako izpolnite zakonske obveznosti in prispevate k varovanju okolja!

4. IZJAVA O SKLADNOSTI

GLUNZ GmbH, Herdstrasse 13, 78166 Donaueschingen, Nemčija na tem mestu izjavljamo, da je ta izdelek skladen z osnovnimi zahtevami in ostalo veljavno zakonodajo direktive 1999/5/EC.

Za kopijo podpisane izjave o skladnosti izdelka lahko zaprosite pri Sales@Glunz.eu.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Analogna radijsko vodena stenska ura**
Kat. št.: **67 26 71**

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.