



NAVODILA ZA UPORABO

Analogna radijsko vodena stenska ura, 30 cm

Kataloška št.: 67 26 73



Kazalo

Priprava ure na obratovanje	2
Način sprejema časovnega signala	2
Ročna nastavitvev časa (ko sprejem časovnega signala ni možen)	2
Ponastavitev	2
Varnostni napotki	3
Odstranjevanje	3
Izjava o skladnosti	3
Garancijski list	4

Priprava ure na obratovanje

V baterijski predal vstavite baterijo (1 x LR6, 1,5 V, tipa AA) v skladu s skico na zadnji strani ure.

Kazalci (sekundni, minutni, urni) se premaknejo na 12:00 in radijsko vodena ura preklopi v način sprejema.

Način sprejema časovnega signala

a) Samodejna aktivacija po vstavljanju baterije

b) Ročna aktivacija sprejema

Za ročno aktivacijo sprejema pritisnite in več kot 3 sekunde držite gumb WAVE. Kazalci (sekundni, minutni, urni) se premaknejo na 12:00 in radijsko vodena ura preklopi v način sprejema. Potem ko naprava uspešno sprejme signal, se kazalci samodejno premaknejo tako, da prikazujejo trenutni čas. Sprejem signala lahko traja od 3 do 10 minut. Če naprava ne more sprejeti časovnega signala, potem začne ura teči od 12:00 naprej.

Ura se po naslednjem uspešnem sprejemu časovnega signala samodejno nastavi.

Ročna nastavitvev časa (ko sprejem časovnega signala ni možen)

Za aktivacijo ročne nastavitve časa pritisnite in dlje kot 3 sekunde držite gumb SET. Dokler držite gumb SET, se bo minutni kazalec premikal naprej. Če gumb SET samo kratko pritisnete, se minutni kazalec z vsakim pritiskom premakne za eno minuto. Če gumba ne pritisnete dlje kot 6 sekund, potem nastavitve velja kot zaključena.

Ura se po naslednjem uspešnem sprejemu časovnega signala samodejno nastavi.

Ponastavitev

Po menjavi baterije kratko pritisnite gumb RESET na zadnji strani naprave.

Napotki:

1. Za zagotovitev pravilnega delovanja vaše radijsko vodene stenske ure, priporočamo, da vsako leto zamenjate baterijo. Potem ko vstavite novo baterijo in pritisnete gumb RESET, se radijsko vodena ura nastavi na 12:00 in začne samodejno sprejemati časovni signal.
2. Če ure dalj časa ne nameravate uporabljati, prosimo, da odstranite baterijo.

Varnostni napotki

Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije! Ne jamčimo za posledično in materialno škodo ali za telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov!

- Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje naprave na lastno pest nista dovoljena.
- Naprave ne smete izpostavljati močnim mehanskim obremenitvam. • Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati, saj je vašemu otroku lahko nevarna igrača.
- Baterije hranite izven dosega otrok. Baterije naj ne ležijo po stanovanju, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali domače živali pogoltnejo.
- Navadnih baterij nikoli ne polnite. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Pazite, da baterij ne boste razstavljali, metali v ogenj ali da ne bo prišlo do kratkega stika.
- Vzdrževalna dela in popravila lahko izvajajo le strokovnjaki v specializiranih delavnicah.

Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali na drugega strokovnjaka.

Odstranjevanje

Odstranjevanje odsluženih električnih in elektronskih naprav



V namen varstva okolja in za karseda popolno recikliranje uporabljenih surovin je potrošnik zavezan oddati odslužene in pokvarjene naprave na javnem zbirališču odpadnih električnih naprav. Simbol prečrtanega smetnjaka s kolesi pomeni, da je treba ta izdelek oddati na zbirališču odpadne elektronske opreme, saj tovrstno recikliranje omogoča najboljše možno predelavo surovin.

Odstranjevanje odsluženih baterij



Uporabnik je zakonsko zadolžen vrniti odslužene baterije. Metanje odsluženih baterij med gospodinjne odpadke je prepovedano!



Baterije, ki vsebujejo nevarne snovi, so označene s simbolom s prečrtanim smetnjakom. Ta simbol pomeni, da tega izdelka ne smete metati med gospodinjne odpadke. Pod simbolom se nahaja kratica za nevarno snov, ki jo vsebuje izdelek: **Cd** = kadmij, **Hg** = živo srebro, **Pb** = svinec.

Odslužene baterije lahko brezplačno vrnete na ustreznih zbirališčih vašega lokalnega podjetja za odstranjevanje odpadkov ali v trgovinah, kjer se prodajajo baterije. Tako boste izpolnili svojo zakonsko dolžnost in prispevali k varovanju okolja!

Izjava o skladnosti

S tem podjetje GLUNZ GmbH, Herdstrasse 13, 78166 Donaueschingen, Nemčija, izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje temeljne zahteve in predpise direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti s podpisom in datumom lahko zahtevate na elektronskem naslovu Sales@Glunz.eu.

Države, v katerih so izpolnjene zahteve Direktive o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE):

Vse države EU, Švica in Norveška.





GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Analogna radijsko vodena stenska ura,
30 cm**
Kat. št.: **67 26 73**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.