



NAVODILA ZA UPORABO

Kvarčna stenska ura Eurochron EQWU 880

Kataloška št.: 67 28 69

euROCHRON



KAZALO

Predvidena uporaba	2
Vsebina paketa	2
Varnostni napotki	2
Napotki za baterije in akumulatorje	3
Vstavljanje/menjava baterije	3
Montaža	3
Vzdrževanje in čiščenje	3
Odstranjevanje	4
a) Izdelek	4
b) Baterije in akumulatorji	4
Tehnični podatki	4
Garancijski list	5

PREDVIDENA UPORABA

Izdelek je namenjen prikazu časa na enostavno čitljivi analogni številčnici.

Nujno je treba upoštevati varnostne napotke in vse druge informacije v teh navodilih za uporabo.

Izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

VSEBINA PAKETA

- Kvarčna stenska ura
- Navodila za uporabo

VARNOSTNI NAPOTKI



Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije! Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo!

Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov! V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

- Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest nista dovoljena. Izdelka nikoli ne razstavljajte.
- Izdelek lahko uporabljate izključno v suhih zaprtih prostorih. Zaščitite ga pred vlago ali mokroto.
- Ta izdelek ni igrača, zato ne sodi v otroške roke. Izdelek uporabljajte samo izven dosega otrok, saj vsebuje majhne sestavne dele in baterijo, ki jih otroci lahko pogoltnejo.
- Če ste izdelek prinesli s hladnega v topel prostor, lahko nastane kondenzna voda. Pred začetkom uporabe izdelka zato počakajte, da bo njegova temperatura enaka sobni temperaturi.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati, saj je vašemu otroku lahko nevarna igrača.
- Z izdelkom ravnajte pazljivo, saj se lahko poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu iz majhne višine.

NAPOTKI ZA BATERIJE IN AKUMULATORJE

- Baterije/akumulatorji ne sodijo v otroške roke.
- Baterije/akumulatorji naj ne ležijo po stanovanju, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali domače živali pogoltnejo. V takšnem primeru takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Iztekle ali poškodovane baterije/akumulatorji lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede, zato v tem primeru uporabite primerne zaščitne rokavice.
- Baterij/akumulatorjev nikoli ne razstavljajte, ne mečite jih v ogenj ali povzročajte kratkega stika. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Navadnih, nepolnilnih baterij ne smete polniti. Obstaja nevarnost eksplozije! Polnite izključno za to predvidene polnilne baterije. Za polnjenje uporabite primeren polnilnik.
- Pri vstavljanju baterije/akumulatorja bodite vedno pozorni na pravilno polarnost (upoštevajte plus/+ in minus/-).

VSTAVLJANJE/MENJAVA BATERIJE

V baterijski predal na zadnji strani stenske ure vstavite baterijo tipa AA/Mignon in pri tem upoštevajte pravilno polarnost.

Za zagotovitev dolgega in varnega delovanja vam priporočamo uporabo kakovostne alkalne baterije.



Uporabite lahko tudi polnilno baterijo, vendar se zaradi manjše obratovalne napetosti (polnilna baterija = 1,2 V, navadna baterija = 1,5 V) in manjše kapacitete močno skrajša obratovalni čas, tako da je potrebna pogosta menjava polnilne baterije.

Če želite kljub temu uporabiti polnilno baterijo, potem priporočamo uporabo NIMH akumulatorske baterije z majhnim samopraznjenjem.

Z majhnim rdečim vrtljivim koleščkom nad baterijskim predalom nastavite točen čas.

Baterijo je treba zamenjati, ko se natančnost hoda kazalcev nenadoma močno zmanjša ali pa ko se kazalci stenske ure ustavijo.

Če stenske ure dalj časa ne potrebujete (npr. pri shranjevanju), odstranite vstavljenno baterijo. V nasprotnem primeru lahko baterija izteče in poškoduje baterijski predal stenske ure, kar ima za posledico izgubo pravice do uveljavljanja garancije!

MONTAŽA

Stensko uro s pomočjo ušesca za obešanje na zadnji strani obesite na žebelj, vijak ali kavelj na navpični steni.



Zaradi velike teže stenske ure bodite pozorni na stabilno pritrditev! Če stenska ura pade na tla, se poškoduje njeno ohišje, kar ima za posledico izgubo pravice do uveljavljanja garancije!

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Izdelka vam ni treba vzdrževati, zato ga nikoli ne razstavljate.

Prosimo, da za čiščenje izdelka uporabite čisto, mehko in suho krpo. Pazite, da ne boste premočno pritiskali na ohišje ali na sprednje steklo, sicer lahko povzročite poškodbe ali praske.

Ne uporabljajte kemičnih čistilnih sredstev, saj lahko obarvajo umetno maso ohišja.

ODSTRANJEVANJE

a) Izdelek



Odslužene elektronske naprave vsebujejo reciklažne materiale in ne sodijo med gospodinjske odpadke!



Odslužen izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

Iz naprave vzemite morebitno vstavljeno baterijo in jo odstranite ločeno od izdelka.

b) Baterije in akumulatorji

Kot potrošnik ste zakonsko zadalženi (Uredba o baterijah in akumulatorjih in o ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji) vrniti vse odpadne baterije in akumulatorje. Metanje med gospodinjske odpadke je prepovedano!



Da baterije/akumulatorji vsebujejo škodljive snovi, označuje tudi simbol levo, ki opozarja na prepoved metanja baterij/akumulatorjev med gospodinjske odpadke. Oznake za škodljive težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec (oznake se nahajajo na baterijah/akumulatorjih npr. pod levo prikazanim simbolom smetnjaka).

Odslužene baterije/akumulatorje lahko brezplačno oddate na občinski deponiji, v naših podružnicah ali povsod tam, kjer se baterije/akumulatorji tudi prodajajo!

S tem boste izpolnili svoje državljanske dolžnosti in prispevali k varstvu okolja.

TEHNIČNI PODATKI

Napajanje: 1 baterija tipa AA/Mignon
Življenjska doba baterije: pribl. 1 leto
Mere: 305 x 38 mm (Ø x V)
Teža: 465 g (brez baterije)

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2015 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Kvarčna stenska ura**
Eurochron EQWU 881
Kat. št.: **67 28 69**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.