



NAVODILA ZA UPORABO

Kuhalnik za jajca Clatronic EK 3497

Kataloška št.: 70 48 29



Kazalo

Uvod	2
Simboli v teh navodilih za uporabo	2
Splošni varnostni napotki	2
Posebni varnostni napotki za to napravo	3
Priprava naprave na uporabo	4
Električna priključitev	4
Upravljanje	4
Čiščenje in shranjevanje	5
Odstranjevanje vodnega kamna	6
Tehnični podatki	6
Opomba glede skladnosti z direktivami	6
Odstranjevanje	6
Pomen simbola smetnjaka	6
Garancijski list	8

Uvod

Najlepša hvala, da ste se odločili za naš izdelek. Želimo vam veliko veselja z napravo.

Simboli v teh navodilih za uporabo

Pomembni napotki za vašo varnost so posebej označeni. Za preprečevanje nesreč in škode na napravi obvezno upoštevajte te napotke:

⚠️ OPOZORILO:

Opozarja na nevarnosti, ki lahko ogrozijo vaše zdravje, in na možna tveganja za telesne poškodbe.

⚠️ POZOR:

Opozarja na možne nevarnosti, ki lahko ogrozijo napravo ali druge predmete.

ℹ️ OPOMBA:

Navaja nasvete in informacije.

Splošni varnostni napotki

Pred začetkom uporabe te naprave zelo natančno preberite navodila za uporabo in jih dobro shranite vključno z garancijskim listom, računom in po možnosti s kartonom z notranjo embalažo. Če nameravate napravo predati v uporabo tretji osebi, priložite tudi navodila za uporabo.

- Napravo uporabljajte izključno za zasebno rabo in samo v predviden namen. Ta naprava ni primerna za komercialno rabo.

- Naprave ne uporabljajte na prostem. Zaščitite jo pred vročino, neposredno sončno svetlobo, vlago (v nobenem primeru je ne potapljajte v tekočine) in ostrimi robovi. Naprave ne uporabljajte z vlažnimi rokami. Če je naprava vlažna ali pa se zmoči, takoj izvlecite električni vtič.
- Ko naprave na uporabljate, nameravate pritrdiriti dele opreme, jo želite očistiti ali v primeru motenj napravo izključite in vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice (vlecite za vtič, ne za kabel).
- Naprava naj **ne** deluje nenadzorovano. Če nameravate zapustiti prostor, napravo vedno izključite. Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Redno preverjajte, če naprava in električni kabel kažeta znake poškodb. Če odkrijete poškodbo, naprave več ne smete uporabljati.
- Uporabljajte samo originalno opremo.
- Zaradi varnosti vaših otrok pazite, da deli embalaže (plastične vrečke, karton, stiropor itd.) ne bodo ležali naokrog.

OPOZORILO:

Pazite, da se otroci ne bodo igrali s folijo. Obstaja **nevarnost zadušitve!**

- Upoštevajte naslednje poglavje „Posebni varnostni napotki za to napravo“.

Posebni varnostni napotki za to napravo

Na izdelku najdete naslednji simbol, ki predstavlja opozorilo ali informacije:

OPOZORILO: Nevarnost opeklin!

Med delovanjem je lahko temperatura površine, ki se je lahko dotaknete, zelo vroča.

- Uporabite ročaje za dotikanje pokrova in držala za jajca.
- Iz lukenj za paro in pri odpiranju pokrova uhaja vroča para! **Nevarnost oparin!**

OPOZORILO:

Bodite previdni pri rokovaju z merilnim vrčem. Na spodnji strani se nahaja igla – **nevarnost telesnih poškodb!**

POZOR:

- Pazite, da električni kabel ne pride v stik z vročimi deli naprave.
- Kuhalnika za jajca nikoli ne vklapljate brez vode.
- Za polnjenje uporabite izključno hladno vodo.
- Na vročo grelno ploščo **ne** nalivajte sredstev za odstranjevanje vodnega kamna.
- Napravo uporabljajte samo na ravni delovni površini.
- Ko naprava deluje, je ne premikajte in se je ne dotikajte.
- Napravo lahko uporabljajo **otroci**, starejši od 8 let, če jih **pri uporabi** nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejeli navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- **Otroci** ne smejo izvajati čiščenja in **vzdrževanja naprave**, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.
- Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo.

- Napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s pre malo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za **varno uporabo** in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprave ne popravljajte sami, temveč se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka. Za preprečitev nevarnosti naj poškodovan električni kabel zamenja samo proizvajalec, naša servisna služba ali podobno usposobljena oseba. Poškodovan kabel je treba nadomestiti z enakovrednim kablom.
- Napravo uporabljajte samo v suhih zaprtih prostorih. Predvidena je za rabo v gospodinjstvu in na podobnih področjih uporabe kot so npr. v kuhinjah za osebje v trgovinah, pisarnah in na drugih komercialnih območjih. Naprava **ni** primerna za uporabo na kmetijskih posestvih, v hotelih, motelih ali v penzionih, ki nudijo zajtrk.

Priprava naprave na uporabo

- Vse sestavne dele previdno vzemite iz embalaže. Embalažo in notranji embalažni material shranite za celoten garancijski čas.
- Napravo pred prvo uporabo očistite v skladu z napotki v poglavju „Čiščenje in shranjevanje“.
- Za zaščito je čez iglo na dnu merilnega vrča nameščen silikonski pokrov. Priporočamo, da za preprečitev telesnih poškodb po uporabi ponovno namestite silikonski pokrov.

Električna priključitev

Preverite, če se omrežna napetost, ki jo nameravate uporabiti, sklada z napetostjo naprave. Ustrezne podatke najdete na tipski tablici.

Upravljanje

1. Napravo vodoravno postavite na ravno in suho površino. Površina mora biti nedrseča in odporna na topoto.
2. V skladu z oznakami na merilnem vrču v kuhalno korito nalijte vodo za količino jajc, ki jih želite skuhati.

OPOMBA:

Ker je stopnja kuhanja odvisna od več dejavnikov, je priporočljivo, da pri velikih (velikost jajc: L in XL) ali hladnih jajcih uporabite malce več vode. Če so jajca pretrda, v kuhalno korito dodajte malce manj vode od navedene količine, če so jajca premehka, pa je dodajte malce več.

3. Oznake na merilnem vrču imajo naslednji pomen:

soft / weich / mollet

- Za mehko kuhanja jajca.
- Posamezne črtice nad besedami označujejo število jajc (1-6).

medium / mittel

- Za srednje kuhanja jajca.
- Posamezne črtice nad besedami označujejo število jajc (1-6).

hard / hart / dur

- Za trdo kuhana jajca.
- Posamezne črtice nad besedami označujejo število jajc (1-6).

4. Odprite odlagalno posodo za jajca.
5. Vsako jajce na spodnji strani prebodite, da preprečite pokanje. Pri tem uporabite iglo na spodnji strani merilnega vrča. Jajce previdno pritisnite ob vbodno iglo, dokler igla ne prebode jajca.
6. Jajca enakomerno razporedite, tako da si ležijo drugo nasproti drugemu v odlagalni posodi za jajca.
7. Namestite pokrov.
8. Priklučite električni vtič na pravilno nameščeno varnostno vtičnico.
9. Vključite napravo s stikalom za vklop/izklop. Kontrolna lučka sveti.
10. Jajca so gotova, ko zaslišite brenčanje. Izključite napravo in izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
11. Pokrov primite za ročaja in ga položite na stran.

⚠️ OPOZORILO:

Pokrov pri odpiranju nagnite tako, da lahko para uhaja na strani, ki leži nasproti ročajema.

12. Odlagalno posodo za jajca vzemite iz kuhalnega korita in jajca na hitro ohladite v hladni vodi, tako da se ne bodo še naprej kuhal.
13. Preden napravo pospravite, počakajte, da se ohladi!

Čiščenje in shranjevanje**⚠️ OPOZORILO:**

- Izključite napravo in izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Napravo čistite ali shranujte **samo** v ohljenem stanju. **Nevarnost opeklin!**
- Naprave pri čiščenju v nobenem primeru ne smete potapljati v vodo.

⚠️ POZOR:

- Ne uporabljajte žične krtače ali drugih predmetov za poliranje.
- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev.

- Preostalo vodo v vdolbini za kuhanje popivnjajte s krpo za pomivanje posode. Tako hkrati odstranite tudi ostanke vodnega kamna.
- Zunanjo stran naprave po potrebi očistite z rahlo navlaženo krpo – brez dodatnih sredstev.
- Pokrov in držalo za jajca očistite s splakovanjem.

Odstanjevanje vodnega kamna

- Časovni intervali med posameznimi postopki odstranjevanja vodnega kamna so odvisni od stopnje trdote vode in pogostosti uporabe.
- Če se naprava izključi, preden voda zavre, je potrebno izvesti postopek odstranjevanja vodnega kamna.
- Ne uporabljate kisa, temveč običajno sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna na osnovi citronske kisline. Upoštevajte napotke za doziranje proizvajalca.

Tehnični podatki

Model: EK 3497
 Napajanje: 230 V~, 50 Hz
 Poraba moči: 400 W
 Zaščitni razred: I
 Neto teža: 0,65 kg

Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb v namen nenehnih izboljšav izdelka.

Opomba glede skladnosti z direktivami

S tem proizvajalec izjavlja, da naprava EK 3497 izpolnjuje temeljne zahteve evropske direktive o elektromagnetni združljivosti (2004/108/ES) in direktive o nizki napetosti (2006/95/ES).

Odstanjevanje

Pomen simbola smetnjaka



Zaščitite naše okolje – električne naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke.

Uporabite zbirališča, ki so namenjena odstranjevanju električnih naprav, ter tam oddajte svoje električne naprave, ki jih več ne nameravate uporabljati.

S tem boste pomagali preprečiti potencialne vplive na okolje in človeško zdravje, ki jih povzroča napačno odstranjevanje.

Tako boste prispevali k ponovni uporabi, reciklaži in drugim oblikam uporabe odsluženih električnih in elektronskih naprav.

Informacije o odstranjevanju naprav prejmete na svoji občini.



Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
D-47906 Kempen
Nemčija

Spletna stran: <http://www.clatronic.de>
E-pošta: info@clatronic.de



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Kuhalnik za jajca Clatronic EK 3497**
Kat. št.: **70 48 29**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.