



NAVODILA ZA UPORABO

Kovček za uporabo na prostem Basetech

Kataloška št.: 70 85 03

BASETech

Kazalo

Predvidena uporaba	2
Vsebina paketa	2
Razlaga simbolov	2
Varnostni napotki	2
Upravljanje	3
Čiščenje	3
Odstranjevanje	3
Tehnični podatki	4
Garancijski list	5

Predvidena uporaba

Izdelek služi kot praktičen kovček za orodja, elektronske naprave itd., ki jih je treba zaščititi pred okoljskimi vplivi (dež, prah itd.).

Obvezno je treba upoštevati varnostne napotke in vse druge informacije v teh navodilih za uporabo.

Ta izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

Vsebina paketa

- Kovček za uporabo na prostem
- Navodila za uporabo

Razlaga simbolov



Simbol s klicajem opozarja na posebne nevarnosti pri uporabi, delovanju ali upravljanju naprave.



Simbol s puščico opozarja na posebne nasvete in napotke glede upravljanja izdelka.

Varnostni napotki



Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije! Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo!

Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov! V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

- Predelava in/ali spreminjanje naprave na lastno pest iz varnostnih razlogov nista dovoljena.
- Izdelek ni igrača, zato ne sodi v otroške roke!
- Čeprav je kovček izdelan zelo stabilno, ga ne smete uporabljati kot sedišče ali kot nadomestilo za stopnico ali letev. Pri tem obstaja nevarnost poškodb izdelka, poleg tega pa obstaja tudi nevarnost telesnih poškodb.

- Pri transportu kovčka za uporabo na prostem upoštevajte veljavne zakonske zahteve ali direktive, na primer glede varstva pri delu, zavarovanja tovora, ravnanja z bremenom itd.
- Če v kovčku za uporabo na prostem transportirate težke predmete, potem za transport uporabite primerne pripomočke (npr. nakladalni voziček).
- Kovček za uporabo na prostem morate pri transportu, npr. v vozilu, zavarovati na primeren način. Pri močnih premikih vozila (npr. pri zaviranju) lahko v nasprotnem primeru pride do poškodb vozila ali kovčka za uporabo na prostem, poleg tega pa obstaja visoka nevarnost telesnih poškodb.
- Kovček za uporabo na prostem vedno postavite tako, da se ne more prevrniti ali zdrsniti. Kot mesto postavitve izberite stabilno, ravno in dovolj veliko površino.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati, saj je vašim otrokom lahko nevarna igrača.

Upravljanje

- V odvisnosti od predmetov, ki jih želite transportirati v kovčku za uporabo na prostem, morate te predmete ustrezno zavarovati v kovčku, npr. s kockami iz penaste mase ipd. V kovčku za uporabo na prostem se ob dostavi nahajajo ustrezni vložki iz penaste mase, ki jih lahko na ustrezen način prilagodite obliki predmeta, ki ga nameravate transportirati.
- Več kovčkov za uporabo na prostem enake velikosti lahko zložite enega na drugega. Vendar pri tem pazite, da se tako zloženi kovčki ne morejo prevrniti.
- Kovček za uporabo na prostem ni zaščiten pred slano vodo, kemikalijami, kislinami ali bazami.
- Kovček za uporabo na prostem natančno zaprite s pomočjo vseh zapiralnih jezičkov, tako da preprečite vdor prahu ali vlage.



Pri zapiranju bodite obvezno pozorni na to, da ne zagorzite predmetov med obe polovici kovčka!

Poleg tega zaprite vrtljivi gumb za izravnavo tlaka, v nasprotnem primeru lahko v kovček vdre voda/vlaga. Pri tem gumb zavrtite desno v smeri urinega kazalca.

- Vrtljivi gumb na kovčku za uporabo na prostem je namenjen izravnavi tlaka pred odpiranjem kovčka, če ste ga transportirali med nadmorskimi višinami, ki se močno razlikujejo. Za odpiranje ventila zavrtite vrtljivi gumb v nasprotni smeri urinega kazalca.
- Z ušesci na kovčku za uporabo na prostem ga lahko na primer s pomočjo U-ključavnice (ni priložena) zaščitite pred odpiranjem s strani nepooblaščenih oseb.
- Pri zelo nizkih zunanjih temperaturah postane umetni material (PP) porozen in se lahko npr. pri padcu na trda tla hitro zlomi.

Čiščenje

Izdelek čistite samo s čisto, mehko krpo, ki jo lahko navlažite z vodo. Za odstranjevanje trdovratnejše umazanije lahko uporabite blago čistilno sredstvo.

V nobenem primeru ne smete uporabljati agresivnih čistilnih sredstev ali kemičnih raztopin, saj lahko ta sredstva napadejo ohišje (obarvanje).

Odstranjevanje



Izdelek po izteku njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

Tehnični podatki

Prostornina:	14 l
Obremenitev:	25 kg
Notranje mere (Š x G x V):	425 x 285 x 120 mm
Zunanje mere (Š x G x V):	460 x 360 x 175 mm
Teža (prazen):	3,35 kg
Vrsta zaščite:	IP67
Potopna globina:	maks. 1 m (trajanje maks. 30 min)

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2015 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Kovček za uporabo na prostem Basetech**

Kat. št.: **70 85 03**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248

www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.