



## NAVODILA ZA UPORABO

# **Isotronic sesalnik za krilate žuželke**

Kataloška št.: **71 00 01**

## KAZALO

<b>1. UVOD .....</b>	<b>3</b>
<b>2. OPIS NAPRAVE .....</b>	<b>3</b>
<b>3. VSEBINA PAKETA .....</b>	<b>3</b>
<b>4. PRIKLOP NA ELEKTRIČNO OMREŽJE.....</b>	<b>3</b>
<b>5. ZAČETNI ZAGON.....</b>	<b>3</b>
<b>6. VARNOSTNI NAPOTKI .....</b>	<b>3</b>
<b>7. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE.....</b>	<b>4</b>
<b>8. ZAMENJAVA ŽARNICE .....</b>	<b>4</b>
<b>9. TEHNIČNI PODATKI .....</b>	<b>5</b>
<b>10. SPLOŠNI VARNOSTNI NAPOTKI .....</b>	<b>5</b>
<b>11. SPLOŠNE INFORMACIJE .....</b>	<b>5</b>
<b>12. GARANCIJA .....</b>	<b>6</b>
<b>13. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE .....</b>	<b>6</b>
<b>GARANCIJSKI LIST.....</b>	<b>7</b>

## **1. UVOD**

Spoštovani kupec, zahvaljujemo se vam za nakup našega kvalitetnega izdelka. Natančno sledite navodilom za uporabo in jih shranite za prihodnje priložnosti.

## **2. OPIS NAPRAVE**

Ta visokonapetostna naprava krilate žuželke uničuje na odobren način. Če žuželka prileti v bližino naprave, jo ventilator posesa in uniči.

- Nov izgled;
- S stikalom;
- Enostavno čiščenje (ščetke so priložene).

## **3. VSEBINA PAKETA**

- Elektronski sesalnik za krilate žuželke z napajalnim kablom
- Čistilne ščetke

## **4. PRIKLOP NA ELEKTRIČNO OMREŽJE**

Naprava je prilagojena na delovanje v električnem omrežju z napajanjem 230 V~. Pred vstavljanjem omrežnega vtiča v stensko vtičnico vašega doma se prepričajte, da se električne napetosti skladajo.

## **5. ZAČETNI ZAGON**

1. Modra žarnica privlaži krilate žuželke. Naprave ne postavljajte v bližino drugih virov svetlobe. Najprimernejše mesto za postavitev naprave je najitemnejši del prostora, v katerem želite da deluje naprava. Napravo postavite malo stran od ljudi in hrane ter tako preprečite, da se jim krilate žuželke preveč približajo. Po možnosti napravo postavite v bližino oken in vrat.
2. Naprave ne nameščajte neposredno pred odprto okno ali vrata, saj se krilate žuželke ne zadržujejo na prepihu.

### **VKLOP NAPRAVE**

Potem ko napravo priklopite v električno omrežje vašega doma, stikalo (nahaja se na sredini priklopnegabla) premaknite v položaj "I" in tako vklopite napravo.

## **6. VARNOSTNI NAPOTKI**

1. Naprava ne sodi v otroške roke, zato jo temu primerno hranite izven dosega otrok.
2. Napravo postavite na trdno površino.

3. Napravo med delovanjem postavite izven dosega otrok.
4. Naprava ni primerna za uporabo v kmetijskih objektih kot so hlevi, skedenji in podobno. Prav tako ni namenjena za uporabo v industrijskih predelovalnih obratih, kot so živilske farme, mesnice in podobno.
5. Naprava je namenjena izključno za uporabo v notranjih prostorih.
6. Pred vsako uporabo naprave preverite ustreznost in nepoškodovanost napajalnega kabla. V izogib nevarnostim, mora poškodovan napajalni kabel takoj zamenjati usposobljen serviser.
7. Naprave ki kaže znake poškodb, ne uporabljajte.
8. Naprave nikoli ne uporabljajte izven namena njene uporabe.
9. Naprava ni primerna za uporabo v prostorih, kjer so prisotne vnetljive tekočine, eksplozivni plini in prah.
10. Poseganje v napravo s predmeti ni dovoljeno.
11. Nikoli naprave ne popravljajte sami.
12. Za čiščenje in vzdrževanje naprave natančno sledite napotkom v teh navodilih za uporabo.

**Pozor:** Delajoča naprava proizvaja "visoko napetost". Uporabite nosilec, ki je pritrjen na napravo in jo obesite, ter tako poskrbite, da se nahaja izven dosega rok. Naprave ne uporabljajte in nameščajte tako, da jo je z rokami lahko doseči.

**Opozorilo:** Iz okoljevarstvenih razlogov je uporaba na prostem prepovedana, saj lahko ubije koristne žuželke.

## 7. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Črno mrežo odprite tako, da majhno kljuko obrnete navzdol in jo odstranite. Napravo je priporočljivo čistiti enkrat tedensko.

**Pozor:** Pred praznjenjem in čiščenjem naprave je le-to potrebno izvleči iz omrežne vtičnice. Če so se žuželke prilepile na mrežo, jo očistite s priloženo ščetko. Zaradi električne varnosti naprave, za čiščenje nikoli ne uporabljajte vode ali drugih tekočin. Uporabljajte le suho, gladko krpo ter suho in mehko ščetko.

## 8. ZAMENJAVA ŽARNICE

1. Napravo iztaknite iz električnega napajanja in preverite, da v njej ni več napetosti.
2. Odvijte 6 vijakov na zadnji strani in odprite pokrov. To lažje storite, če najprej odstranite zbirno posodo.
3. Žarnico previdno odtegnite iz sponke, ki se nahaja na spodnji strani žarnice. Staro žarnico previdno povlecite na spodnjem delu in jo vzemite iz nosilca ter zamenjajte z novo žarnico iste vrednosti. Nato previdno žarnico potisnite v sponko in zategnite. (Če ste pred tem odstranili zbirno posodo, le-te ne pozabite namestiti nazaj).

**Opozorilo:** če je žarnica počena ali je ni mogoče odviti, se obrnite na pooblaščenega prodajalca.

## 9. TEHNIČNI PODATKI

Napajanje: 230V~ 50Hz

Stopnja zaščite: II

Ohišje: ABS



**Za uporabo izključno v zaprtih prostorih!**

**Fluorescentna 9 W žarnica pokriva območje približno 15 m**

Moč: približno 18W

Dimenzijs: 19.5 x 10.5 x 25 cm

## 10. SPLOŠNI VARNOSTNI NAPOTKI

**Pomembno:** Garancija ne krije poškodb, ki so posledica neupoštevanja navodil za uporabo. Isotronic ne prevzema odgovornosti za tako nastalo posledično škodo.

- Napravo uporablajte samo v navedenem območju napetosti.
- V izogib resnim poškodbam, v primeru popravil uporablajte le originalne nadomestne dele.
- Redno preverjajte, da na napajalnem in prevodnem kablu naprave ni prelomov ali poškodb izolacije. Če taka poškodba obstaja ali pa so na kablu druge vidne poškodbe, naprave ne uporablajte.
- Popravila ali druga dela na napravi (na primer zamenjava varovalke in podobno), lahko opravlja izključno samo usposobljeno izobražena oseba.
- Isotronic ne prevzema odgovornosti za škodo, ki je posledica napak uporabnika ali priklopa naprave.
- Vedno preverite, ali je delovanje naprave primerno za prostor, kjer jo želite uporabiti.

## 11. SPLOŠNE INFORMACIJE

1. Električne naprave, embalažo in podobno, je potrebno hraniti izven dosega otrok.
2. Embalažo in odslužene naprave odstranite okolju prijazno.
3. Napravo posredujte tretji osebi le skupaj z navodili za uporabo.
4. Izgled naprave in tehnični podatki se lahko zaradi stalne izboljšave izdelka spremenijo brez predhodnega opozorila.

## **12. GARANCIJA**

Za napravo velja enoletna garancija. Garancija vključuje popravila vseh napak, ki so posledica napak v materialu ali proizvodnji. Garancija ne velja za obrabo (na primer za žarnice). Ker Isotronic ne more vplivati na pravilno in ustrezeno sestavo naprave in njeno delovanje, garancija velja le za celovito napravo v primernem stanju. Isotronic ne prevzema odgovornosti in ne jamči za škodo ali posledično škodo vezano na priklop naprave. Še posebej je to pomembno v primerih, ko je bila naprava predelana ali popravljena, ob spremenjenem tokokrogu ali uporabi neoriginalnih nadomestnih delov ter kadar pride do škode zaradi malomarnega delovanja ali zlorabe naprave.

## **13. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE**

### **Izdelek**



Elektronske naprave so odpadek primeren za recikliranje, zato ga ni dovoljeno odlagati med splošne gospodinjske odpadke! Na to vas opozarja simbol smetnjaka na izdelku, v navodilih za uporabo ali na embalaži. Glede na oznake so materiali naprave primerni za recikliranje. Z recikliranjem, ponovno uporabo in ostalimi oblikami uporabe odsluženih naprav pomembno prispevate k zaščiti in varovanju okolja, Za dodatna vprašanja se obrnite na lokalne institucije za odlaganje odpadkov.



## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), info@conrad.si

Izdelek: Isotronic sesalnik za krilate žuželke

Kat. št.: 71 00 01

### **Garancijska Izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.