



NAVODILA ZA UPORABO
OBESEK ZA KLJUČE Z MINI KAMERO IN USB
NASTAVKOM

Kataloška št.: 75 45 26

KAZALO

1. POLNJENJE	3
2. POMNILNIŠKA KARTICA.....	3
3. VKLOP IN IZKLOP NAPRAVE	3
4. SNEMANJE VIDEO POSNETKOV IN FOTOGRAFIRANJE	4
5. USB POVEZAVA	4
6. PREDVAJANJE SLIK IN VIDEO POSNETKOV	4
7. NASTAVITEV URE IN DATUMA.....	4
8. PONOVNI ZAGOV	5
9. TEHNIČNI PODATKI.....	5
GARANCIJSKI LIST	6

Podjetje B & S Technology GmbH se vam zahvaljuje za nakup enega od njihovih izdelkov in prepričani so, da nakupa ne boste obžalovali.

Z nakupom te naprave ste opravili kakovosten nakup. Naprava je bila izdelana v skladu z nacionalnimi in evropskimi zahtevami. Da zagotovite in ohranite delovanja naprave, pozorno preberite navodila. Upoštevajte, da ta navodila vsebujejo pomembne informacije za delovanje in ravnanje z napravo. Navodila hranite za primer prenosa naprave na tretjo osebo ali za uporabo v prihodnosti.



Slika je simbolična, možna so odstopanja.

Kamere: kamera

Status LED: LED lučka

USB Buchse: vtičnica za priklop USB kabla

Reset: gumb za ponovni zagon

microSD Kartenslot: reža za pomnilniško kartico microSD

Mikrofon: mikrofon

Foto/Video: foto/video

Ein/Aus: gumb za vklop/izklop

1. POLNJENJE

Prosimo, da pred prvo uporabo naprave, baterijo napolnite do konca. Za polnjenje lahko uporabljajte le priloženi polnilec. Med polnjenjem naprave ves čas sveti oranžna LED lučka.

2. POMNILNIŠKA KARTICA

Pred vklopom naprave vstavite pomnilniško kartico microSD (HC). Le pomnilniške kartice microSD (do 2 GB) in microSDHC (do 16 GB), ki imajo FAT 32 podpirajo oblikovanje oziroma formatiranje.

3. VKLOP IN IZKLOP NAPRAVE

Pritisnite in držite gumb za vklop / izklop za približno 2-3 sekunde, dokler ne zasveti LED lučka. Naprava je sedaj pripravljena za obratovanje. Če želite napravo izklopliti, ponovno pritisnite in držite gumb za vklop / izklop za približno 5 sekund, dokler LED ne ugasne. Če je naprava vklopljena a je ne uporabljate oziroma ni aktivna, bo v stanju pripravljenosti 30 sekund, po tem pa se bo samodejno izkloplila zaradi varčevanja baterije.

4. SNEMANJE VIDEO POSNETKOV IN FOTOGRAFIRANJE

Če želite snemati, enkrat in na kratko pritisnite na gumb Foto / Video. Z vsakim kratkim pritiskom na gumb, boste ustvarili eno fotografijo in takrat bo enkrat utripnila LED lučka. Če želite snemati, pritisnite na gumb za Foto / video in ga držite 3 sekunde, nato pa se bo snemanje začelo. Med snemanjem video posnetka bo LED lučka utripala 3-krat hitreje, potem pa ugasne. Za končanje snemanja ponovno kratko pritisnite na gumb Foto / video.

5. USB POVEZAVA

Napravo lahko preko USB kabla povežete z računalnikom in s programsko opremo Windows 2000/Me/XP in tako prenesete datoteke oziroma želene podatke. Po povezavi naprave z računalnikom, slednji napravo zazna samodejno kot zunanji pomnilnik. Na ekranu boste zagledali obvestilo »Plug & Play« in takrat lahko začnete kopirati, prenašati in predvajati datoteke na računalniku.

6. PREDVAJANJE SLIK IN VIDEO POSNETKOV

Prenos ali kopiranje iz datotek na zunanjem pomnilniku (naprava).

Če video posnetkov ni mogoče predvajati pravilno na vašem računalniku, namestite najnovejšo različico programa VLC Player, ki ga lahko brezplačno prenesete s spleta, najdete pa ga na naslovu www.videolan.org.

7. NASTAVITEV URE IN DATUMA

Na spletni strani www.sibus.eu/support na podstrani »DVR« najdete zahtevano programsko opremo (programska oprema za obesek). Program lahko prenesete na svoj računalnik. Ko program pred uporabo odprete, uporabite »TAG.txt« in vnesite datum in uro, kot je navedeno spodaj:

[Datum]
2009/09/01
15:31:00

Prosimo vas, da upoštevate, da se črkovanje v vsakem posameznem delu natančno ujema! Pred prehodom v novo vrstico morate narediti presledek! Shranite to kot "TAG.txt" datoteko neposredno (brez mape) na pomnilniško kartico. Če boste napravo kasneje kadarkoli ponovno zagnali, bo naprava ohranila nastavljen datum in čas.

8. PONOVOVNI ZAGOV

V kolikor pride do blokade delovanja naprave iz neznanega razloga, na kratko z ostrom, koničastim predmetom (npr. s sponko za papir) pritisnite na gumb za ponovni zagon "Reset". Po ponovnem zagonu naprava v celoti ponovno deluje.

9. TEHNIČNI PODATKI

Video format: AVI

Ločljivost: 720 x 480 slikovnih pik (video) / 1280 x 1024 slikovnih pik (foto)

Baterija: 280mha, delovna napetost: 3,7

Mere: (D x Š x V): 50 x 32 x 15 mm

Teža: 20 gramov



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Obesek za ključe z mini kamero in USB nastavkom**

Kat. št.: **75 45 26**

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

