



NAVODILA ZA UPORABO

Daljinski upravljalnik VivancoUR 12 BN 34875, primeren za 12 naprav

Kataloška št.: 77 90 71

Kazalo

1. Uvod.....	2
2. Namen uporabe	2
3. Varnost baterije/akumulatorske baterije	2
4. Vstavljanje baterij	3
5. Vnos kode	3
5. 1 Neposreden vnos kode	3
6. Iskanje kode	3
7. Samodejno iskanje kode	4
8. Prepoznavna kode	4
9. Nadzor naprav	4
9. 1 Nadzor glasnosti	4
10. Izjava o skladnosti	4
11. Odstranjevanje naprave	4
12. Odstranjevanje baterij	5
Garancijski list	6

1. Uvod



Preden začnete napravo uporabljati prosimo pozorno preberite navodila za uporabo in varnostne informacije. Samo v tem primeru boste lahko vse funkcije naprave uporabljali varno in zanesljivo. Prosimo shranite ta navodila za uporabo in jih predajte naprej nadaljnjim lastnikom.

2. Namen uporabe

Univerzalni daljinski upravljalniki nadomeščajo originalne daljinske upravljalnike naprav zabavne elektronike. Napravo lahko uporabljate samo za lastno uporabo v gospodinjstvu in ne v komercialne namene. Kakršnakoli druga uporaba ni dovoljena in lahko vodi do materialnih poškodb ali osebnih poškodb.

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za poškodbe, ki se zgodijo zaradi nepravilne uporabe.

3. Varnost baterije/akumulatorske baterije



Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči poškodbe in eksplozijo baterij ali akumulatorskih baterij! Ne povzročite kratkega stika, na primer s shranjevanjem skupaj s kovinskimi predmeti. Ne izpostavljajte baterij/akumulatorskih baterij neposredni sončni svetlobi ali vročini. Ne mečite baterij/akumulatorskih baterij v ogenj. Ne odpirajte baterij, ker ne vsebujejo delov, ki bi jih bilo potrebno zamenjati.

Baterije/akumulatorske baterije zamenjate samo z istim ali enakovrednim tipom baterije, ki ga priporoča proizvajalec.

Samo za akumulatorje: Za polnjenje akumulatorjev uporabljajte samo funkcije ki so vgrajene v napravo ali druge primerne polnilce. Nikoli ne polnite baterij.

4. Vstavljanje baterij

Odprite prostor za baterije na spodnji stran UD, glejte Sliko. Nato vstavite novo CR 2032 ali CR 2025 litij baterijo. Prepričajte se, da je polarnost pravilna: »+« in »-« oznaki na bateriji in v prostoru za shranjevanje baterij se morata ujemati. Da preverite delovanje pritisnite tipko PWR. Če je vse pravilno ob pritisku na tipko zasveti rdeča luč.

Litijska baterija:

Pozor: Nevarnost eksplozije baterije če je nepravilno zamenjana. Zamenjajte jo samo z istim ali enakovrednim tipom baterije, ki ga priporoča proizvajalec. Odstranite rabljene baterije v skladu z navodili proizvajalca.

5. Vnos kode

Pravilne nadzorne kode so lahko nastavljene preko neposrednega vnosa kode ali samodejnega iskanja kode.

5. 1 Neposreden vnos kode

Z uporabo priloženega seznama kod lahko vidite možne kode za naprave in znamke.

Da nastavite vašo televizijo sledite naslednjemu postopku:

1. Z uporabo priloženega seznama kod najdete kode ki nadzirajo vašo znamko televizije (TV). Možno je da je več primernih kod in boste mogli poiskati najbolj primerno.
2. Vključite program na vašem TV.
3. Pritisnite tipko SET, jo držite in hkrati pritisnite tipko za napravo (na primer TV*), dokler ne zasveti rdeča luč.
4. Vstavite eno izmed izbranih trimestnih kod.
5. Ko pritisnete prvo, drugo in tretjo številko na kratko zasveti lučka (LED), ko pritisnete četrto se izklopi.
6. Preizkusite funkcije. Če je vse v redu lahko nastavite daljinski upravljalnik za druge naprave kot je opisano v korakih 1 do 5. Če ni v redu poizkusite vstaviti drugo kodo.

Črke na tipkah naprave (TV1/TV2*), (SAT1/SAT2*), (DVB1/DVB2*) (DVD1/DVD2*), (VCR1/VCR2*), (AUX1/AUX2*), (AUX1/AUX2*) so samo za vašo orientacijo. Vsak tip naprave lahko nastavite na katerikoli tipki.

Če ne najdete primerne kode za napravo, jo poiščite s pomočjo iskalnika kode.

*) Vse izbirne tipke na napravi so lahko določene dvakrat, tako da lahko nadzirate 12 različnih naprav. Če pritisnete katerokoli izmed tipk enkrat, v skladu s temi navodili, lahko vstavite kodo naprave za prvo nalogo ali nadzor prve naprave. Če pritisnete katerokoli izmed tipk dvakrat, v času 2 sekund, lahko nastavite kodo za drugo napravo ali nadzirate drugo napravo preko te tipke.

6. Iskanje kode

Na primer za nadzor TV:

1. Vključite program na vašem TV (neposredno na TV ali na originalnem daljincu).
2. Pritisnite tipko SET, jo držite in hkrati pritisnite tipko za napravo (na primer TV*), dokler ne zasveti rdeča luč.
3. Nato ponovno pritisnite tipko SET, da začne lučka utripati.
4. Približno vsaki dve sekundi pritisnite tipko PWR.
5. Ko se TV izklopi pritisnite tipko naprave (TV*), da shranite najdeno kodo.

6. Luč se izklopi in iskanje je končano.
7. Preizkusite funkcije. Če je vse v redu lahko nastavite daljinski upravljalnik za druge naprave kot je opisano v korakih 1 do 6. Če ni v redu nadaljujte z iskanjem kot je opisano v korakih od 1 do 6.

7. Samodejno iskanje kode

1. Vključite program na vašem TV (neposredno na TV ali na originalnem daljincu).
2. Pritisnite tipko SET, jo držite in hkrati pritisnite tipko za napravo (na primer TV*), dokler ne zasveti rdeča luč.
3. Nato pritisnite in držite tipko SET približno 5 sekund, da začne lučka utripati.
4. Izpustite tipko SET in usmerite UD v napravo, ki jo želite nadzorovati. UD začne oddajati testni signal približno vsaki dve sekundi.
5. Ko se TV izklopi pritisnite tipko SET, da shranite najdeno kodo.
6. Luč se izklopi in iskanje je končano.
7. Preizkusite funkcije. Če je vse v redu lahko nastavite daljinski upravljalnik za druge naprave kot je opisano v korakih od 1 do 6. Če ni v redu nadaljujte z iskanjem kot je opisano v korakih od 1 do 6.

8. Prepoznavna kode

Pritisnite tipko SET in 1, 2, 3, 4 glede na del kode ki jo želite prebrati. Na primer, če pritisnete tipko SET+1 po pritisku tipke TV in je bila nastavljena koda 0176 (v tem primeru), lučka ob tem ne zasveti, kar pomeni, da se vašo tisočmestno število začne s številom 0. Vse kar morate početi je to da štejete. Stotica se prikaže ko izpustite tipko SET+2, nato lučka utripne 1-krat, za število 1. Desetica se prikaže ko izpustite SET+3, na primer utripne 7-krat za število 7 v 0176. Enice se prikažejo, ko izpustite tipko SET+4, pri čemer utripne lučka 6-krat, kar prikazuje število 6 v zapisu 0176.

9. Nadzor naprav

Za nadzor določene naprave najprej pritisnite tipko naprave na primer TV*) za nadzor TV in nato potrebne funkcijske tipke.

9. 1 Nadzor glasnosti

Pri nekaterih napravah ki nimajo nadzora glasnosti, kot so na primer video rekorderji, DVD predvajalniki itd. lahko nadzirate glasnost TV brez predhodnega pritiska na tipko TV (Punch Through).

10. Izjava o skladnosti



Vivanco GmbH izjavlja da je UR 12N / UR 12 NB narejen v skladu z glavnimi zahtevami in drugimi pomembnimi določbami direktive 2004/108/EU.

11. Odstranjevanje naprave



Naprave ne smete odvreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Prosimo, odnesite jo na ustrezno zbirno mesto za električne in elektronske naprave v vaši bližini. Tako zagotovite, da so stare naprave pravilno in ekonomično reciklirane in da se preprečijo morebitne okoljske in zdravstvene nevarnosti.

12. Odstranjevanje baterij



Akumulatorske in navadne baterije ne smete odlagati skupaj z gospodinjskim odpadki. Zakonsko ste obvezani vrniti rabljene baterije, tako da je zagotovljena pravilna, okolju varna odstranitev. Prosimo, odnesite jih na vam najbližje zbirno mesto ali k prodajalcu. Prosimo, predajte samo baterije in akumulatorje, ki so popolnoma izpraznjeni.



Embalaza je namenjena ponovni uporabi. Prosimo, ne odlagajte je skupaj z gospodinjskimi odpadki in ravnajte z embalažo skladno z lokalnimi predpisi za odstranitev odpadkov.

Slovenia BIG BANG d.o.o – SKUPINA MERKUR
Šmartinska 152
SLO - 1000 Ljubljana
Tel.: (+38) 61 309 3700
Faks: (+38) 61 309 3760
E-pošta: info@bigbang.si
Spletna stran: www.bigbang.si

Vivanco GmbH
Ewige Weide 15
D-22926 Ahrensburg
Nemčija
Faks: +49(0)41 02 / 231 - 160
Spletna stran: www.vivanco.com



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Daljinski upravljalnik VivancoUR 12 BN
34875, primeren za 12 naprav
Kat. št.: 77 90 71

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.