

Navodila za spray, kat. št. 81 38 69

Pozor: Pazite, da sprej ne pride v stik z občutljivi deli telesa. Hranite ga izven dosega otrok. Ker je vsebina pod pritiskom je ne izpostavljajte soncu ali temperaturam višjim od 50 °C. Prazne doze ne odvrzite kjerkoli. Ne vrzite je na ogenj, četudi je prazna. Sredstva v dozah se vedno uporablja v dobro zračenem prostoru. V kolikor je na dozi znak s plamenom, pomeni da je snov v njem zelo vnetljiva.

Uporaba:

- primeren je za čiščenje magnetnih glav video in zvokovnih naprav
- pred čiščenjem teh naprav izključite naprave iz omrežja in natakните cevko na šobo. Tekočino razpršite na magnetno glavo. Pred ponovnim vklopom počakajte 15 minut, da se tekočina, ki je zelo vnetljiva osuši in se hlapi odstranijo.

Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije je na istem naslovu.