



NAVODILA ZA UPORABO

Svetilka z lupo s 3 dioptrijami, 12 W

Kataloška št.: 81 52 03



TOOLCRAFT

Kazalo

Predvidena uporaba	2
Varnostni napotki	2
Postavitev	3
Priključitev/upravljanje	4
Menjava žarnice	4
Vzdrževanje in nega	4
Odstranjevanje	5
Tehnični podatki	5
Garancijski list	6

Predvidena uporaba

12 W svetilka z lupo s 3 dioptrijami služi kot svetilka za delovna mesta in je opremljena s povečevalnim steklom.

Priključite jo lahko samo na 220-240 V~/50 Hz izmenično napetost.

Izdelek lahko uporabljate samo v zaprtih prostorih. Uporaba na prostem torej ni dovoljena. Nujno je treba preprečiti stik z vlago.

Drugačna uporaba od zgoraj opisane lahko privede do poškodb tega izdelka, poleg tega so s tem povezane tudi nevarnosti kot so npr. kratek stik, požar, električni udar itd.

Celotnega izdelka ne smete spreminjati oz. predelovati.

Nujno upoštevajte varnostne napotke.

Ta izdelek izpolnjuje zakonske državne in evropske zahteve.

Varnostni napotki



Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije. Ne prevzemamo odgovornosti za posledično in posredno škodo. Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov. V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.



Simbol s klicajem opozarja na pomembne napotke v navodilih za uporabo. Prosimo, da pred uporabo naprave preberete celotna navodila za uporabo, saj vsebujejo pomembne napotke o pravilni uporabi.



Simbol hiše pomeni, da lahko svetilko uporabljate samo v zaprtih prostorih.



Simbol s puščico opozarja na posebne namige in nasvete glede uporabe izdelka.

- Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest nista dovoljena.
- Svetilka je izdelana v skladu z zaščitnim razredom II in jo lahko priključite samo na vtičnico javnega elektroenergetskega omrežja.
- Električnega vtiča se nikoli ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.

- Pazite, da se električni kabel ne bo nahajal v bližini ostrih predmetov.
- Ko električni vtič vlečete iz električne vtičnice, nikoli ne vlecite za kabel. Pri tem vedno držite za ohišje električnega vtiča.
- Svetilke nikoli ne nosite tako, da visi na električnem kablu, nanjo prav tako ne izvajajte močnega pritiska.
- Svetilka je povezana z električnim omrežjem tudi v izključenem stanju. Za popolno ločitev od električnega omrežja je treba električni vtič izvleči iz električne vtičnice.
- Ko je svetilka vključena, ne glejte neposredno v žarnico.
- Z lupo v glavi svetilke si nikoli ne ogledujte svetlih virov svetlobe kot so LED-žarnice ali laserski žarki. Optični vplivi lahko pri tem povzročijo poškodbe oči.
- Ko lupe v glavi svetilke ne uporabljate, jo vedno pokrijte s plastičnim pokrovom, sicer zaradi učinka zbiralne leče pri močni sončni svetlobi obstaja nevarnost požara.
- Svetilka naj ne obratuje nenadzorovano.
- Od časa do časa preverite, če je svetilka poškodovana. Če opazite, da sta svetilka ali priključni kabel poškodovana, se ju ne dotikajte. Najprej prekinite napajanje ustrezne električne vtičnice (npr. prek ustreznega inštalacijskega odklopnika), nato pa električni vtič previdno izvlecite iz električne vtičnice. Nato izdelka več ne uporabljajte, temveč ga pošljite na popravilo v specializirano delavnico.
- Preprečite močno mehansko obremenitev svetilke. Ne izpostavljajte je visokim temperaturam, močnim vibracijam, visoki vlažnosti, vodnim kapljam ali škropljenju vode.
- Pazite, da svetilke ne boste polili s tekočino. Obstaja velika nevarnost požara ali življenjsko nevarnega električnega udara. V primeru, da v notranjost naprave kljub temu zaide tekočina, takoj izvlecite električni vtič iz električne vtičnice in se za pomoč obrnite na strokovnjaka.
- Naprava je svetilka za delovno mesto in ne igrača. Ne sodi v otroške roke.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko nevarna igrača.
- Upoštevajte tudi nadaljnje varnostne napotke v posameznih poglavjih teh navodil za uporabo.
- V primeru dvomov o delovanju ali varnosti izdelka se obrnite na strokovnjaka.

Postavitev



Izdelka nikoli ne postavljajte v bližini lahko vnetljivih materialov (npr. zavese, tapetniško blago itd.).

Bodite tudi pozorni na to, da se noben predmet (npr. zavesa) ne more dotakniti glave svetilke ali zaiti v njeno bližino v primeru prepaha. Sicer obstaja nevarnost požara.

Celotno svetilko postavite izven dosega otrok. Otroci lahko svetilko prevrnejo in se pri tem poškodujejo ali pa povzročijo požar.

Ko je svetilka vključena, je nikoli ne pokrivajte.

Svetilke nikoli ne postavljate na nestabilno podlago. Padec naprave lahko pripelje do telesnih poškodb oseb.

- Svetilko vzemite iz embalaže in jo postavite na ravno površino v bližini stenske vtičnice.
- Glavo svetilke in roko svetilke usmerite po želji.



Roko svetilke lahko po potrebi fiksirate z vpenjalnim vijakom na zgibu. Ustrezen ključ je pritrjen na spodnji strani podnožja svetilke.

Priključitev/upravljanje



Svetilke nikoli ne uporabljajte brez zaščitnega pokrova, ki je nameščen čez žarnico, ali s poškodovanim zaščitnim pokrovom.

Preverite, če se obstoječa omrežna napetost ujema z območjem napetosti, ki je navedeno na svetilki.

Električna vtičnica mora biti tudi po priključitvi električnega vtiča enostavno dostopna, tako da lahko svetilko v primeru napake hitro in brez nevarnosti ločite od elektroenergetskega omrežja.

- Priključni kabel položite tako, da se čezenj ne bo mogel nihče spotakniti.
- Električni vtič priključite na stensko vtičnico.
- Vključite svetilko s stikalom na podnožju svetilke.
Položaj „O“ > svetilka je izključena
Položaj „I“ > svetilka je vključena
- Po potrebi odprite pokrov nad lupo in uporabite povečavo.
- Po uporabi lupe pokrov ponovno zaprite.

Menjava žarnice



Pred menjavo žarnice svetilko vedno ločite od napajanja (izvlecite električni vtič iz vtičnice!).

Vključene žarnice so vroče. Za preprečevanje opeklin je treba najmanj 5 minut počakati, da se žarnica ohladi. Šele nato jo lahko zamenjate.

V nobenem primeru ne smete uporabiti žarnice z višjo močjo kot je navedeno v tehničnih podatkih, sicer pride do preobremenitve svetilke.

- Zrahljajte 5 vijakov v glavi svetilke, ki držijo zaščitni pokrov.
- Z glave svetilke snemite zaščitni pokrov.
- Žarnico v obliki obroča potegnite iz obeh držal in odprite kovinsko sponko na okovu žarnice.
- Izvlecite žarnico iz okova in jo namestite z novo žarnico istega tipa.
- Žarnico ponovno zavarujte na okovu s kovinsko sponko in jo potisnite v obe držali.
- Ponovno namestite zaščitni pokrov in ga ponovno pritrdite s 5 vijaki.

Vzdrževanje in nega



Pred čiščenjem svetilke vedno izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.

Nujno preprečite vdor mokrote ali vlage v napravo.

Svetilke vam z izjemo menjave žarnice ni treba vzdrževati.

Njene zunanje površine lahko čistite samo z mehko in suho krpo. V nobenem primeru ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali kemičnih raztopin, saj lahko ta sredstva poškodujejo površino ohišja.

Odstranjevanje



Odslužen izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami.

Tehnični podatki

Obratovalna napetost: 220-240 V~/50 Hz
Žarnica: fluorescenčna žarnica, 230 V/12 W/T4, vznožek G10q
Lupa: 100 mm, 3 in 12 dioptrij
Faktor povečave: 1,75 x in 4 x
Priključni kabel: 150 cm
Mere: 370 x 175 x 150 mm
Pogoji okolice: -20 do +40 °C
..... rel. vlažnost zraka < 95 % (rez kondenzacije)



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Svetilka z lupo s 3 dioptrijami, 12 W**

Kat. št.: **81 52 03**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248

www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.