



NAVODILA ZA UPORABO

Odpiralo urnih ohišij Toolcraft UG Profi

Kataloška št.: 82 09 63

KAZALO

UPORABA NAPRAVE	3
GARANCIJSKI LIST	4

UPORABA NAPRAVE

Uro z zgornjo – stekleno stranjo položite na mehko površino, kjer se steklo ne more opraskati in nato izberite enega od 4 različnih nastavkov, ki ustreza privijačenemu dnu vaše ure. Vse 3 enake nastavke namestite v nosilce. Širino nosilcev nastavkov na potrebno razdaljo nastavite z narebričenim vijakom, ki se nahaja med sredino zgornjega dela odpirala in ročajem odpirala. Razdalja med vsemi tremi nastavki mora biti enaka, da pride pri obračanju ohišja do krožnega gibanja. Nato nastavke vstavite v odprtine, ki se nahajajo v privijačenem dnu ure in dno ure odprite z obračanjem v nasprotni smeri urinega kazalca.

Ne pozabite, da pri ponovnem privitju odprte vodotesne ure potrebujete novo O-obročno tesnilo, da po privitju ne pride do puščanja. O-obročna tesnila lahko kupite pri vašem prodajalcu.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Odpiralo urnih ohišij Toolcraft UG Profi**
Kat. št.: **82 09 63**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.