

Stojalo za kotni brusilnik 115 mm/125 mm

Kat. št. 823675a

Navodilo za sestavo

Glejte sliko v originalnih navodilih:

1. Vzemite vse dele iz paketa.
2. Osnovno ploščo (1) postavite na mizo tako, kot prikazuje slika v originalnih navodilih.
3. Vzemite že vnaprej montirani del z držalom (2) in primežem (3) in ga pritrdite na osnovno ploščo s pomočjo notranjega šestrobega vijaka (12). Zatem pritrdite ročaj (18) z vijaki (9), podložkami (13) in maticami (11).
4. Pritrdite omejevalni kovinski trak (4) v desni ozki reži na osnovni plošči s pomočjo notranjega šestrobega vijaka (12), podložk (13) in matic (11).
5. Pritrdilni blok s polkrožno vdolbino (7) postavite navzdol čez luknjo gibljive omejevalne plošče (6). Za pritrditev delov v desni ozki reži na osnovni plošči uporabite vijake (15) in štirirobe matic (16).
6. S pomočjo vijakov (14) pritrdite napenjalo (5) na pritrdilni blok.
7. Na koncu pritrdite varnostno ploščo (8) s pomočjo vijakov (14) in matic (17).
8. Pred uporabo se prepričajte, da so vsi vijaki dobro pritrjeni.

Garancija: Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defekatih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke.

Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.