

Navodila za ultrazvočno čistilni napravo EMAG, model Emmi -eco

Kat. štev. 82 51 87

Opis

Glejte sliko v originalnih navodilih, na prvi strani.

1. ON/OFF vklop/izklop čistilnega postopka
2. Omrežni kabel
3. Snemljiva košarica
4. Pokrov in kad – jeklena kad+ pokrov ohišja

Tehnični podatki

Vsebina (l):	0,6
Kad (mm):	165 x 88 x 48 mm (DxŠxG)
Napajanje:	230 V / 50 Hz
Zaščitni razred:	IP 20
Poraba moči:	ca. 30 W pri 42 kHz
Timer:	7 minut

Pomembna opozorila

Ultrazvočno čistilno napravo lahko napajate samo na omrežni napetosti, ki je natisnjena na tipski ploščici na dnu ohišja. Ultrazvočna čistilna naprava ni primerna za trajno delovanje.

Ultrazvočna čistilna naprava lahko deluje samo z zadostno količino vode. (ca. ¾ kadi; 1 cm pod robom).

Segrevanje zgornjih robov korita pri daljšem delovanju je normalno.

Upravljanje

Korito napolnite z vodo in vtaknite omrežni vtič v vtičnico. Za temeljito čiščenje predmetov priporočamo določene čistilne dodatke (glejte spodaj). Za čiščenje očal ali zobnih protez uporabite priloženo košarico (3). Čiščenje pričnete s stikalom ON/OFF. Čas čiščenja je odvisen od stopnje umazanosti predmeta, ki ga čistite. Delovanje naprave prikazuje zelena točka, ki sveti. Naprava se samodejno izklopi po 7 minutah. Če želite napravo izklopiti prej, pritisnite stikalo ON/OFF. Po končanem postopku čiščenja odstranite očiščene predmete iz kadi in jih narahlo sperite pod tekočo vodo, da odstranite morebitne ostanke umazanje.

Po končanem postopku čiščenja je priporočljivo izprazniti vodo iz kadi, kad izplaknite in jo otrepi s krpo. Pazite, da voda ne pride v ohišje skozi zračne reže na dnu naprave.

Opozorilo:

Pri polnjenju sveže vode upoštevajte čas razplinjanja glede na stopnjo trdote. (Najboljši učinek dosežete z destilirano ali prekuhano vodo). V drugih primerih priporočamo za razplinjanje vode, da pustite napravo, napolnjeno z vodo, teči 1 minuto, preden vanjo položite predmete.

Predmeti, ki jih lahko čistite z ultrazvokom

- Nakit, očala, deli slušnega aparata
- Nalivna peresa, risalni pribor / dodatno opremo
- Zobne proteze, zobne aparate
- Strižne nože električnih brivnikov
- Finomehanske dele, dele orožja (npr. nabojnike, tulce, udarne igle, vzmeti)

Čistilni dodatki

Za vsak čistilni postopek so na voljo različni kemični dodatki, ki izboljšajo čistilni postopek.

EM 070 – za dentalno področje in za čiščenje protez

EM 080 – očala, nakit, optična stekla, nalivna peresa, kroglaste glave, majhno orodje in inštrumenti in majhni precizni deli, strižni noži za suho britje (izvzete so kontaktne leče).

EM 081 – za dele orožja in posebno mastne predmete

EM 100 – deoksidacijski koncentrat za srebro

EM 200 – Descoton – Forte, koncentrat za dezinfekcijo inštrumentov

EM 300 – Super plus – ekstremno močno čistilo (za okvire, tečaje, kolesne ležaje, dele orožja, cevke, medenino...)

EM 303 – Čistilo za električna vezja

EM 404 – čistilo za aluminijasto in tlačno litino (uplinjač, blok motorja...)

Pri uporabi teh dodatkov obvezno upoštevajte navodila za uporabo teh izdelkov!

Pri uporabi čistilnih koncentratov drugih proizvajalcev ne prevzemamo odgovornosti za dele, čiščene v ultrazvočni kadi.

Garancija:

Za to napravo podjetje Conrad Electronic d.o.o. k.d. zagotavlja minimalni garancijski rok v skladu z zakonom (razen če je v katalogu drugače določeno). Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. **Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:**

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju
- elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defekatih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk

Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke.

Garancijska izjava: Za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme, velja minimalni garancijski rok v skladu z zakonom. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljene ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe, razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.