



NAVODILA ZA UPORABO

**Potopni grelnik
Rommelsbacher TS 1502**

Kataloška št.: 82 73 43

KAZALO

POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI	3
DELOVANJE	4
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE	5
GARANCIJSKI LIST	6

Zahvaljujemo se vam za odločitev o nakupu ROMMELSBACHER potopnega grelnika. TA potopni grelnik je kvaliteten izdelek nemške izdelave in ustreza znanim tehničnim pravilom in predpisom o varnosti naprav. Za zagotovitev zadovoljstva in v izogib poškodbam naprave zaradi neustrezne uporabe, prosimo natančno preberite ta navodila za uporabo. Navodila shranite na varnem mestu. Če napravo predate tretji osebi, ji obvezno priložite tudi vsa navodila. Najlepša hvala.

Namen uporabe

Naprava je namenjena za ogrevanje vode (samo za domačo uporabo). Drugačne uporabe ali spremembe naprave niso dovoljene in pomenijo velika tveganja. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki je posledica nepravilne uporabe. Naprava ni primerna za komercialno uporabo.

POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI



OPOZORILO: Preberite vse varnostne napotke. Ne-upoštevanje varnostnih napotkov lahko povzroči električni šok, požar in/ali resne telesne poškodbe!



OPOZORILO: Tveganje za nastanek telesnih poškodb in opeklin! Grelnik, posoda in voda se med uporabo segrejejo in ostanejo vroči tudi po izklopu naprave! Zato previdno ukrepajte. Dotikajte se le ročaja. Ogrevane vode se nikoli ne dotikajte dokler deluje potopni grelnik.

- Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Otroke je potrebno nadzirati in tako zagotoviti, da se z napravo ne igrajo.
- Embalažo kot so na primer PVC vrečke je potrebno hraniti izven dosega otrok.
- Napravo je dovoljeno priključiti le v ustrezno nameščeno električno vtičnico. Nazivna napetost mora ustrezati podrobnostim, ki so navedene na ročaju naprave. Napravo priključite le v izmenični tok.
- Bodite tudi pozorni, da se kabel potopnega grelnika in sosednjih naprav ne dotika vročih delov!
- Naprave nikoli ne uporabljajte z zunanjim odštevalnikom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.

- Potopnega grelnika med delovanjem nikoli ne pustite brez nadzora, zato napravo vedno iztaknite iz vtičnice:
 - ko zapustite prostor, tudi če le za kratek čas;
 - v primeru napačnega delovanja;
 - po vsaki uporabi, **predno** napravo izvlečete iz vode!
- Če so na napravi ali priključnem kablu vidne poškodbe, potopnega grelnika nikoli ne uporabljajte! Kabla ni mogoče zamenjati, zato je v primeru poškodb napravo potrebno zavreči.
- Tudi po tem ko ste potopni grelnik iztaknili iz vtičnice, je nekaj trenutkov še vedno vroč, zato se ga ne dotikajte in ga ne odlagajte na vnetljive in občutljive površine. Pred shranjevanjem napravo pustite, da se popolnoma ohladi!
- Naprava je skladna z veljavnimi varnostnimi predpisi. Popravila lahko izvede samo pooblaščen strokovnjak. Neustrezna popravila so lahko zelo nevarna za uporabnika.

DELOVANJE

- Uporabljajte le tanke, na temperaturo odporne posode, ki držijo približno naslednje količine:
 - 0,25 litra za prenosni potopni grelnik modela RT 350 in RTG 351 (dodatni kozarec: 0,2 l)
 - 1,2 litra za potopni grelnik modela TS 1001 in TS 1502
 - 5,0 litrov za potopni grelnik model TS 2003.
- Posodo postavite na toplotno odporni podstavek (na primer keramično ploščo) in se izognite prenosu toplote na delovno površino.
- Pred prvo uporabo naprave in po tem, ko ste z njega očistili vodni kamen vam priporočamo, da petkrat zavrete čisto vodo s potopnim grelnikom in nato to vodo zavržete. To je še posebej pomembno za ljudi, ki so nagnjeni k alergijam.



POMEMBNO: Na splošno je napravo potrebno potopiti v vodo pred vklopom in jo iz vode vzeti šele približno 15 sekund po tem, ko ste jo iztaknili iz električne vtičnice!

- Oznake, ki so navedene na potopnem grelniku prikazujejo najnižji in najvišji nivo vode. Nivo vode ne sme preseči ali pasti pod te oznake, ker lahko pride do poškodb naprave (**garancija ne velja!**).
- Potopna grelna tuljava je opremljena z zaščito pred pregrevanjem, ki se za zaščito uporabnika v primeru suhe uporabe za vedno izklopi.
- Če postane potopni grelnik temne ali modrikaste barve, garancija ne velja. V tem primeru se je grelnik uporabljal brez ali v nezadostni količini vode.



Na splošno se lahko potopni grelniki uporabljajo samo za ogrevanje vode. Segrevanje olja ali drugih tekočin s to napravo ni dovoljena.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE



POZOR: Nevarnost telesnih poškodb in opeklin! Pred čiščenjem napravo vedno iztaknite iz električne vtičnice in jo pustite, da se ohladi.

Naprava ne potrebuje posebnega čiščenja in vzdrževanja. Po potrebi jo očistite z vlažno krpo.

Odstranjevanje vodnega kamna

Glede na trdoto vode se lahko okoli grelne tuljave nabere vodni kamen. Občasno ga je potrebno odstraniti – da segrejete nekaj vode s kisom ali z uporabo običajnih sredstev za odstranjevanje vodnega kamna. S tem boste prihranili energijo, zagotovili polno moč ogrevanja in dolgo življenjsko dobo naprave. Debela plast vodnega kamna lahko povzroči pregrevanje naprave. Garancija ne krije poškodb, ki so posledica vodnega kamna. Zato je priporočljivo redno odstranjevanje vodnega kamna.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290
Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Potopni grelnik Rommelsbacher TS 1502**

Kat. št.: **82 73 43**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.