



**NAVODILA ZA UPORABO**  
**Naprava za peko palačink**

Kataloška št.: **82 85 77**



**Dragi kupec,**

Pred uporabo naprave, mora uporabnik natančno prebrati navodila za uporabo.

### **Priključitev na električno omrežje**

Naprava mora biti priljubljena samo v vtičnico, ki ustreza predpisom.

Poskrbite, da so volti v vtičnici enaki, voltom naprave, ki so označeni na nalepki naprave.

Ta produkt izpolnjuje vse zahteve, CE direktiv.

## **1.Spoznavanje naprave**

- 1.Plošča za peko palačink
- 2.Napajalni kabel z vtičem
- 3.Gumb za vklop in izklop
- 4.Gumb reguliranje temperature
- 5.Lopatica
- 6.Pripomoček za obračanje palačink
- 7.Oznaka ocene
- 8.Prostor za shranjevanje napajalnega kabla
- 9.Lučka-zelena
- 10.Lučka-rdeča
- 11.Ohišje

## **2.Pomembna varnostna navodila**

- Pred uporabo naprave, pozorno preglejte napravo, če je naprava slučajno poškodovana. Če vam naprava, na primer, pada na trdo podlago, se je ne sme več uporabljati. Tudi nevidne poškodbe, lahko ogrozijo varno uporabljanje naprave.
- Napajalni kabel redno pregledujte, zaradi vidnih znakov poškodbe. Če odkrijete, takšne značke, naprave ne smete več uporabljati.
- **Pozor:** Med uporabo naprave, postane površina naprave zelo vroča. Z dotikom lahko pride do opekljin. Zmeraj jo postavite na pozicijo, kjer bo okoli naprave prostor. Naprave ne postavljajte direktno zraven stene ali v kot. Ne postavljajte je tudi zraven zaves ali podobnih naprav. Vnetljive stvari hranite stran od naprave in naprave med uporabo ne pokrivajte.
- Napravo postavite na površino, ki prenaša vročino in je odporna na madeže. Ne postavljajte je na površine, ki se segrejejo (npr. kuhalne površine in plinske štedilnike).
- Ne puščajte naprave ne nadzorovane, med uporabo.
- Nikoli ne poizkušajte razrezati palačinke na napravi. Da bi preprečili poškodbe na plošči, uporabljajte samo pripomočke, ki so leseni ali iz plastike, ki je odporna na vročino.
- **Zmeraj izklopite napravo in potegnite vtič iz vtičnice:**
  - **po uporabi**
  - **v primeru okvare**

- **med čiščenjem**

- Ko odstranjujete vtič iz vtičnice, ga nikoli ne vlecite za vtični kabel, ampak zmeraj za vtič.
- Naprave za palčinke, ne uporabljajte za nič drugega kot peko palačink. Naprava ni primerna za peko druge hrane.
- Naprave ne uporabljajte zunaj, v vlažnem okolju ali v prostorih, kot so garaža ali klet.
- Naprava ni namenjena, da bi delovala s pomočjo zunanjega časovnega sistema ali ločenega daljinskega upravljanja.
- Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) ki, imajo fizične, čustvene ali psihične motnje in osebe ki, jim primankuje znanje in izkušnje za uravljanje s to napravo. Uporabljajo jo lahko samo, ob nadzoru odgovorne osebe, ki bo poskrbela za njihovo varnost.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se z napravo ne igrajo.
- Za posledice ne odgovarjamo, če se napravo uporablja na nepravilen način ali ne upošteva varnostnih navodil.
- Naprava je namenjena samo domači uporabi.
- Zaradi varnosti, mora popravila izvajati usposobljena oseba, vključno z menjavo napajalnega kabla. Če je potrebno popravilo, nam prosim izdelek pošljite na enega od naših popravlilnih servisov. Naslov najdete na v dodatku navodil.

### **3.Pred prvo uporabo**

- Vzemite napravo in vse dodatke ven iz pakirnega materiala. Pakirni material odstranite in ga ustezno reciklirajte.
  - **Pozor:** Pakirni material hranite izven dosega otrok, ker je nevaren za zadušitev.
- 4 krat segrejte ploščo do maxima. Med temi segrevanji lahko nastane manjši čuden vonj. Poskrbite za ustezno ventilacijo.
- Po tem pustite napravo, da se ohladi in jo očistite, kot je opisano v delu **Splošna nega in čiščenje.**

### **4.Delovanje**

- Napajalni kabel popolnoma odvite (iz pakirnega materiala).
- Vtič vklopite v ustrezno vtičnico.
- Premaknite gumb za reguliranje temperature, na najvišjo temperaturo.
- Uporabite gumb ON/OFF za vklop naprave. Posveti vam rdeča lučka. Naprava je v fazi segrevanja.
- Ko je dosežena temperatura, ki ste jo pred tem nastavili, se pokaže zelena lučka.
- Na ploščo vlijte malo mase za palačinke in jo s pomočjo lopatke enakomerno porazdelite po celi površini s krožnim gibanjem.

- Za ohranitev stalne temperature se bo naprava periodično vlapljala in izklapljalna, kot bo kazala zelena lučka.
- Palačinke pecite toliko časa, dokler masa ne bo več tekoče in jo boste z lakkoto premaknili.
- Priomoček za obračanje palačink porinite, pod približno eno tretjino palačinke, jo dvignite in obrnite.
- Pecite jo še malo dokler ni narejena. Za preverjanje spodnje strani palačinke uporabite priomoček za obračanje palačink. Palačinka mora biti rahlo pečena in ne sme biti rjava, tako da se lahko zvija ali prepogne.
- Odstranite palačinko iz plošče.
- Namažite nadev na palačinko in jo zvijte ali prepognite.
- Če je palačinka malo preveč zapečena, uporabite gumb za reguliranje temperature in temperaturo malo zmanjšajte, preden začnete pecti novo palačinko.
- Če ste končali s peko palačink, uporabite gumb ON/OFF za izklop naprave. Izklopite vtič iz vtičnice in pustite, da se naprava ohladi.

## **5.Uporabni napotki**

- Lopatica mora biti malo vlažna zato, da se masa na njo ne prijema.
- Pri pripravi prve palačinke, je priporočljivo uporabite malo več mase za palačinke, ker je debelejšo palačinko lažje obvladovati.
- Ko vlijete maso za palačinke na ploščo, se zaradi temperaturne razlike, lahko zasliši malo pokanje. To je čisto normalo in skrbi so odveč.

## **Recept**

Sestavine:

250g moke

4 jajca

50g stopljenega masla

500ml mleka

ščepec soli

1 vaniljev sladkor

malo rumu

Priprava:

Z ročno metlico za mešanje zmešajte moko, jajca, mleko, vaniljev sladkor in sol. Potem dodajte stopljeni maslo in rum. Mešajte dokler masa ne postane gladka. Maso pustite počivati 1 uro.

## 6. Splošna nega in čiščenje

- Pred čiščenjem naprave poskrbite, da je naprava izklopljena iz vtičnice in je popolnoma ohlajena.
- Da bi se izognili električemu udaru, naprave ne čistite in sperajte z vodo.
- Ne uporabljajte jedkih ali grobih čistilnih sredstev:
  - Ohišje naprave in ploščo očistite z vlažno krpo.
  - Pokrbite, da je naprava povsem suha, preden jo pospravite.

### Prostor za shranjevanje napajlanega kabla

Prostor za shranjevanje napajlanega kabla se nahaja pod napravo. Kabel povsem odvijte pred uporabo. Preden ga pospravite nazaj, poskrbite, da je naprava povsem ohlajena in očiščena.

### Odlaganje



**Ne odlagajte stare ali ne delujoče naprave v navadne smeti. To lahko naredite na samo javnih odlegališčih.**



### GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Naprava za peko palačink  
Kat. št.: 828577

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

#### Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteklu garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: \_\_\_\_\_

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

**Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.