



NAVODILA ZA UPORABO

Polirni stroj Bruder Mannesmann M 01700

Kataloška št.: 84 24 77

KAZALO

| | |
|--|---|
| TEHNIČNI PODATKI | 3 |
| DODATNI VARNOSTNI NAPOTKI ZA POLIRNE NAPRAVE | 3 |
| SESTAVNI DELI NAPRAVE | 3 |
| NAMESTITEV POLIRNIH PREVLEK | 4 |
| POLIRANJE | 4 |
| ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE..... | 4 |
| KONTAKT | 4 |
| ELEKTRIČNA ORODJA IN OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE..... | 5 |
| GARANCIJSKI LIST | 6 |

- Za vašo varnost pred uporabo orodja preberite navodila za uporabo.
- Prosimo vedno preberite in upoštevajte priložene in vse dodatne varnostne napotke.

TEHNIČNI PODATKI

| | |
|---|-------------------------|
| Omrežna napetost | 230 V~ / 50 Hz |
| Vhodna moč | 120 W |
| Število vrtljajev | 3.000 min ⁻¹ |
| Premer polirnega telesa | 240 mm |
| Stopnja zvočnega tlaka (LPA) | < 75 dB (A) |
| Vrednost vibracij | 6,4 m/s ² |
| Razred zaščite (skladno z DIN EN50144-1/13.2) | ▣ / II |

DODATNI VARNOSTNI NAPOTKI ZA POLIRNE NAPRAVE

- Vedno preverite, da napajanje ustreza napetosti, ki je prikazana na napravi.
- Vedno sledite napotkom proizvajalca uporabljene polirne paste.
- Orodje vedno vklopite in izklopite takrat, ko je polirno kolo prislonjeno ob površino poliranja.
- Med delom na polirno napravo ne pritiskajte dodatno.
- Pri suhem poliranju vedno nosite zaščito za dihala.
- Ne pretiravajte s količino uporabljene polirne paste. Uporaba prevelike količine paste lahko povzroči, da prevleka za poliranje zdrsne s polirnega kolesa.

SESTAVNI DELI NAPRAVE

Polirna naprava je namenjena poliranju barvanih površin vašega avtomobila.



1. Stikalo za vklop/izklop
2. Ohišje motorja
3. Ročaj
4. Polirno kolo

NAMESTITEV POLIRNIH PREVLEK

Pri dobavi je polirni napravi priložena fina in groba polirna prevleka. Groba prevleka se uporablja za nanos polirne paste, fina prevleka pa za poliranje.

- Napravo položite na mizo tako, da je polirno kolo obrnjeno navzgor.
- Ustrezno polirno prevleko povlecite preko polirnega kolesa.
- Pazite, da je polirna prevleka trdno in enakomerno nameščena na polirnem kolesu.

POLIRANJE

- Grobo polirno prevleko namestite na polirno kolo.
- Na površino polirne prevleke enakomerno nanesite polirno pasto.
- Polirno napravo prislonite ob površino ki jo želite polirati in napravo vklopite.
- Polirno napravo enakomerno in brez dodatnega pritiska premikajte po površini za poliranje.
- Vedno napravo najprej izklopite in šele po tem odmaknite od površine poliranja.
- Ko ste zaključili z nanosom paste po celem avtomobilu, grobo prevleko odstranite in na polirno kolo namestite fino prevleko.
- Polirno pasto polirajte na enak način in v enakem zaporedju kot ste jo prej nanašali.
- Omejene dele je potrebno polirati ročno.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Polirna naprava ne potrebuje dodatnega posebnega vzdrževanja.

- Redno čistite odprtine za zračenje.
- Po vsaki uporabi ročno operite polirne prevleke in jih pustite, da se posušijo na zraku.
- Če naprave dlje časa ne nameravate uporabljati, s polirne naprave odstranite polirne prevleke in napravo vedno shranjujte s polirnim kolesom obrnjenim navzgor.

KONTAKT

Če imate dodatna vprašanja, se lahko obrnete neposredno na proizvajalca:

Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH

Servisna služba

Lempstrasse 24

42859 Remscheid – Nemčija

telefon +49 (0) 2191 / 37 14 71

ELEKTRIČNA ORODJA IN OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE

- Če ste polirno napravo tako zelo uporabljali, da se je iztrošila in jo je potrebno zamenjati ali je ne želite več uporabljati, jo je potrebno odnesti na zbirno mesto za recikliranje.
- Obrnite se na vašo komunalno službo ali lokalne oblasti in se pozanimajte kje v vaši občini se nahaja zbirališče orodij za recikliranje.
- Električna orodja vsebujejo dragocene surovine, ki jih je mogoče reciklirati. Z odlaganjem na zbirna mesta za recikliranje pomembno prispevate k recikliranju dragocenih surovin.
- Električna orodja pa vsebujejo tudi snovi, ki lahko ob nepravilnem odlaganju škodijo okolju in ljudem.
- Simbol smetnjaka označuje, da ste obvezani napravo z znakom za recikliranje ločeno odstraniti na zbirnem mestu električne in elektronske opreme.





GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Polirni stroj Bruder Mannesmann M 01700**
Kat. št.: **84 24 77**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.