



NAVODILA ZA UPORABO

12V razdelilnik s štirimi vtičnicami

Kataloška št.: **85 52 09**

KAZALO

1. NAMEN UPORABE.....	3
2. VARNOSTNI NAPOTKI	3
3. DELOVANJE.....	4
4. ZAMENJAVA VAROVALKE.....	4
5. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE	5
6. TEHNIČNI PODATKI	5
GARANCIJSKI LIST	6

1. NAMEN UPORABE

12V razdelilnik s štirimi vtičnicami je namenjen priklopu več kot enega porabnika v cigaretno vtičnico v avtomobilu.

Uporabljate ga lahko za 12 V sistem enosmernega napajalnega toka z negativnim polom baterije v avtomobilu, namestite pa ga lahko le v automobile, ki imajo ta sistem. Naprave nikoli ne priklapljamte v katerokoli drugačno napajanje.

Naprava lahko deluje samo znotraj avtomobila, nikoli na prostem.

Naprave ne izpostavljajte vlagi. Kakršnakoli uporaba, ki se razlikuje od navedene ni dovoljena in lahko poškoduje izdelek. S takšno uporabo lahko povzročite nevarnosti kot so kratek stik, požar, električni šok in podobno.

Navodila za uporabo natančno preberite in jih shranite za prihodnje priložnosti.

2. VARNOSTNI NAPOTKI



V primeru škode zaradi uporabe, ki se razlikuje od navedene v teh navodilih, je garancija nična! Ne prevzemamo nobene odgovornosti za posledično nastalo škodo!

Prav tako ne prevzemamo nobene odgovornosti za materialno škodo in telesne poškodbe, ki nastanejo zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov! Tudi v teh primerih je garancija nična in neveljavna.



Klicaj v trikotniku označuje pomembne napotke v navodilih za uporabo. Pred prvo uporabo navodila natančno preberite, ker vsebujejo pomembne informacije o pravilnem delovanju.

- Naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam, močnim vibracijam in vlagi.
- Cigaretnega vžigalnika nikoli ne vstavljamte v izhod priklopa 12V razdelilnika. Napravo bi s tem preobremenili in poškodovali.
- Pred uporabo preverite, da izdelek ni poškodovan. Če opazite poškodbe, naprave ne uporabljamte.
- Zaradi varnostnih in odobritvenih razlogov, nepooblaščeno spremjanje in/ali predelava naprave nista dovoljena.
- Kot vir napajanja lahko uporabite izključno 12V sistem enosmernega toka napajanja v avtomobilu (negativni pol baterije je v avtomobilu). Naprave nikoli ne priklopite v drug vir napajanja.
- Poskrbite za pravilno delovanje in sledite tem navodilom za uporabo.
- Kadar ste v dvomu glede delovanja naprave ali varnega priklopa, se posvetujte s strokovnjakom.
- Občasno preverite, da na napravi in priklopu ni poškodb. Če sta 12V razdelilnik ali njegova povezava poškodovana, ju mora pregledati serviser.

- Izdelka ne izpostavljajte težkim mehanskim obremenitvam, visokim temperaturam, močnim vibracijam, kapljam ali pršenju vode.
- Izdelek ne sme priti v stik z vodo. Obstaja nevarnost kratkega stika. Če v napravo kljub temu pride tekočina, napravo takoj izklopite iz napajanja in se obrnite na strokovnjaka.
- Izdelek ni igrača, zato ga je potrebno hraniti izven otroškega dosega.
- Embalaže ne puščajte brez nadzora, saj v otroških rokah lahko postane nevarna igrača.
- Če ste v dvomih glede pravilne povezave naprave ali imate dodatna vprašanja, odgovorov nanje pa v teh navodilih ne najdete, se prosimo obrnite na našo tehnično službo ali strokovnjaka.
- Upoštevajte tudi varnostne napotke v teh navodilih za uporabo.

3. DELOVANJE



Pri namestitvi 12V razdelilnika upoštevajte nevarnost nesreč, ki jih lahko povzročijo svobodno nameščene naprave, če pride do prometne nesreče. Zato napravo varno namestite na mesto, kjer ne more biti nevarna za potnike v avtomobilu.

Naprave nikoli ne nameščajte v bližino zračnih blazin, na mesto kjer se le-te odprejo ali tako, da bi ovirala vidno polje voznika.

Če ste v dvому pri izbiri mesta namestitve, se posvetujte s prodajalcem.

Največja zmogljivost obremenitve 12V razdelilnika je 10A. Vsota vseh priklopljenih porabnikov ne sme presegati te vrednosti.

Kapaciteta posamezne vtičnice 12V razdelilnika je 6A. Največja poraba posameznega porabnika ne sme preseči te vrednosti.

- Izberite ustrezeno mesto namestitve, ki je blizu cigaretne vtičnice avtomobila.
- Mesto namestitve očistite in tako omogočite najboljši oprijem.
- Odstranite zaščitni ovoj traku na spodnji strani ohišja in napravo pritrdite na površino namestitve.
- Priklopni vtič 12V razdelilnika vstavite v cigaretno vtičnico v vozilu.
- Vtiče naprav, ki jih želite priklopiti, vstavite v vtičnice.
- Za vklop posamezne naprave, vklopite ustrezeno stikalo na zgornji strani ohišja. Če je stikalo ustrezone vtičnice vklopljeno, se poleg stikala prižge LED indikator.

4. ZAMENJAVA VAROVALKE



Če je potrebno zamenjati varovalko, mora biti nova varovalka istega specifičnega tipa in nominalnega toka (glejte "Tehnične podatke").

Nikakor ni dovoljeno popravljati varovalk ali nosilcev varovalk.

- Izvlecite priklopni vtič 12V razdelilnika iz cigaretne vtičnice vašega avtomobila.

- Odvijte pritrditev na zgornjem delu priklopnega vtiča.
- Odstranite okvarjeno varovalko in jo zamenjajte z novo, istega tipa.
- Pritrditev privijte nazaj na priklopni vtič.

5. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE



Odsluženo napravo odstranite skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi v vaši občini.

6. TEHNIČNI PODATKI

Obratovalna napetost:	12V=
Kapaciteta obremenitve:	10A (največja kapaciteta obremenitve) 6A (največja kapaciteta na vtičnico)
Varovalka:	F10A/250V (5x20mm)



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **12V razdelilnik s štirimi vtičnicami**

Kat. št.: **85 52 09**

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.