

HAIR DRYER CERAMIC

HD 3700



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



SLOVENŠČINA 32-34

SUŠILNIK ZA LASE HD 3700

Varnost

Ob uporabi naprave upoštevajte naslednja navodila.

- Naprava je zasnovana samo za domačo uporabo.
- Naprave nikoli ne uporabljajte v kopalni kadi, v tušu ali nad umivalnikom, napolnjenim z vodo. Prav tako je ne upravljajte z mokrimi rokami.



- Naprave ne potopite v vodo in preprečite, da bi prišla v stik z vodo, tudi med čiščenjem.
- Ne uporabljajte naprave v bližini vode v kadeh, umivalnikih ali drugih posodah.
- Če napravo uporabljate v kopalnici, je zelo pomembno, da po uporabi izvlčete vtič, saj voda v bližini naprave vedno predstavlja nevarnost, tudi ko je naprava izklopljena.
- V kolikor še ni nameščena, priporočamo za dodatno zaščito namestitvev zaščitne naprave na preostali tok (RCD) z nazivnim preostalim delovnim tokom, ki ne sme presežati 30 mA v električnem tokokrogu vaše kopalnice. Za nasvet povprašajte svojega inštalaterja.
- Nikoli ne postavljajte naprave med delovanjem na mehke blazine ali odeje.
- Zagotovite, da odprtine za dovod in odvod zraka med delovanjem niso pokrite.
- Naprava je opremljena z zaščitnim sistemom pred pregretjem.
- Po uporabi izvlčite napajalni kabel. Ne vlecite za kabel vtiča, ko ga želite izključiti.
- Naprave nikoli ne uporabljajte, če je naprava ali električni kabel poškodovan.
- Poškodovan napajalni kabel lahko zamenja samo proizvajalec, servisni center ali podobno usposobljena oseba, da preprečite nevarnost.
- Napravo shranjujte izven dosega otrok.
- Otroci od 8. leta starosti ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko napravo uporabljajo le, če so pod nadzorom ali pa so prejeli ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo le te. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo brez nadzora čistiti in vzdrževati naprave.
- Naprave v nobenem primeru ne odpirajte. Pri škodi, nastali zaradi neustreznega poseganja v napravo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

SUŠILNIK ZA LASE HD 3700

Vsebina embalaže

- 1 HD 3700 1800 W keramični sušilnik za lase
- 2 Tanka zbiralna šoba **E** za profesionalno oblikovanje pričesk

Nastavitve

Vaša naprava ima naslednje nastavitve:

Nivo pihalnika **C**

- **0**: Izključen
- **1**: Nežen pretok zraka
- **2**: Močan pretok zraka

Nivo temperature **B**

- **⋄**: Hladen zrak
- **⋄⋄**: Zmerna temperatura za nežno sušenje in oblikovanje pričeske
- **⋄⋄⋄**: Visoka temperatura za hitro sušenje

Hladna nastavitvev (Cool Shot) **D**

- **❄**: Prekine grejje in dovaja hladen zrak

Delovanje

Preverite, če omrežna napetost na tipski ploščici (na račaju naprave) ustreza lokalni napajalni mreži.

- 1 Po pranju posušite lase z brisačo.
- 2 Priključite **E** zbirni nastavek na sušilnik za lase in ga pravilno poravnajte.
- 3 Električni kabel priključite **A** v zidno vtičnico.
- 4 Vključite napravo s stikalom **C** in nastavite nivo pihalnika.
- 5 Nastavite nivo temperature s stikalom **B**.

- 6 Med sušenjem lahko prekinete pretok vročega zraka, tako da pritisnete in držite **D** (hladni tok).

Opomba

- Cool Shot nadomesti vroči zrak s pretokom hladnega zraka. To omogoča boljše utrjevanje pričeske z dolgotrajnim učinkom.
- 7 Po uporabi izklopite napravo z uporabo **C** gumba in izvlecite električni kabel **A** iz zidne vtičnice.

Pozor

- Nikoli ne ovijajte električnega kabla okrog naprave, saj lahko pride do poškodb kabla. Redno preverjajte električni kabel in napravo, če sta vidno poškodovana.

Čiščenje in vzdrževanje

Pred čiščenjem izvlecite vtič.

Naprave nikoli ne potaplajte v vodo.

Za čiščenje ohišja uporabljajte mehko in suho krpo. Ne pozabite občasno očistiti rešetke za dovod zraka **G** z mehko ščetko, da odstranite lase in prah.

Snemite rešetko za dovod zraka **G** in očistite filter v rednih intervalih. Za to povlecite rešetko nazaj.

SUŠILNIK ZA LASE HD 3700

Napötek za varstvo okolja

Ta izdelek je izdelan iz kakovostnih sestavnih delov in materialov, ki jih je možno ponovno uporabiti in reciklirati.



Tega izdelka zato po izteku njegove življenjske dobe ne smete odlagati med običajne gospodinjske odpadke, temveč ga je treba oddati na zbirališču za recikliranje električnih in elektronskih naprav. Na to vas

opozarja ta simbol na izdelku, v navodilih za uporabo in na embalaži izdelka.

Prosimo, da se pozanimате o zbirališčih tovrstnih odpadkov, ki jih upravlja občinski urad.

Z recikliranjem odsluženih naprav pomembno prispevate k varovanju okolja.

Tehnični podatki



Ta izdelek izpolnjuje zahteve evropskih direktiv 2004/108/ES, 2006/95/ES in 2009/125/ES.

Napajanje

230 - 240 V ~ 50 Hz

Moč

1600 - 1800 W

Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 903 6100 12/48

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG