

HAIR DRYER TRAVEL

Move
HD 2509



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



SVENSKA	17-20
----------------	--------------

ITALIANO	21-24
-----------------	--------------

PORTUGUÊS	25-28
------------------	--------------

NEDERLANDS	29-32
-------------------	--------------

MAGYAR	33-36
---------------	--------------

ČESKY	37-40
--------------	--------------

SLOVENŠČINA	41-44
--------------------	--------------

LIETUVIŲ K	45-48
-------------------	--------------

ΕΛΛΗΝΙΚΑ	49-52
-----------------	--------------

БЪЛГАРСКИ	53-56
------------------	--------------

РУССКИЙ	57-61
----------------	--------------

Varnost

Ob uporabi naprave upoštevajte naslednje podatke:

- Naprava je zasnovana samo za domačo uporabo.
- Naprave nikoli ne uporabljajte v kopalni kadi, v tušu ali nad umivalnikom, napolnjenim z vodo. Prav tako je ne upravljajte z mokrimi rokami.



- Naprave ne potopite v vodo in preprečite, da bi prišla v stik z vodo, tudi med čiščenjem.
- Ne uporabljajte naprave v bližini vode v kadeh, umivalnikih ali drugih ošadah.
- Če napravo uporabljate v kopalnici, po uporabi vedno izvlecite omrežni vtič, saj voda v bližini naprave vedno predstavlja nevarnost, tudi ko je naprava izklopljena.
- V kolikor še ni nameščena, priporočamo za dodatno zaščito namestitvev zaščitne naprave na preostali tok (RCD) z nazivnim preostalim delovnim tokom, ki ne sme presežati 30 mA v električnem tokokrogu vaše kopalnice. Za nasvet povprašajte svojega inštalaterja.
- Nikoli ne postavljajte naprave med delovanjem na mehke blazine ali odeje.
- Zagotovite, da odprtine za dovod in odvod zraka med delovanjem niso pokrite.
- Naprava je opremljena z zaščitnim sistemom pred pregretjem.
- Po uporabi izvlecite omrežni kabel. Ne vlecite za kabel vtiča, ko ga želite izključiti.
- Naprave ne uporabljajte, če je omrežni kabel poškodovan ali če je sama naprava vidno poškodovana.
- Poškodovan napajalni kabel lahko zamenja samo proizvajalec, servisni center ali podobno usposobljena oseba, da preprečite nevarnost.

- Napravo shranjujte izven dosega otrok.
- Otroci od 8. leta starosti ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko napravo uporabljajo le, če so pod nadzorom ali pa so prejeli ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo le te. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo brez nadzora čistiti in vzdrževati naprave.
- Naprave v nobenem primeru ne smete odpirati. Pri škodi, nastali zaradi neustreznega poseganja v napravo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

Posebnosti

Vašo napravo lahko uporabljate po vsem svetu.

Omrežno napetost lahko preklopite med 115-120 V~ in 230-240 V~.

Pozor

- Pred prvo uporabo, preverite, če podatki na stikalu za napetost ustrezajo lokalnemu omrežnemu napajanju.

Če je stikalo za napetost v napačnem položaju, se lahko naprava pregreje.

Nastavitve

Vaša naprava ima naslednje nastavitve:

Nivo pihalnika/temperature **B**

- **0**: izključen
- **I**: Nežni pretok zraka, temperatura pribl. 70 °C
- **II**: Močan pretok zraka, temperatura pribl. 80 °C

Stikalo za napetost **C**

- **115** (115-120 V~)
- **230** (230-240 V~)

Delovanje

- 1 Po pranju temeljito posušite lase z brisačo.
- 2 Razklopite mehki ročaj **D**.
- 3 Po potrebi spremenite nastavitve omrežne napetosti z vrtljivim stikalom **C**, na primer z uporabo kovanca.
- 4 Električni kabel **A** priključite v zidno vtičnico.
- 5 Vključite napravo s stikalom **B** in izberite potreben nivo pihalnika/temperature (I ali II).
- 6 Po potrebi poravnajte zbiralno šobo **E**.
- 7 Po uporabi izklopite napravo z uporabo stikala **B** in izvlecite vtič omrežnega kabla **A** iz zidne vtičnice.

Opomba

- Nikoli ne navijajte omrežnega kabla okrog naprave, saj lahko to povzroči poškodbe.
Redno preverjajte napravo in električni kabel glede vidnih poškodb.

Čiščenje in vzdrževanje

Pred čiščenjem izvlecite vtič.

Naprave nikoli ne potaplajte v vodo.

Za čiščenje ohišja uporabljajte mehko in suho krpo. Ne pozabite občasno očistiti rešetke za dovod zraka **F** z mehko ščetko, da odstranite lase in prah.

Napotek za varstvo okolja

Ta izdelek je izdelan iz kakovostnih sestavnih delov in materialov, ki jih je možno ponovno uporabiti in reciklirati.



Tega izdelka zato po izteku njegove življenjske dobe ne smete odlagati med običajne gospodinjske odpadke, temveč ga je treba oddati na zbirališču za recikliranje električnih in elektronskih naprav. Na to vas opozarja ta simbol na izdelku, v navodilih za uporabo in na embalaži izdelka.

Prosimo, da se pozanimате o zbirališčih tovrstnih odpadkov, ki jih upravlja občinski urad.

Z recikliranjem odsluženih naprav pomembno prispevate k varovanju okolja.

Tehnični podatki



Ta izdelek izpolnjuje zahteve evropskih direktiv 2004/108/ES, 2006/95/ES in 2009/125/ES.

Napajanje

115-120 V~ / 230-240 V~, 50 Hz

Moč

1400-1500 W

Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 906 6500 12/48

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG