

HAIR DRYER
IONIC
HD 6080

SLOVENŠČINA



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



Ob uporabi naprave upoštevajte naslednja navodila:

- Naprava je zasnovana samo za domačo uporabo.
- Naprave nikoli ne uporabljajte v kopalni kadi, v tušu ali nad umivalnikom, napolnjenim z vodo. Prav tako je ne upravljajte z mokrimi rokami.



- Naprave ne potopite v vodo in preprečite, da bi prišla v stik z vodo, tudi med čiščenjem.
- Če napravo uporabljate v kopalnici, je zelo pomembno, da jo po uporabi izključite iz vtičnice, saj voda v bližini naprave vedno predstavlja nevarnost, tudi ko je naprava izklopljena.
- Ne uporabljajte naprave v bližini vode v kadeh, umivalnikih ali drugih osodah.
- V kolikor je še ne uporabljate, priporočamo namestitev zaščitne naprave na preostali tok (RCD), s katero boste poskrbeli za dodatno zaščito z nazivnim preostalim delovnim tokom, ki ne sme presegati 30 mA v električnem tokokrogu vaše kopalnice. Za nasvet povprašajte svojega inštalaterja.
- Nikoli ne postavljajte naprave med delovanjem na mehke blazine ali odeje.
- Zagotovite, da odprtine za dovod in odvod zraka med delovanjem niso pokrite.
- Naprava je opremljena z zaščitnim sistemom pred pregretjem.
- Po uporabi napravo izključite iz vtičnice. Ne vlecite za kabel vtiča, ko ga želite izključiti.
- Naprave nikoli ne uporabljajte, če je naprava ali električni kabel poškodovan.
- Poškodovan električni kabel lahko zamenja samo proizvajalec, servisni center ali podobno usposobljena oseba, da preprečite nevarnost električnega udara.
- Napravo shranjujte izven dosega otrok.

- Otroci od 8. leta starosti ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko napravo uporabljajo le, če so pod nadzorom ali pa so prejeli ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo le te. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo brez nadzora čistiti in vzdrževati naprave.
- Naprave v nobenem primeru ne smete odpirati. Pri škodi, nastali zaradi neustreznega poseganja v napravo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije.
- Preverite, če omrežna napetost na tipski ploščici (na ročaju naprave) ustreza lokalni napajalni mreži. Napravo lahko izklopite iz omrežja, samo če jo izključite iz vtičnice.
- Električnega kabla nikoli ne ovijte okrog naprave.
- Naprave nikoli ne uporabljajte v ali v bližini gorljivih, vnetljivih mest, materiala in pohištva. Preprečite, da bi naprava prišla v stik z ali da bi jo pokrili z vnetljivimi materiali, npr. zavesami, tekstilom, stenami itd. Prepričajte se, da je naprava vedno v varni razdalji od vnetljivih materialov in pohištva.
- Nastavek se med uporabo zelo segreje. Ne dotikajte se ga z golimi rokami. Izogibajte se vsakršnemu stiku kože z vročimi deli. Nastavek ne sme priti v stik z vašim obrazom, vratom ali glavo.
- Za doseganje popolnih rezultatov je potreben vroč zrak. Upoštevajte, da lahko postane metalizirana ščetka pri daljši ali intenzivni uporabi izjemno vroča. Za preprečevanje poškodb prilagodite čas uporabe naprave na uporabljen dodatek.

Spoštovana stranka,
čestitamo vam za nakup sušilnika za lase HD 6080.

Skrbno preberite ta navodila za uporabo, da boste še veliko let lahko učinkovito uporabljali ta kakovostni izdelek blagovne znamke Grundig.

Odgovoren pristop!



GRUNDIG poudarja pogodbeno dogovorjene socialne delovne razmere s poštenimi plačami za medna-

rodne zaposlene in dobavitelje. Prav tako se zavzemamo za učinkovito uporabo surovih materialov z nenehnim zmanjševanjem odpadkov več ton plastike vsako leto. Ob tem pa so vsi naši dodatki na voljo vsaj 5 let.

Za lepšo prihodnost.

Za dober razlog. Grundig.

Funkcije

Glejte sliko na strani 3.

- A** Tanka zbiralna šoba za profesionalno oblikovanje pričesk
- B** Rešetka za dovod zraka
- C** ❄️ Cool shot (hladni tok) (nadomesti dovod vročega zraka s hladnim pretokom zraka)
- D** Stikalo nivoja temperature
 - } nizka temperatura
 - ECO: okolju prijazen eko način za nežno sušenje, oblikovanje pričeske in prihranek pri energiji
 -))) visoka temperatura za hitro sušenje
- E** Stikalo nivoja pihalnika
 - 0: izključen
 - 1: Nežen pretok zraka
 - 2: Močan pretok zraka
- F** Električni kabel z visečo zanko

Pozor

- Preverite, če omrežna napetost na tipski ploščici (na ročaju naprave) ustreza lokalni napajalni mreži.
 - Nastavek se med uporabo zelo segreje. Ne dotikajte se ga z golimi rokami. Izogibajte se vsakršnemu stiku kože z vročimi deli. Nastavek ne sme priti v stik z vašim obrazom, vratom ali glavo.
 - Za doseganje popolnih rezultatov je potreben pretok vročega zraka. Upoštevajte, da se lahko kovinska krtača izjemno segreje med daljšo ali intenzivno uporabo. Za preprečevanje poškodb prilagodite čas uporabe naprave na uporabljen dodatek.
 - Napravo namestite na trdo, ravno in na toploto odporno površino. Naprave ne nameščajte na mehke ali neravne površine, kot so preproge ali posteljina ter je nikoli ne pokrivajte.
- 1 Po pranju posušite lase z brisačo.
 - 2 Priključite **A** zbirni nastavek na sušilnik za lase in ga pravilno poravnajte.
 - 3 Električni kabel priključite **F** v zidno vtičnico.

- 4 Vključite napravo s stikalom **E** in nastavite nivo pihalnika.
- 5 Nastavite nivo temperature s stikalom **D**.
- 6 Med sušenjem lahko prekinete pretok vročega zraka, tako da pritisnete in držite **C** Stikalo za cool shot (hladni tok)

Opomba

- Cool Shot nadomesti vroči zrak s pretokom hladnega zraka. To omogoča boljše utrjevanje pričeske z dolgotrajnim učinkom.
- 7 Po uporabi izklopite napravo z uporabo **E** gumba in izvlecite električni kabel **F** iz zidne vtičnice.

Pozor

- Nikoli ne ovijajte električnega kabla okrog naprave, saj lahko pride do poškodb kabla. Redno preverjajte električni kabel in napravo, če sta vidno poškodovana.

Čiščenje in vzdrževanje

- 1 Izklopite napravo z gumbom **E** in izvlecite električni kabel **F** iz zidne vtičnice.
- 2 Napravo čistite samo z mehko, vlažno krpo. Ne pozabite občasno očistiti rešetke za dovod zraka **B** z mehko ščetko, da odstranite lase in prah. Snemite rešetko za dovod zraka in očistite filter v rednih intervalih. Za to povlecite rešetko nazaj.

Pozor

- Naprave in električnega kabla nikoli ne postavljajte v vodo ali kakršno koli drugo tekočino. Ne uporabljajte čistilnih sredstev.

Opomba

- Preden napravo uporabite po čiščenju, previdno posušite vse dele s suho in mehko krpo.

Shranjevanje

Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, jo skrbno shranite.

Prepričajte se, da je izključena iz vtičnice, popolnoma ohlajena in suha.

Električnega kabla ne ovijte okrog naprave.

Napravo shranjujte na hladnem in suhem mestu.

Prepričajte se, da je naprava izven dosega otrok.

Napotek za varstvo okolja

Ta izdelek je bil izdelan iz kakovostnih sestavnih delov in materialov, ki jih je možno ponovno uporabiti in so primerni za recikliranje.



Tega izdelka zato po izteku njegove življenjske dobe ne smete odlagati med normalne gospodinske odpadke, temveč ga je treba oddati na zbirališču za recikliranje električnih in elektronskih naprav. Na to vas opozarja ta simbol na izdelku, v navodilih za uporabo in na embalaži izdelka.

Prosimo, da se na svojem občinskemu uradu pozanimате o najbližjem zbirališču tovrstnih odpadkov.

Z recikliranjem odsluženih naprav pomembno prispevate k varovanju okolja.

Tehnični podatki



Ta izdelek izpolnjuje zahteve evropskih direktiv 2004/108/ES, 2006/95/ES in 2009/125/ES.

Napajanje: 230 - 240 V~, 50 Hz

Moč: 2000 - 2200 W

Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 906 4500 12/48

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG