



NAVODILA ZA UPORABO

Sanitas ultrazvočni čistilnik SUR 42

Kataloška št.: 86 04 98

KAZALO

| | |
|--|----|
| 1. VSEBINA PAKETA | 3 |
| 2. OPIS NAPRAVE | 3 |
| 3. POMEN SIMBOLOV | 3 |
| 4. NAPOTKI | 4 |
| 5. SESTAVNI DELI NAPRAVE | 5 |
| 6. PODROČJA UPORABE | 6 |
| 7. DELOVANJE | 7 |
| 8. TEHNIČNI PODATKI | 8 |
| 9. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE | 8 |
| 10. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE | 9 |
| GARANCIJSKI LIST | 10 |

1. VSEBINA PAKETA

- Ultrazvočni čistilnik
- Cedilo z nosilcem za uro
- Nosilec za CD/DVD
- Navodila za uporabo

2. OPIS NAPRAVE

Kako delujejo ultrazvočni čistilniki?

Ultrazvočno čiščenje se pogosto uporablja v številnih industrijah, v proizvodnji nakita in v zdravstvu. Z ultrazvokom lahko čistite vse trde materiale. Na okolju prijazen način je mogoče odstraniti tudi trdovratne madeže ali umazanijo na težko dostopnih mestih.

Ultrazvočni generator električno energijo spreminja v mehanske vibracije. Pri tem v ultrazvočnem območju, ki ga človeško uho ne zazna, nastanejo zvočni valovi.

Ultrazvočno čiščenje vedno poteka v tekočini (na primer v vodi s čistilnim sredstvom). Vibracije periodično vplivajo na čistilno tekočino in na ta način prenašajo energijo.

To se kaže v mikroskopsko majhnih vakuumskih mehurčkih (kavitacijski mehurčki) v tekočini, ki vpliva na predmet čiščenja in tako ustvarja čistilni učinek.

Očistijo se vsi deli predmeta čiščenja, ki so potopljeni v tekočino. Pri težjih ali trdovratnih madežih je postopek čiščenja morda potrebno ponoviti večkrat.

3. POMEN SIMBOLOV

V teh navodilih so prikazani naslednji simboli:



Opozorilo Označuje nevarnost telesnih poškodb ali nevarnosti za zdravje.



Pomembno Varnostno opozorilo, ki označuje možne poškodbe naprave/dodatkov.



Opomba Označuje pomembno informacijo

Na ploščici s tehničnimi podatki so navedeni naslednji simboli:



Primerno samo za notranjo uporabo.



Preberite navodila za uporabo.



Stopnja zaščite II.

4. NAPOTKI

Prosimo da natančno preberete navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo. Upoštevajte njihovo vsebino, dostopna pa naj bodo tudi ostalim uporabnikom naprave.

Električna varnost



Pomembno

- **Nepravilna uporaba naprave je lahko nevarna!**
- Napravo priklopite le v omrežno napetost, ki je navedena na ploščici s tehničnimi podatki.
- Uporabite najlažje dostopno vtičnico, da lahko vtič naprave v sili hitro iztaknete iz vtičnice.
- Vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami – nevarnost električnega šoka!
- Omrežni kabel namestite tako, da se čezenj ni mogoče spotakniti.
- Omrežni vtič naprave vedno iztaknite iz vtičnice če naprave ne uporabljate, pred vlivanjem in izlivanjem vode iz naprave, pred čiščenjem naprave, v primeru napačnega delovanja ali če iz naprave prihaja dim ali čuden vonj. Pri iztikanju naprave povlecite za omrežni vtič in nikoli za kabel naprave.
- Pred uporabo se prepričajte, da na napravi ali njenih dodatkih ni vidnih znakov poškodb. Kadar ste v dvomu, naprave ne uporabljajte ampak se obrnite na prodajalca ali poprodajno službo.
- Če je poškodovan kabel ali ohišje naprave, se obrnite na poprodajno službo ali prodajalca, saj so za popravilo potrebna posebna orodja.
- Odklop iz omrežne napetosti je zagotovljen samo v primeru, ko omrežni vtič izvlečete iz vtičnice.

Namen uporabe

Naprava je namenjena čiščenju trdih, vodoodpornih predmetov, kot so na primer nakit, očala, ure, kovanci, jedilni pribor, glava brivnika, CD in podobno (glejte poglavje "Področja uporabe"). Naprava je namenjena zasebni in ne javni uporabi!

Varno ravnanje z napravo

- Izdelek ni namenjen uporabi posameznikov (vključno z otroci), ki imajo omejene fizične, senzorične ali mentalne sposobnosti in/ali nezadostno znanje in/ali izkušnje, razen če ga uporabljajo pod nadzorom odgovornega posameznika, ki odgovarja za njihovo varnost ali pa je dobil navodila za uporabo naprave.
- Embalažo shranjujte izven otroškega dosega (nevarnost zadušitve).
- Naprave nikoli ne uporabljajte brez vode.
- Naprave ni dovoljeno uporabljati če je padla na tla, če je bila izpostavljena ekstremni vlagi ali kako drugače poškodovana.
- Naprave ne potopite v vodo ali druge tekočine in preprečite kakršenkoli vdor tekočin v napravo.
- Med delovanjem naprave ne puščajte brez nadzora.
- Če pride do napačnega delovanja ali poškodb, napravo takoj izklopite.

- Med delovanjem naprave se voda v njej segreje.

Materialna škoda



Pomembno

- Ne uporabljajte vnetljivih čistilnih tekočin (denaturirani alkohol, petrolej, eter ali izopropanol). Obstaja nevarnost eksplozije!
- Ne uporabljajte mil z veliko vlažilno močjo.

Postavitev



Pomembno

- Napravo postavite na ravno in stabilno površino.
- Pri tem naj bo zadosti oddaljena od plinskih ali električnih pečic.
- Naprave ne uporabljajte na prostem.
- Ko je naprava vklopljena v omrežno napetost, se je ne dotikajte z mokrimi rokami in ne dopustite, da voda škropi po napravi. Naprava lahko deluje le kadar je popolnoma suha.
- Napravo zaščitite pred močnimi sunki.

Pred prvo uporabo naprave



Pomembno

- Pred prvo uporabo naprave z nje odstranite vso embalažo.
- Preverite, da na napravi ni vidnih poškodb. Če ste v dvomu in je naprava poškodovana, je ne uporabite ampak se obrnite na prodajalca ali ustrezno poprodajno službo.
- Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za materialno škodo ali telesne poškodbe, ki so posledica nepravilne ali napačne uporabe.
- Napravo zaščitite pred prahom, umazanijo in vlago.

5. SESTAVNI DELI NAPRAVE



1. Pokrov
2. Notranja posoda z oznako najvišjega dovoljenega nivoja polnjenja
3. Zaslona
4. Gumb za čas
5. Gumb za vklop/izklop
6. Gumb "START"
7. Nosilec za CD/DVD
8. Cedilo
9. Nosilec za uro

6. PODROČJA UPORABE

Uporaba vsestranskega ultrazvočnega čistilnika je možna za:

- Nakit, očala, vodoodporne ure.
- Britvice, glave brivnika ali proteze (le popolne proteze brez podlog).
- Pisalne potrebščine kot so konice nalivnih peres, žigi ali tiskalne glave.
- Krožniki, posoda, kuhinjski pripomočki in jedilni pribor.
- CD, DVD.
- Naprava je primerna za čiščenje zlatega, srebrnega in kovinskega nakita.

Očala

- Napravo lahko uporabljate za čiščenje katerihkoli okvirjev očal. Očala vedno v cedilo položite tako, da so stekla obrnjena navzgor ali vstran in tako preprečite opraskanost stekel. Pri prevlečenih očalih lahko pride do odstranitve prevleke.



Pomembno

- Naprava ni primerna za čiščenje kontaktnih leč.

Zapestne ure

- Čistite izključno vodoodporne kvarčne ure s kovinskim paščkom.
- **Ne** čistite ur z mehanskim, avtomatskim/samodejnim navijanjem. Lahko namreč pride do namagnetenja spiralne vzmeti ure, kar posledično pomeni prenehanje točnega delovanja ure.
- Proces čiščenja lahko povzroči vdor vode v uro in jo tako poškoduje.
- Napravo uporabite le za čiščenje ur, ki so vodoodporne do globine 30 m. Preverite navodila za uporabo proizvajalca ur.
- S starostjo ure postajajo vse manj vodoodporne. Priporočljivo je, da pred čiščenjem v napravi preizkusite vodotesnost ure.
- Uro v napravo postavite obrnjeno postrani in tako preprečite praske na steklu.

Uporaba cedila

- Še posebej manjši predmeti se ob ultrazvočnem delovanju lahko premikajo in tako v napravi opraskajo.
- Zato uporabite priloženo cedilo. S tem preprečite morebitne vibracije.
- Uporaba cedila zmanjšuje moč čiščenja.

Čiščenje večjih predmetov

Napravo lahko uporabljate tudi za čiščenje večjih predmetov.

- V posodo vedno vstavite del predmeta.
- Med procesom čiščenja se predmeta **ne** dotikajte in ga ne držite.
- Pri čiščenju večjih predmetov poskrbite, da je naprava zaščitena pred prevračanjem.

Intenzivno čiščenje

Pri intenzivnem čiščenju na primer zelo umazanih predmetov, proces čiščenja večkrat ponovite, vendar ne več kot trikrat zapored.

Pred naslednjo uporabo pustite, da se naprava vsaj 5 minut ohlaja.



Opomba

- V tem primeru pred vsakim dodatnim čiščenjem zamenjajte čistilno tekočino.

V izogib težavam in za zaščito vaših izdelkov, v trgovini kjer izdelek kupite povprašajte, ali je primeren za čiščenje v ultrazvočnem čistilniku.

Previdnost!

Naprave **ne** uporabljajte za čiščenje občutljivih ali poroznih kamnov, ki so navedeni spodaj. Pri čiščenju lahko namreč zaradi njihove strukture pride do poškodb:

- biseri in biserovina,
- smaragd,
- opal,
- koralde,
- turkiz,
- lazurec,
- malahit,
- črni oniks,
- tigrovo oko.

Za škodo ki nastane zaradi čiščenja v napravi ne prevzemamo nobene odgovornosti!

7. DELOVANJE



Opombe

- Uporabljajte izključno mrzlo ali mlačno vodo.
- Čistilni rezultat lahko izboljšate z dodajanjem blagega mila za posodo ali čistilne raztopine za ultrazvočne naprave.
- Najboljši učinek čiščenja dosežete tako, da predmet namestite v sredino posode in dodate le toliko vode, da je predmet popolnoma potopljen.
- Ne uporabljajte vnetljivih čistilnih tekočin (denaturirani alkohol, petrolej, eter ali izopropanol). Obstaja nevarnost eksplozije!
- Ne uporabljajte mil z veliko vlažilno močjo.
- Napravo v omrežno napetost vstavite šele takrat, ko je napolnjena s predmeti za čiščenje in pripravljena za delovanje!

Čiščenje predmetov

1. Odprite pokrov naprave. Predmet ki ga želite očistiti položite v posodo.
2. Notranjo posodo napolnite z vodo. Pri tem ne prekoračite oznake za največji dovoljen nivo vode ("MAX").
3. Zaprite pokrov naprave.
4. Napravo priklopite v omrežno napetost.

5. Pritisnite gumb za vklop/izklop. Z gumbom za čas izberite želeni čas čiščenja: 1:30/3:00/4:30/6:00/7:30 minut. Nato pritisnite gumb "START".
Na zaslonu se pokaže preostali čas čiščenja. Ko se čas izteče, se naprava samodejno izklopi.
Med delovanjem se voda v napravi rahlo segreje.
Po zaključnem tretjem čiščenju vodo v posodi zamenjajte s svežo.
6. Če z rezultatom niste zadovoljni, postopek ponovite.
7. **Prekinitev čiščenja**
Kadarkoli lahko proces čiščenja ročno prekinete. To naredite tako, da pritisnete gumb za vklop/izklop.
Omrežni vtič izvlecite iz vtičnice.
8. **Po zaključnem čiščenju**
 - Odprite pokrov in iz posode vzemite predmete.
 - Očiščene predmete osušite s čisto, suho krpo in po potrebi predmete pustite na krpi, da se do konca posušijo.
9. Iz posode izlijte vso vodo, razen če boste s čiščenjem nadaljevali.

8. TEHNIČNI PODATKI

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Model: | SUR 42 |
| Kapaciteta posode: | 550 ml |
| Frekvenca čiščenja: | 43 kHz |
| Čas čiščenja: | 1:30/3:00/4:30/6:00/7:30 minut |
| Omrežna napetost: | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
| Poraba energije: | 50W |
| Dimenzije (Š x V x G): | 20.9 x 19.5 x 12.8 cm |
| Teža brez dodatkov: | 850 g |

Zaradi izboljšanja in nadaljnjega razvoja izdelka, si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb.

9. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Občasno je potrebno napravo in njene dodatke očistiti.



Pomembno

Pred čiščenjem napravo vedno izklopite in iztaknite iz omrežne napetosti.
Napravo čistite z vlažno krpo, na katero ste po potrebi nanесли malo čistila.
Ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev in naprave nikoli ne potopite v vodo.
Notranjo posodo obrišite s suho in gladko krpo. Ne uporabljajte grobih gobic, ki lahko opraskajo ali poškodujejo nerjaveče jeklo notranje posode.



Pomembno

- Poskrbite, da voda ne zaide v notranjost naprave!
- Naprave in njenih dodatkov ne čistite v pomivalnem stroju.

- Ko je naprava vklopljena v omrežno napetost, se je ne dotikajte z mokrimi rokami. Ne pustite, da voda škropi po napravi.

10. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE

Zaradi zaščite okolja, odslužene naprave ni dovoljeno odlagati med splošne gospodinjske odpadke. Napravo odnesite na ustrezna zbirna mesta v vaši občini in pri tem upoštevajte lokalne zakonske predpise. Odslužene naprave izvlecite iz vtičnice in z njih odstranite napajalni kabel.



Napravo odvrzite skladno evropski direktivi **2002/96/EC-WEEE**. V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na ustrezna odlagališča odpadkov v vaši občini.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Sanitas ultrazvočni čistilnik SUR 42**
Kat. št.: **86 04 98**

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.