



NAVODILA ZA UPORABO

**Daljnogled 10x42
Berger & Schröter 30730**

Kataloška št.: 86 08 77

Berger & Schröter

Kazalo

Uvod	2
Sestavni deli	2
1. Splošno.....	3
2. Varnostni napotki in napotki za uporabo.....	3
3. Osnove in izrazi	3
4. Nastavitev in uporaba	3
Nastavitev medočesne razdalje	4
Nastavitev izravnave dioptrije	4
Iskanje predmeta in nastavitev ostrine	4
5. Vzdrževanje in čiščenje	4
Garancijski list	5

Uvod

Zahvaljujemo se vam za nakup tega kakovostnega daljnogleda. Pred uporabo natančno preberite ta navodila za uporabo in jih dobro shranite. Če boste upoštevali vse točke, potem vam bo naprava dobro služila še veliko let.

Sestavni deli



- A - desni okular
- B - sredinski kolešček
- C - očesni školjki

1. Splošno

Ta daljnogled je idealen za opazovanja v naravi (na primer opazovanje ptic, opazovanje obale, lov, astronomijo, vodne ali zračne športe), na dopustu ali na športnih prireditvah. Pohvali se lahko s tehnologijo leč z večkratnim premazom proti bleščanju in s posebno prepustnostjo za svetlobo, nudi pa tudi nastavljivo izravnavo dioptrije.

2. Varnostni napotki in napotki za uporabo

- Izogibajte se močnim tresljajem. Ko daljnogleda ne uporabljate, ga shranite na suhem mestu v priloženi torbici za shranjevanje. - Izogibajte se dolgotrajnejšemu shranjevanju v avtomobilu, predvsem na močnem soncu, v deževnem vremenu ali pri nizkih temperaturah. Temperaturne razlike in razlike v vlažnosti zraka ter vibracije lahko povzročijo poškodbe na optiki.
- Z daljnogledom ali s prostim očesom nikoli ne glejte neposredno v sonce! To lahko vodi do hudih poškodb oči ali celo do oslepitve!
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

3. Osnove in izrazi

Daljnogleda ponavadi opisujemo s številsko kombinacijo, v tem primeru je to 10 x 42. Pri tem 10 predstavlja faktor povečave, 42 pa premer objektiva v milimetrih. Ker je od tega premera odvisno, koliko svetlobe lahko vpadla v optiko, gre pri tem za bistveno značilnost daljnogleda, kar velja predvsem v mraku. Območje opazovanja (zorno polje) daljnogleda je širina pogleda na razdalji 1.000 metrov. Pri tem daljnogledu zorno polje znaša približno 101 meter. Izravnavo dioptrije omogoča prilagoditev na slabovidnost uporabnika. Dioptrijo izravnate s pomočjo vrtljivega desnega okularja.

4. Nastavitev in uporaba

Daljnogled je opremljen s sredinskim koleščkom (B), s katerim lahko oba okularja hkrati izostrite na najbolj oster prikaz v skladu z opazovano razdaljo. Za izravnavo individualnih razlik med levim in desnim očesom lahko desni okular (A) nastavite ločeno.

Nastavitev medočesne razdalje

- Daljnogled držite z obema rokama in ga z vrtenjem ročajev nastavite tako, da kot zorno polje vidite samo en krog. Motečih senc ali robov več ne smete videti.

Nastavitev izravnave dioptrije

- Desni okular, ki je označen s črtico, zavrtite na nastavitev puščice pod okularjem.
- Nato zaprite desno oko in opazujte samo z levim očesom. Nato nastavite daljnogled z vrtenjem sredinskega koleščka (B), tako da vidite ostro in jasno sliko.
- Odprite desno oko in zaprite levo oko. Nato vrtite desni okular, dokler opazovani predmet ni oster in jasen. Zapomnite si nastavitev lestvice za dioptrijo, tako da jo boste lahko kasneje ponovno uporabili.
- Sedaj sta oba okularja enako nastavljena. Pri vseh nadaljnjih uporabah morate za izvajanje opazovanj na različnih razdaljah uporabljati samo še sredinski kolešček.
- Očesni školjki, ki izstopata iz ohišja, ščitita oči pred razpršeno svetlobo. Če pri opazovanju nosite očala, potem očesni školjki (C) sploščite, tako da nato obdajata okular.
- Pri opazovanju z očali poskrbite za pravilno razdaljo med daljnogledom in očali, tako da ne boste poškodovali očal in boste imeli na voljo polno zorno polje.
- Če ste daljnovidni ali kratkovidni, potem je priporočljivo, da daljnogled uporabljate brez očal in nastavite ostrino s sredinskim koleščkom, pri enostranski slabovidnosti pa dodatno nastavite ostrino še z desnim okularjem.

Iskanje predmeta in nastavitev ostrine

- Nastavite medočesno razdaljo (glejte zgoraj). - Daljnogled usmerite proti predmetu opazovanja in nastavite ostrino s pomočjo sredinskega koleščka (B).

5. Vzdrževanje in čiščenje

Za čiščenje leč uporabljate samo priloženo čistilno krpico ali kakšno drugo mehko krpico, kot je na primer čistilna krpica za očala. Druga možnost je, da uporabite mehak čistilni čopič. Pri trdovratnih ostankih umazanije krpico rahlo navlažite s čistim alkoholom ali čistilnim sredstvom za leče, ki ga lahko kupite v specializirani trgovini za fotografe. Daljnogleda za čiščenje nikoli ne razstavljajte! Daljnogled shranjujte na suhem mestu, kjer ni prahu. Pri tem se naj vedno nahaja v zaprti torbici za shranjevanje. Ko naprave ne uporabljate, na okularje in objektivne vedno namestite protiprašne pokrove.

Berger & Schröter

Berger & Schröter GmbH
Voerder Str. 83
58135 Hagen
Nemčija



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Daljnogled 10x42 Berger & Schröter 30730**
Kat. št.: **86 08 77**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.