



NAVODILA ZA UPORABO

USB digitalni zvočniki Logitech S-150

Kataloška št.: 91 60 80

KAZALO

1. VARNOSTNI NAPOTKI.....	3
2. NASTAVITEV VAŠIH USB DIGITALNIH ZVOČNIKOV	3
3. URAVNAVANJE GLASNOSTI.....	3
4. ODPRAVA NAPAK	3
5. TEHNIČNI PODATKI.....	4
FCC IZJAVA.....	4
GARANCIJSKI LIST	5

1. VARNOSTNI NAPOTKI

1. Pred vsakim čiščenjem s suho krpo zvočnike iztaknite iz računalnika.
2. Za dodatno zaščito med nevihtami, zvočnike iztaknite iz USB vtičnice in izključite računalnik.
3. Servisiranje naprave je nujno, če pride do kakršnih koli poškodb naprave, kot na primer pri poškodbah napajalnega kabla ali vtikača, če je v napravo zašla tekočina ali tujek, ali pa če je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi, ne deluje normalno ali če je padla na tla.
4. Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
5. Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
6. Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

2. NASTAVITEV VAŠIH USB DIGITALNIH ZVOČNIKOV

1. USB kabel desnega zvočnika priključite v razpoložljiv USB vhod na vašem računalniku.
2. Prilagodite glasnost na vaših zvočnikih. Povečanje glasnosti ("volume up"), znižanje glasnosti ("volume down") in nemo predvajanje ("mute") deluje s katero koli programsko aplikacijo. Pri nemem predvajanju so zvočniki utišani. Če znova želite slišati zvok, ponovno pritisnite gumb "Mute" (nemo predvajanje).

3. URAVNAVANJE GLASNOSTI

1. Povečanje glasnosti ("volume up")
2. Nemo predvajanje ("mute")
3. Zmanjšanje glasnosti ("volume down")
4. LED indikator

4. ODPRAVA NAPAK

Zvočniki proizvajajo šibek zvok ali pa zvoka ni.

→ Ali sveti indikator vklopa? Preverite ali so zvočniki vstavljeni v USB vhod na vašem računalniku in ali sveti indikator vklopa.

→ Ali je računalnik prepoznal zvočnike? Odprite program za mešanje zvoka na računalniku. Na operacijskem sistemu Windows ga boste našli z odpiranjem "Sounds and Audio Devices" (zvok in avdio naprave) na nadzorni plošči. Prepričajte se, da je v nastavitvah strojne opreme izbrana možnost 'USB avdio naprava' ("USB Audio Devices"). Morda je potrebno iztakniti in ponovno vstaviti USB kabel.

→ Ali so zvočniki v nemem delovanju? Za preklic nemega delovanja ponovno pritisnite gumb "Mute" (nemo delovanje).

5. TEHNIČNI PODATKI

Skupna RMS moč: 1W (0,5W + 0,5W) v 4 ohme pri 1 kHz in 10% popolnega harmoničnega popačenja (THD)

Sistem THD: boljše kot 10% THD pred odrezovanjem

Razmerje signal – šum: > 100dB

Frekvenčni odziv: 20Hz~20kHz

Velikost pretvornika: 2" (5 cm) pretvornik

FCC IZJAVA

Vaša naprava je skladna s standardi FCC in CE. Več informacij o skladnosti poiščite na spletni strani <http://logitech.com/compliance>.

Ta naprava je skladna z IC standardi in z delom 15 pravilnika FCC. Delovanje je predmet naslednjih dveh pogojev: (1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vsako motnjo, vključno z motnjo, ki lahko povzroči njeno neželeno delovanje. Opomba: proizvajalec ni odgovoren za NOBENO motnjo, na primer radijsko ali televizijsko motnjo, ki je posledica nepooblaščenih sprememb naprave. Kakršnekoli spremembe ali predelave naprave, ki niso posebej odobrene s strani proizvajalca, lahko izničijo pooblastila uporabniku, za uporabo naprave.

Ta digitalna naprava razreda B je skladna s Kanadskim standardom ICES-003.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290
Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **USB digitalni zvočniki Logitech S-150**
Kat. št.: **91 60 80**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.