



## NAVODILA ZA UPORABO Daljinski upravljalnik Vivanco UR S2 25347, primeren za 2 napravi 34873

Kataloška št.: 94 30 79

## Kazalo

1. Navodila za uporabo .....	2
2. Vstavljanje baterij .....	2
3. Nastavitev naprave .....	2
3. 1 Neposreden vnos nadzorne kode z uporabo priloženega seznama .....	2
3. 2 Iskanje kode .....	2
3. 2. 1 Ročno iskanje kode .....	2
3. 2. 2 Samodejno iskanje kode .....	3
3. 3 Identifikacija kode .....	3
4. Delovanje .....	3
5. Nastavitev glasnosti (funkcija Punch through) .....	4
6. Značilnosti .....	4
7. Dvoletna garancija na delovanje .....	4
Garancijski list .....	5

## 1. Navodila za uporabo

Daljinski upravljalnik VIVANCO UR S2

## 2. Vstavljanje baterij

Odprite pokrov za baterije na zadnji strani daljinskega upravljalnika, pritisnite pokrov rahlo navzdol in nato vstavite 2 alkalni AA bateriji. Preverite oznake za polarnost na baterijah, v predalu za baterije in vstavite baterije tako, da sta oba plusa in oba minusa poravnana, nato previdno zaprite pokrov za baterije. – Vedno uporabite nepoškodovane baterije.

## 3. Nastavitev naprave

Če želite nadzorovati npr. vaš televizor ali digitalni sprejemnik DVB, morate prilagoditi ali nastaviti vaš daljinski upravljalnik na to napravo. To lahko storite na dva načina: neposreden vnos nadzorne kode ali iskanje le-te.

### 3. 1 Neposreden vnos nadzorne kode z uporabo priloženega seznama

Primer: nastavitev nadzora za televizijski sprejemnik Panasonic


1. Na priloženem seznamu je na primer koda za Panasonic 176. Prepričajte se, da ste izbrali pravilen seznam za televizijske sprejemnike (TV).
  2. Za pripravo vnosa kode pritisnite tipko SET, jo držite in nato pritisnite zahtevano tipko na napravi, na primer TV, dodatno, dokler LED lučka ne sveti.
  3. Nato pritisnite tipke s številkami v pravilnem zaporedju (na primer 1 7 6)
  4. Ko vnesete številke, se lučka izklopi in daljinski upravljalnik je pripravljen za nadzor vaše naprave.
  5. Nazadnje preizkusite nadzorno kodo (v tem primeru) na vašem televizijskem sprejemniku. Če ne deluje pravilno ali sploh ne deluje, poskusite z drugo kodo s seznama ali z iskanjem kode (spodaj).
- Ta način lahko prekinete s pritiskom na katerokoli tipko naprave.

### 3. 2 Iskanje kode

Če blagovne znamke vaše naprave ni na seznamu ali nobena ponujena koda ne ustreza, priporočamo iskanje kode.

#### 3. 2. 1 Ročno iskanje kode

1. Vključite napravo, ki jo želite nadzorovati. Program se zažene.

2. Za pripravo iskanja kode, pritisnite tipko SET, jo držite in nato pritisnite zahtevano tipko, na primer TV, dodatno dokler ne zasveti LED lučka.
3. Nato usmerite daljinski upravljalnik k napravi, ki jo želite nadzorovati.
4. Na kratko pritisnite tipko SET. LED lučka bo utripnila.
5. Pritisnite na tipko ON/OFF  (tipko on/off na napravi) večkrat, za preizkus naslednje kode, približno na 1,5 sekunde, dokler se vaša naprava, na primer vaš televizijski sprejemnik, ne odzove z izklopom.
  - Če se vaša naprava samodejno izklopi jo morate spet vklopiti, na primer s pritiskom tipke na sami napravi ali z daljinskim upravljalnikom, ki je bil prvotno priložen, da nadaljujete iskanje.
  - Ko se vaša naprava odzove lahko preizkusite ostale tipke brez da bi prekinili iskanje. Če nekatere tipke ne delujejo pravilno, preprosto nadaljujete iskanje s tipko ON/OFF.
6. Ko se naprava pravilno odzove, pritisnite tipko na napravi, na primer TV in končajte iskanje. LED lučka se ugasne.
  - UR S2 nadaljuje iskanje do točke kjer ste bili prekinjeni. Zadnja vnesena koda ostane shranjena. Iskanje se zaključi po približno 30 sekundah nedelovanja.

### 3. 2. 2 Samodejno iskanje kode

Vaš daljinski upravljalnik samodejno najde pravilno nastavitve v nekaj sekundah.

1. Vključite napravo katero želite upravljati. Številka kanala, na primer, se prikaže na zaslonu vašega satelitskega sprejemnika.
2. Da zaženete iskanje kode, na hitro pritisnite zahtevano tipko naprave, na primer DVB.
3. Nato držite tipko SET približno 5 sekund dokler LED lučka ne začne utripati.
4. Nato usmerite daljinski upravljalnik k napravi, ki jo želite upravljati medtem ko daljinski upravljalnik oddaja drugačen signal vsako sekundo.
5. Ko se vaša naprava odzove, pritisnite tipko SET za 1–2 sekunde, da ustavite iskanje. Če ste iskanje zaključili prepozno, nadaljujte z ročnim iskanjem, glejte navodila zgoraj.
6. Nazadnje preizkusite nadzorno kodo (v tem primeru) vaš digitalni sprejemnik. Če ne deluje pravilno, ponovno poskusite z iskanjem kode. Iskanje kode nato začnete z naslednjo zaporedno kodo. – Zapomnite si, da morate ponovno vklopiti vašo napravo, na primer DVB digitalni sprejemnik, če želite nadaljevati z iskanjem.

### 3. 3 Identifikacija kode

Kadarkoli lahko odčitete 3-mestno kodo, ki ste jo nastavili:

1. Pritisnite tipko naprave, katere kodo želite odčitati, na primer TV.
2. Pritisnite tipko SET in 1, 2, 3 odvisno kateri del kode bi radi preverili. Na primer, če pritisnete tipke SET+1 po tipki TV in kodo 176 (v tem primeru), ki je bila nastavljena, lučka utripne enkrat ko spustite tipko SET+1, kar pomeni, da se vašo stimestno število začne z številom 1. Vse kar morate početi je to da štejete. Desetica se prikaže ko izpustite tipko SET+2, nato lučka utripne 7-krat, za število 7, ki je na drugem mestu števila 176. Enice se prikažejo, ko izpustite tipko SET+3, pri čemer utripne lučka 6-krat, kar prikazuje število 6 v zapisu 176.

Prosimo odprite predal z baterijami in si zapišite kodo, ki ste jo poiskali, za kasnejšo uporabo, na nalepko ki je nameščena na notranji strani pokrova za baterije.

## 4. Delovanje

Vaše naprave upravljate na isti način kot jih upravljate z originalnim daljinskim upravljalnikom, razen tega, da morate najprej pritisniti tipko naprave (TV, DVB, itd.) da

upravljate z zahtevano napravo. Ker se simboli na UR S2 lahko razlikujejo od teh na originalnem daljinskem upravljalniku, morate preizkusiti vse tipke, da ugotovite njihovo delovanje.

#### **5. Nastavitev glasnosti (funkcija Punch through)**

Če določene nadzorne kode, na primer za nadzorovanje satelitskih sprejemnikov, dekodejev, itd. ne vsebujejo tipk za nadzor glasnosti ali mute (brez zvoka) potem daljinski upravljalnik nadzoruje glasnost in način mute (brez zvoka) samodejno.

#### **6. Značilnosti**

Baterije: 2x AA baterije, NiMH, lahko uporabite tudi akumulatorske baterije

Domet: 7 m

Ni primerno za naprave s 400kHz

#### **7. Dvoletna garancija na delovanje**

Če vaš daljinski upravljalnik UR S2 preneha delovati v obdobju do dveh let od nakupa boste prejeli brezplačno zamenjavo od podjetja VIVANCO.

Izjeme: manjkajoče kode, namerno uničenje in normalna obraba ohišja in tipk.



Vivanco GmbH

D-22926 Ahrensburg

E-pošta: [hotline@vivanco.de](mailto:hotline@vivanco.de)



## GARANCIJSKI LIST

**Izdelek:** Daljinski upravljalnik Vivanco UR S2 25347,  
primeren za 2 napravi 34873  
**Kat. št.:** 94 30 79

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### **Garancijska izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

### **Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**